

Ersatzteilliste

Artikel ~ 71001, 72620, 72553

Nummer	Ersatzteil	Beschreibung
1	44455-2	Bedienfeld
2	17012-1	Knopfgler
3	17074-1	Thermostat, kurzes Kapillarrohr
4	1755901-1	Kontrolllampe, blau, 120-V-Modelle
5	17489-1	Wanne, kein Abfluss
7	17508-1	Bedienetikett
8	17076-3	Schraube, M4 x 8 mm
9	44204-1	Heizung, 120 V, 700 W
9	44206-1	Heizung, 220 V/240 V, 760 W
10	17018-3	Schraube, 8-32 x 1/2"
12	17868-1	D-förmige Heizungsichtung
13	17023-1	Netzkabel, 1,8 m, 10 A, 5-15 p
13	17249-1	Netzkabel, 1,8 m, 220 V/240 V, Schuko
14	17024-3	Zugentlastung
15	17650-1	Aufkleber, von Hand anziehen
16	17950-1	Regelthermostat
17	17020-3	Schraube, 6-32 x 1/2"
18	17014-3	Schraube, 10-32 x 5/8"
20	17928-1	Thermostat-Universalhalterung
21	25438-1	Thermostat, niedriger Wasserstand (120-V-Modelle)
22	17496-3	Schraube, 6-32 x 1/4"
23	17019-3	Sechskantmutter, 6-32
24	17605-1	Etikett, Nenndaten, Speisenwärmer
	44640-2	Hülle, Chrom/satiniert

Explosionszeichnung

Artikel ~ 71001, 72620, 72553

