

BLODGETT® **BLODGETT**® **BLODGETT**® **BLODGETT**®

BLODGETT® **BLODGETT**® **BLODGETT**®

BLODGETT® **BLODGETT**® **BLODGETT**® **BLODGETT**®

BLODGETT®

MT3270
CONVEYOR OVENS
INSTALLATION – OPERATION – MAINTENANCE

MT3270
FOURS À BANDE TRANSPORTEUSE
MANUEL D'INSTALLATION – FONCTIONNEMENT – ENTRETIEN



The Australian
Gas Association

BLODGETT OVEN COMPANY

www.blodgettcorp.com

50 Lakeside Avenue, Box 586, Burlington, Vermont 05402 USA Telephone (800) 331-5842, (802) 860-3700 Fax: (802)864-0183

PN M4619 Rev C (6/01)

© 2000 – G.S. Blodgett Corporation

IMPORTANT

WARNING: IMPROPER INSTALLATION, ADJUSTMENT, ALTERATION, SERVICE OR MAINTENANCE CAN CAUSE PROPERTY DAMAGE, INJURY OR DEATH. READ THE INSTALLATION, OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE INSTALLING OR SERVICING THIS EQUIPMENT

AVERTISSEMENT: UNE INSTALLATION, UN AJUSTEMENT, UNE ALTÉRATION, UN SERVICE OU UN ENTRETIEN NON CONFORME AUX NORMES PEUT CAUSER DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DES BLESSURES OU LA MORT. LISEZ ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES D'INSTALLATION, D'OPÉRATION ET D'ENTRETIEN AVANT DE FAIRE L'INSTALLATION OU L'ENTRETIEN DE CET ÉQUIPEMENT.

INSTRUCTIONS TO BE FOLLOWED IN THE EVENT THE USER SMELLS GAS MUST BE POSTED IN A PROMINENT LOCATION. THIS INFORMATION MAY BE OBTAINED BY CONTACTING YOUR LOCAL GAS SUPPLIER.

LES INSTRUCTIONS À RESPECTER AU CAS OÙ L'UTILISATEUR PERÇOIT UNE ODEUR DE GAZ DOIVENT ÊTRE AFFICHÉES DANS UN ENDROIT BIEN VISIBLE. VOUS POUVEZ VOUS LES PROCURER AUPRÈS DE VOTRE FOURNISSEUR DE GAZ LOCAL.

FOR YOUR SAFETY

Do not store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance.

AVERTISSEMENT

Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de cet appareil, ni de tout autre appareil.

The information contained in this manual is important for the proper installation, use, and maintenance of this oven. Adherence to these procedures and instructions will result in satisfactory baking results and long, trouble free service. Please read this manual carefully and retain it for future reference.

Les informations données dans le présent manuel sont importantes pour installer, utiliser et entretenir correctement ce four. Le respect de ces instructions et procédures permettra d'obtenir de bons résultats de cuisson et une longue durée de service sans problèmes. Veuillez lire le présent manuel et le conserver pour pouvoir vous y reporter à l'avenir.

Errors: Descriptive, typographic or pictorial errors are subject to correction. Specifications are subject to change without notice.

Erreurs: Les erreurs de description, de typographie ou d'illustration font l'objet de corrections. Les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.



***THE REPUTATION YOU CAN COUNT ON
UNE RÉPUTATION SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER***

For over a century and a half, The Blodgett Oven Company has been building ovens and nothing but ovens. We've set the industry's quality standard for all kinds of ovens for every foodservice operation regardless of size, application or budget. In fact, no one offers more models, sizes, and oven applications than Blodgett; gas and electric, full-size, half-size, countertop and deck, convection, Cook'n Hold, Combi-Ovens and the industry's highest quality Pizza Oven line. For more information on the full line of Blodgett ovens contact your Blodgett representative.

Cela fait maintenant dessus un siècle et demi que Blodgett se spécialise dans la fabrication de fours. Nous avons établi les normes de qualité qui s'appliquent dans l'industrie à tous les types de fours utilisés dans les services alimentaires, quel qu'en soit la taille, l'exploitation ou le budget. En fait, ni n'offre plus de modèles, de tailles et d'applications de fours que Blodgett. À gaz et électriques. De tailles différentes, sur plan de travail et superposables. Qu'il s'agisse de fours à convection, des modèles Cook'n Hold et Combi-Oven, ou de la gamme de fours à pizzas de la plus haute qualité offerte sur le marché. Pour de plus amples informations sur la gamme complète de fours Blodgett, veuillez contacter votre représentant Blodgett.

Your Service Agency's Address:
Adresse de votre agence de service:



Model/Modèle:


Serial Number/Numéro de série:

Your oven was installed by/
Installateur de votre four:

Your oven's installation was checked by/
Contrôleur de l'installation de votre four:

Table of Contents/Table des Matières

Introduction		Introduction	
Oven Description and Specifications	2	Description et Spécifications du Four	28
Oven Components	3	Éléments du Four	29
Installation		Installation	
Delivery and Inspection	4	Livraison et Inspection	30
Oven Location and Ventilation	5	Implantation et aération du four	31
Oven Assembly	6	Montage du Four	32
Oven Supports and Casters	6	Les Supports du Four et les Roulettes . .	32
Return Air Diverters	6	Déviateurs de l’Air en Retour	32
Nozzles	7	Les Buses	33
Conveyor Belt Support	7	Le Support de Bande Transporteuse . .	33
Conveyor Belt	8	La Bande Transporteuse Métallique . . .	34
End Plugs	10	Les Arrêteur	36
Crumb Pans	10	Plateaux pour Miettes	36
Optional Remote Computer Control . . .	10	L’Ordinateur de Cuisson Détaché	36
Utility Connections – Standards and Codes	11	Branchements de Service – Normes et Codes	37
Gas Connection	12	Branchement de Gaz	38
Electrical Connection	15	Raccordement Électrique	41
Operation		Utilisation	
Safety Information	16	Informations de Sécurité	42
Standard Controls	17	Commandes Standard	43
Cooking Computer	18	L’Ordinateur de Cuisson	45
Oven Adjustments for Cooking	20	Réglages du Four Pour la Cuisson	47
Maintenance		Entretien	
Cleaning	22	Nettoyage	49
Control Box Component Locations	24	Emplacements des Composants du Boîtier de Commande	52
Troubleshooting Guide	25	Guide de Détection des Pannes	53



Introduction

Oven Description and Specifications

Cooking in a conveyor oven differs from cooking in a conventional deck or range oven since heated air is constantly recirculated over the product by a fan in an enclosed chamber. The moving air continually strips away the layer of cool air surrounding the product, quickly allowing the heat to penetrate. The result is a high quality product, cooked at a lower temperature in a shorter amount of time.

Blodgett conveyor ovens represent the latest advancement in energy efficiency, reliability, and ease of operation. Heat normally lost, is recirculated within the cooking chamber before being vented from the oven: resulting in substantial reductions in energy consumption, a cooler kitchen environment and enhanced oven performance.





Figure 1

SPECIFICATIONS	MT3270
Belt Width	32" (81 cm)
Cooking Zone Length	70" (178 cm)
Baking Area	15.25 Sq. Ft. (1.42 m ²)
Dimensions (single unit)	106" x 63" x 44.5" (269 cm x 160 cm x 113 cm)
Maximum Input	150,000 BTU/Hr. (44 kW/Hr.)
Australian Ovens	173 MJ/Hr. natural gas 158 MJ/Hr. propane
Maximum Operating Temperature	600° F (315°C)
Power Supply	U.S. and Canadian installations 120/208-240VAC, 1Φ, 60 Hz. 3 wire, 9 Amp. General Export and Australian installations 220-240VAC, 1Φ, 50 Hz. 3 wire, 9 Amp.
Gas Supply	Natural Gas: 4.5" W.C. (1.1 kPa) minimum 10.5" W.C. (2.61 kPa) maximum Propane: 11.0" W.C. (2.74 kPa) minimum 13.0" W.C. (3.2 kPa) maximum
Product Clearance	3.5" (6.4 cm)
Gas Supply Connection	3/4" NPT



Oven Components

Conveyor Belt – stainless steel chain link (conveyor) belt that carries product through the oven.

Conveyor Belt Master Links – allow easy removal of the conveyor belt for maintenance and cleaning. Identified by locating double spaces between regular links on belt.

Conveyor Belt Support Assembly (drive & idle sides) – located on both ends of oven deck. Drive side support drives conveyor belt.

Control Box – contains electrical wiring, cooling fan, drive motor and drive chain.

Drive Motor – provides power to move the conveyor belt.

Drive Chain – connects the drive motor sprocket to the drive side conveyor belt support sprocket.

Baking Chamber – products pass through the baking chamber on the conveyor belt for cooking.

Nozzles – distribute heated air to the bottom of the baking chamber. Located inside the oven, under the conveyor belt.

Nozzle Hold-Down Bracket – holds the front end of the nozzles in position. Located inside the oven.

Return Air Diverters (2, drive and idle sides) – diverts return air from the baking chamber back to the combustion chamber. Ensures even baking throughout oven. Located inside the oven, beneath the nozzles.

Upper End Plug – keeps heat in the baking chamber. Located on each end above the conveyor belt.

Lower End Plug – helps keep heat in the baking chamber. Located at each end below the conveyor belt.

Crumb Pan – catches crumbs from products on the conveyor. Located under conveyor belt at both ends of the baking chamber.

Pull Down Door – open for auxiliary product insertion.

Air Flow Plates (2, drive and idle sides) – distribute heated air to top of baking chamber. Located inside of oven at the top of baking chamber.




Figure 2



Installation

Delivery and Inspection

All Blodgett ovens are shipped in containers to prevent damage. Upon delivery of your new oven:

- Inspect the shipping container for external damage. Any evidence of damage should be noted on the delivery receipt which must be signed by the driver.
- Uncrate the oven and check for internal damage. Carriers will accept claims for concealed damage if notified within fifteen days of delivery and the shipping container is retained for inspection.

The Blodgett Oven Company cannot assume responsibility for loss or damage suffered in transit. The carrier assumed full responsibility for delivery in good order when the shipment was accepted. We are, however, prepared to assist you if filing a claim is necessary.

The oven can now be moved to the installation site. Check the following list with Figure 2 on page 3 to be sure all items were received.

Part Description	Qty.
Main Oven Body	1
Oven support/with caster (2 locking, 2 non-locking)	4*
Left Conveyor Belt Support Assembly	1
Right Conveyor Belt Support Assembly	1
Upper End Plug Assemblies	2
Lower End Plug Assemblies	2
Rear Casters (Non-Locking)	2*
Front Casters (Locking)	2*
Rolled Wire Belt**	1
Crumb Pan	2
Nozzles	11
Window Assembly	1
Air Flow Plate Removal Handle	1*

Part Description	Qty.
Packet containing: $\frac{3}{8}$ "-16 Bolts (for oven supports)	1*
Packet containing: Flat & Lock Washers (for oven supports)	1*
Packet containing: (2) 10 amp. motor circuit fuses, (2) 2 amp. control circuit fuses	1*
Packet containing: conveyor belt master links**	1*
Extra Piece of Wire Conveyor Belt**	1*
Owner's Manual	1*
Return Air Diverters	2

NOTE: * not shown on Figure 2
 ** Two of these items are included for dual belt models



Oven Location and Ventilation

LOCATION

The well planned and proper placement of your oven will result in long term operator convenience and satisfactory performance.

The following clearances must be maintained between the oven and any combustible or non-combustible construction.

- Oven body sides – 20” (51 cm)
- Oven body back – 2” (5 cm)

The following clearances must be available for servicing.

- Oven body sides – 38” (96.5 cm)
- Oven body back – 28” (71 cm)

NOTE: On gas models, routine servicing can usually be accomplished within the limited movement provided by the gas hose restraint. If the oven needs to be moved further from the wall, the gas must first be turned off and disconnected from the oven before removing the restraint. Reconnect the restraint after the oven has been returned to its regular position.

It is essential that an adequate air supply to the oven be maintained to provide a sufficient flow of combustion and ventilation air.

- Place the oven in an area that is free of drafts.
- Keep the oven area free and clear of all combustibles such as paper, cardboard, and flammable liquids and solvents.
- Do not place the oven on a curb base or seal to a wall. This will restrict the flow of air and prevent proper ventilation to the blower motors. This condition must be corrected to prevent permanent damage to the oven.

VENTILATION

On gas models the necessity for a properly designed and installed ventilation system cannot be over emphasized. This system allows the oven to function properly while removing unwanted vapors and products of combustion from the operating area.

This oven must be vented with a properly designed mechanically driven exhaust hood. The hood should be sized to completely cover the equipment plus an overhang of at least 6” (15cm) on all sides not adjacent to a wall. The distance from the floor to the lower edge of the hood should not exceed 7’ (2.1m). The capacity of the hood should be sized appropriately and provisions should be made for adequate makeup air.

U.S. and Canadian installations

Refer to your local ventilation codes. In the absence of local codes, refer to the National ventilation code titled, “Standard for the Installation of Equipment for the Removal of Smoke and Grease Laden Vapors from Commercial Cooking Equipment”, NFPA-96-Latest Edition.

General export and Australian installations

Installation must conform with Local and National installation standards. Local installation codes and/or requirements may vary. If you have any questions regarding the proper installation and/or operation of your Blodgett oven, please contact your local distributor. If you do not have a local distributor, please call the Blodgett Oven Company at 0011-802-860-3700.



WARNING:

Failure to properly vent the oven can be hazardous to the health of the operator and may result in operational problems, unsatisfactory baking and possible damage to the equipment.

Damage sustained as a direct result of improper ventilation will not be covered by the Manufacturer’s warranty.



Installation

Oven Assembly

OVEN SUPPORTS AND CASTERS

1. Bolt the supports to the oven with 3/8-16 hex head bolts.

NOTE: Install the locking casters on the front of the oven.

2. Carefully place the oven onto casters. Have several persons lift the oven off the pallet and set it onto the casters.
3. Engage the brakes on the front casters.
4. Remove the crating supports from the rear of the oven.




Figure 3

RETURN AIR DIVERTERS

1. Slide the left and right air diverters into the bottom of the baking chamber. See Figure 4 for proper orientation. The outside edges of the diverters should be 3" (11.8 cm) from the edge of the oven.




Figure 4



NOZZLES

1. Install nozzles from center of oven working toward the ends. Make sure the bottom of nozzle fits into slot in the nozzle support toward the front of the oven.
2. Secure the nozzle hold-down strip across the inside front of the oven using the existing screws located on the oven wall.



Figure 5

CONVEYOR BELT SUPPORT

1. Slide the left conveyor support (with sprocket on the end of the shaft) into the support tracks. The sprocket must be inside the control box after being pushed into the oven.



Figure 6

2. Install the drive chain around the drive motor and the sprocket on the conveyor support. Push the support back to tighten the chain.



Figure 7

3. Tighten the four bolts on the control box.
4. Slide the right conveyor support into the support tracks until it touches the left stop.



Installation

Oven Assembly

CONVEYOR BELT

Be sure to install the belt from left to right. The conveyor belt has loops on both sides. The loops must travel backwards on the conveyor support. See Figure 8.




Figure 8

Unless specified otherwise, conveyor travel is factory set for left to right operation when facing the front of the oven. To change direction:

- Reverse the polarity of the drive motor. Interchange the black and white motor leads at the D.C. controller located in the control panel.
- Install the conveyor belt from the left side of the oven.

To thread the conveyor belt

1. Start from the right hand side of the oven, lower level first. Unroll the belt as shown in Figure 9, otherwise the belt will be upside down. Leave about one foot hanging out on the left side

NOTE: If belt travel is from left to right, start from the left side of the oven.

2. Take the remainder of the belt, loop it around the right shaft. Push through on the upper level.
3. The two ends of the belt should be approximately 6-9 inches past the left shaft on the upper level of the belt support. Right shaft if right to left travel is required.




Figure 9




Figure 10

Oven Assembly

4. Install inner master links. See Figure 11 and Figure 12.




Figure 11




Figure 12

5. Install the outer master links. See Figure 13 and Figure 14

NOTE: The extra piece of wire belt can be used to make additional master links if the original links are lost or damaged.




Figure 13




Figure 14



Installation

Oven Assembly

END PLUGS

1. Install the upper and lower end plugs at both ends of the oven. Secure the upper end plugs with two wing nuts on the bottom of each plug.



Upper End Plug



Lower End Plug

Figure 15

CRUMB PANS

1. Install crumb pans under each end of the conveyor. The oven is now ready to be rolled into place and connected to gas/power supplies for adjustment and start-up procedure.



Figure 16

OPTIONAL REMOTE COMPUTER CONTROL

1. Drill the mounting holes for the cooking computer support base.
2. Mount the support base and cable support bracket to the wall.
3. Stack the cooking computer(s) on the support base and connect the cable connections at the rear of the controller.
4. Secure the cables to the cable clamp support bracket and to the rear of the oven using cable clamps and screws.




Figure 17



Utility Connections – Standards and Codes

THE INSTALLATION INSTRUCTIONS CONTAINED HEREIN ARE FOR THE USE OF QUALIFIED INSTALLATION AND SERVICE PERSONNEL ONLY. INSTALLATION OR SERVICE BY OTHER THAN QUALIFIED PERSONNEL MAY RESULT IN DAMAGE TO THE OVEN AND/OR INJURY TO THE OPERATOR.

Qualified installation personnel are individuals, a firm, a corporation, or a company which either in person or through a representative are engaged in, and responsible for:

- the installation or replacement of gas piping and the connection, installation, repair or servicing of equipment.
- the installation of electrical wiring from the electric meter, main control box or service outlet to the electric appliance.

Qualified installation personnel must be experienced in such work, familiar with all precautions required, and have complied with all requirements of state or local authorities having jurisdiction.

U.S. and Canadian installations

Installation must conform with local codes, or in the absence of local codes, with the *National Fuel Gas Code, NFPA54/ANSI Z223.1–Latest Edition*, the *Natural Gas Installation Code CAN/CGA-B149.1* or the *Propane Installation Code, CAN/CGA-B149.2* as applicable.

All ovens, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes, or in the absence of local codes, with the *National Electrical Code, ANSI/NFPA 70–Latest Edition* and/or *Canadian National Electric Code C22.2* as applicable.

General export and Australian installations

Installation must conform with Local and National installation standards. Local installation codes and/or requirements may vary. If you have any questions regarding the proper installation and/or operation of your Blodgett oven, please contact your local distributor. If you do not have a local distributor, please call the Blodgett Oven Company at 0011-802-860-3700.



The Australian Gas Association



Installation

Gas Connection

GAS PIPING

A properly sized gas supply system is essential for maximum oven performance. Piping should be sized to provide a supply of gas sufficient to meet the maximum demand of all appliances on the line without loss of pressure at the equipment.

Example:

NOTE: BTU values in the following example are for natural gas.

You purchase a MT3270 conveyor oven to add to your existing cook line.

- Add the BTU rating of your current appliances.

Pitco Fryer	120,000 BTU
6 Burner Range	60,000 BTU
Deck Oven	<u>50,000 BTU</u>
Total	230,000 BTU

- Add the BTU rating of the new oven to the total.

Previous Total	230,000 BTU
MT3270	<u>150,000 BTU</u>
New Total	380,000 BTU

- Measure the distance from the gas meter to the cook line. This is the pipe length. Let's say the pipe length is 20' (6.1 m) and the pipe size is 1" (2.54 cm).

- Use the appropriate table to determine the total capacity of your current gas piping.

The total capacity for this example is 465,000 BTU. Since the total required gas pressure, 380,000 BTU is less than 465,000 BTU, the current gas piping will not have to be increased.

NOTE: The BTU capacities given in the tables are for straight pipe lengths only. Any elbows or other fittings will decrease pipe capacities. Contact your local gas supplier if you have any questions.

Maximum Capacity of Iron Pipe in Cubic Feet of Natural Gas Per Hour
(Pressure drop of 0.5 Inch W.C.)

Pipe Length (ft)	Nominal Size, Inches				
	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
10	360	680	1400	2100	3950
20	250	465	950	1460	2750
30	200	375	770	1180	2200
40	170	320	660	990	1900
50	151	285	580	900	1680
60	138	260	530	810	1520
70	125	240	490	750	1400
80	118	220	460	690	1300
90	110	205	430	650	1220
100	103	195	400	620	1150

From the National Fuel Gas Code Part 10 Table 10-2

Maximum Capacity of Pipe in Thousands of BTU/hr of Undiluted P.P. Gas at 11" W.C.
(Pressure drop of 0.5 Inch W.C.)

Pipe Length (ft)	Outside Diameter, Inches		
	3/4"	1"	1-1/2"
10	608	1146	3525
20	418	788	2423
30	336	632	1946
40	287	541	1665
50	255	480	1476
60	231	435	1337
70	215	404	1241
80	198	372	1144
90	187	351	1079
100	175	330	1014

From the National Fuel Gas Code Part 10 Table 10-15

Gas Connection

PRESSURE REGULATION AND TESTING

MT3270 ovens are rated at 150,000 BTU/Hr. (44 kW/Hr.) Australian ovens are rated at 173 MJ/Hr. for natural gas and 158 MJ/Hr. for propane. Each oven has been adjusted at the factory to operate with the type of gas specified on the rating plate attached to the left side of the control panel.

Each oven is supplied with a regulator to maintain the proper gas pressure. **The regulator is essential to the proper operation of the oven and should not be removed.** It is preset to provide the oven with 3.5" W.C. (0.87 kPa) for natural gas and 10.0" W.C. (2.50 kPa) for Propane while the flame is on. The regulator is located on top of the gas valve, between the manual shutoff and solenoid valves.

DO NOT INSTALL AN ADDITIONAL REGULATOR WHERE THE OVEN CONNECTS TO THE GAS SUPPLY UNLESS THE SUPPLY EXCEEDS THE MAXIMUM.

NOTE: The maximum gas supply pressure to the oven is 10.5" W.C. (2.61 kPa) for natural gas and 13" W.C. (3.2 kPa) for Propane gas. The minimum gas supply pressure to the oven is 4.5" W.C. (1.1 kPa) for natural gas and 11.0" W.C. (2.74 kPa) for Propane gas.

Installation must conform with local codes, or in the absence of local codes, with the *National Fuel Gas Code, NFPA54/ANSI Z223.1—Latest Edition, the Natural Gas Installation Code CAN/CGA-B149.1* or the *Propane Installation Code, CAN/CGA-B149.2* as applicable.

The oven and its individual shutoff valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at test pressures in excess of 1/2 psig (3.45kPa).

The oven must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas piping system at test pressures equal or less than 1/2 psig (3.45kPa).




Figure 18



Installation

Gas Connection

GAS HOSE RESTRAINT

If the oven is mounted on casters, a commercial flexible connector with a minimum of 3/4" (1.9 cm) inside diameter must be used along with a quick connect device.

The restraint, supplied with the oven, must be used to limit the movement of the unit so that no strain is placed upon the flexible connector. The restraint should be fastened to the base frame of the oven as close to the flexible connector as possible. It should be short enough to prevent any strain on the connector. With the restraint fully stretched the connector should be easy to install and quick connect.

The restraint (ie: heavy gauge cable) should be attached without damaging the building. **DO NOT** use the gas piping or electrical conduit for the attachment of the permanent end of the restraint! Use anchor bolts in concrete or cement block. On wooden walls, drive hi test wood lag screws into the studs of the wall.



WARNING!!

If the restraint is disconnected for any reason it must be reconnected when the oven is returned to its original position.

U.S. and Canadian installations

The connector must comply with the *Standard for Connectors for Movable Gas Appliances, ANSI Z21.69* or *Connectors For Moveable Gas Appliances CAN/CGA-6.16* and a quick disconnect device that complies with the *Standard for Quick-Disconnect Devices for Use With Gas Fuel, ANSI Z21.41* or *Quick Disconnect For Use With Gas Fuel CAN 1-6.9*. Adequate means must be provided to limit the movement of the appliance without depending on the connection and the quick disconnect device or its associated piping.

A drip leg must be used at each appliance. Refer to *NFPA54/ANSI Z223.1 - Latest Edition* (National Fuel Gas Code) for proper drip leg installation.

General export and Australian installations

The restraint and quick connect must conform with Local and National installation standards. Local installation codes and/or requirements may vary. If you have any questions regarding the proper installation and/or operation of your Blodgett oven, please contact your local distributor. If you do not have a local distributor, please call the Blodgett Oven Company at 0011-802-860-3700.




Figure 19



Electrical Connection

Before making any electrical connections to this unit, check that the power supply is adequate for the voltage, amperage, and phase requirements stated on the rating plate.

NOTE: The rating plate is mounted on the control box.

A wiring diagram accompanies this manual and is also attached inside the control box.

U.S. and Canadian installations

The MT3270 requires a 15 Amp, 60HZ, 1 Φ , 208-240VAC, 4 wire service consisting of L1, L2, neutral and ground. Wiring from the power source to these units must be a minimum of #16 AWG CU. stranded wire or larger.

Single phase units **MUST NOT** be connected to the high leg of a three phase system. The high leg refers to a potential of 240 volts between one phase and neutral. The remaining two legs have a potential of 120 volts between each phase and neutral.

Connect the four wires at the connections box located on the lower left side of the control panel

1. Connect the two black wires to the 208-240 volt power source.
2. Connect the white wire to the system neutral.
3. Connect the green wire to the system ground.




Figure 20



WARNING!!

Incorrect single phase wiring will result in extensive damage to electrical components and possible fire in the control panel.

General export and Australian installations

The MT3270 requires a 15 Amp, 50Hz, 1 Φ , 220-240 VAC, 3 wire service consisting of L1, neutral and ground. Use 90°C wire and size wire according to local codes.




Figure 21

THE BLODGETT OVEN COMPANY CANNOT ASSUME RESPONSIBILITY FOR LOSS OR DAMAGE SUFFERED AS A RESULT OF IMPROPER INSTALLATION.



Operation

Safety Information

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS SECTION IS PROVIDED FOR THE USE OF QUALIFIED OPERATING PERSONNEL. QUALIFIED OPERATING PERSONNEL ARE THOSE WHO HAVE CAREFULLY READ THE INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL, ARE FAMILIAR WITH THE FUNCTIONS OF THE OVEN AND/OR HAVE HAD PREVIOUS EXPERIENCE WITH THE OPERATION OF THE EQUIPMENT DESCRIBED. ADHERENCE TO THE PROCEDURES RECOMMENDED HEREIN WILL ASSURE THE ACHIEVEMENT OF OPTIMUM PERFORMANCE AND LONG, TROUBLE-FREE SERVICE.

Please take the time to read the following safety and operating instructions. They are the key to the successful operation of your Blodgett conveyor oven.



SAFETY TIPS

For your safety read before operating

What to do if you smell gas:

- DO NOT try to light any appliance.
- DO NOT touch any electrical switches.
- Use an exterior phone to call your gas supplier immediately.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

What to do in the event of a power failure:

- Turn all switches to off.
- DO NOT attempt to operate the oven until the power is restored.

NOTE: In the event of a shut-down of any kind, allow a five (5) minute shut off period before attempting to restart the oven.

What to do for emergency shut down:

- For ovens with remote control, the unit is equipped with an emergency shut down switch. Should you need to stop the belt, fans, or heat press the emergency switch. DO NOT use the emergency switch as a general on/off switch.

General safety tips:

- DO NOT use tools to turn off the gas control. If the gas cannot be turned off manually do not try to repair it. Call a qualified service technician.
- If the oven needs to be moved for any reason, the gas must be turned off and disconnected from the unit before removing the restraint cable. Reconnect the restraint after the oven has been returned to its original location.
- DO NOT remove the control box cover unless the oven is unplugged.

Standard Controls

CONTROL DESCRIPTION

1. COOK TIME DISPLAY – gives the belt speed.
2. UP and DOWN ARROW KEYS – used to increase/decrease desired cook time
3. ACTUAL TEMPERATURE KEY – press to display the actual oven temperature.
4. ACTUAL TEMPERATURE LIGHT – when lit indicates the control is displaying the actual oven temperature.
5. SETPOINT LIGHT – when lit indicates control is displaying desired cook temperature.
6. HEAT LIGHT – when lit indicates that the control is calling for heat.
7. UP and DOWN ARROW KEYS – used to increase/decrease desired cook temperature.
8. HEAT SWITCH – used to ignite the burner.
9. BLOWER SWITCH – controls power to the blowers.
10. CONVEYOR SWITCH – turn to ON to begin conveyor travel.

OPERATION

1. Turn the manual gas valve to *OPEN*. This is only necessary on initial start-up.
2. Turn the BLOWER SWITCH (9) to *ON*.
3. Press the UP or DOWN ARROW keys (7) to scroll to the desired cook temperature.

4. Turn the HEAT SWITCH (8) to *ON*.

NOTE: If the oven fails to ignite after the thirty (30) second purge, turn the blower switch to OFF. Wait five minutes before turning the blower switch back to ON.

5. Press the ACTUAL TEMPERATURE KEY (3). If the actual temperature matches the setpoint the oven is ready to cook.

NOTE: The display flashes until the actual temperature is within the preset deviation alarm band. The default setting is $\pm 20^{\circ}\text{F}$ (12°C) of the setpoint.

6. Turn the CONVEYOR SWITCH (10) to *ON*. The conveyor belt starts to move. Press the UP or DOWN ARROW keys (2) to scroll to the desired cook time.

7. Turn the BLOWER (9), CONVEYOR (10) and HEAT (8) SWITCHES to *OFF*. The Cool Down circuit is energized. The blower motor(s) continue to run until the oven temperature is between $135\text{-}170^{\circ}\text{F}$ ($57\text{-}77^{\circ}\text{C}$). The blower motor(s) automatically shut off. For faster cool down, open the window.

The oven holds these parameters daily and requires no further adjustments unless a new type of product is placed in the oven.

NOTE: Each oven contains different components and must be adjusted individually.




Figure 22



Operation

Cooking Computer

CONTROL DESCRIPTION

1. DIGITAL DISPLAY – displays the time, temperature and controller related information.
2. OVEN ON/OFF – controls power to the oven.
3. NUMERIC KEYS – used to enter numbers in the programming mode.
4. CLEAR KEY – clears the display if an error is made in the programming mode.
5. SET TEMP KEY – press to view or program the temperature setpoint.
6. ACT TEMP KEY – press to view the current oven temperature.
7. TIME KEY – press to view or program the cook time.
8. PROG/ENTER KEY – press to enter and exit the programming mode and lock in programmed settings.
9. STATUS LAMPS – when lit indicate the fan or burners are operating.

PROGRAMMING

Programming the Cook Time:

1. Press the PROGRAM/ENTER key (8).
2. Press the TIME key (7). The display reads *PROG-? • SET • TIME-? • _ _ _ _*.
3. Use the NUMERIC keys (3) to enter the desired cook time. If an error is made, press the CLEAR key (4) and re-enter the number.
4. Press the PROGRAM/ENTER key (8) twice to store the new cook time in the computer's memory.

Programming the Temperature:

1. Press the PROGRAM/ENTER key (8).
2. Press the SET TEMP key (5). The display reads *PROG-? • SET • TEMP-? • _ _ _ °F*.
3. Use the NUMERIC keys (3) to enter the desired temperature set point. If an error is made, press the CLEAR key (4) and re-enter the number.
4. Press the PROGRAM/ENTER key (8) twice to store the new temperature setpoint in the computer's memory.




Figure 23

OPERATION

To turn the oven on:

1. Turn the manual gas valve to ON. (Gas models only)
2. Press and hold the ON/OFF key (2). The display reads *OFF* when the oven is idle.
3. The STATUS LAMPS (9) light. The fans begin to run. The heat rises to the temperature setting stored in the computer's memory. The conveyor belt begins to travel at the speed stored in memory.
4. The display flashes *WAIT • LOW • SET • TIME • mmss* until the oven reaches the programmed bake temperature.
5. The display reads *READY* and the HEAT lamp (9) goes out. The oven is now ready to accept product.

To view the cook time setting:

1. Press the TIME key (7). The LED on the key lights and the display flashes *SET • TIME • mmss*.

To display the actual oven temperature:

1. Press the ACT TEMP key (6). The LED on the key lights and the display flashes *ACTUAL • nnn°F*.

To view the temperature set point:

1. Press the SET TEMP key (5). The LED on the key lights and the display flashes *SET • TEMP • nnn°F*.

To turn the oven off:

1. Press the ON/OFF key (2). The oven is equipped with a cool-down feature for motor shaft and bearing protection. This enables the blower motor(s) to run regardless of the controller status. The blower(s) continue to run until the oven cools to a safe temperature.

DISPLAY INFORMATION

WAIT • LOW – the present oven temperature is lower than the set point temperature. When the oven reaches the set point temperature the display changes to *READY*.

READY – the oven is ready to accept product.

SET • TIME • mmss – the current cook time setting.

HIGH • TEMP – the temperature is above the set point. Wait until the display reads ready before loading product.

HIGH • TEMP • LIMIT – the oven temperature exceeds the high limit. The Over Temperature Alarm buzzer sounds. Shut the oven off and wait for the unit to cool down.

HIGH • TEMP • PANEL – the control area reaches an excessive temperature. Shut the oven off and wait for the unit to cool down.

PROBE • OPEN • PROBE • SHORT – the temperature sensor has failed. The Alarm buzzer sounds. Shut the oven off and contact a service representative.



Operation

Oven Adjustments for Cooking

The combination of belt time, oven temperature, and air flow are important for achieving quality results from your Blodgett conveyor oven. Use the following guidelines to adjust the belt time and oven temperature of your unit. For questions regarding further oven adjustments, please contact your local Blodgett Sales Representative for assistance.

CONVEYOR SPEED AND OVEN TEMPERATURE

Conveyor belt speed (cook time) and oven temperature are the two variables used when fine tuning your oven for a specific product. To determine the optimum bake time and temperature, make small changes for each trial and keep one variable constant. For example, if the oven temperature is 460°F (238°C) and the belt speed is 7 minutes, but the pizza is not browned enough, increase the temperature to 475°F (246°C) and keep the belt speed the same. However, if the center of the pizza is not completely cooked, keep the oven temperature the same, and increase the bake time to 7 minutes and 30 seconds. In general, raise the bake temperature to increase browning, and lengthen the belt time to increase doneness.

FINISHED PRODUCT TEMPERATURES

Internal temperatures of the cooked products should be measured immediately after the product exits the cooking chamber to ensure a safe food temperature. Internal pizza temperatures should be over 165°F (74°C). Minimum temperature guidelines vary depending on the food items.

AIR FLOW ADJUSTMENTS

Slide the product clearance adjustment plates to the lowest possible setting for your menu items. Lowering the clearance plates will reduce the amount of hot air escaping from the chamber openings.

Most often, the ideal oven settings can be dialed in without making any changes to the airplate. The oven configuration should not be modified unless the oven time and temperature adjustments have proven unsuccessful.

Air flow adjustments may be necessary to fine tune the oven for your particular product. The air plate, located at the top of the baking chamber, contains holes that can be covered using Block-off Plates. The plates can easily be adjusted to regulate the air flow for your particular needs. Use the following guidelines to adjust the Block-off Plates.

1. Ensure the oven is Off and completely cooled.
 2. Remove both upper end plugs. Loosen the wing nuts on the bottom of each end plug.
 3. Loosen the wing screws holding the air plate retainers in place. Remove the four wing screws from the control box end of the oven. Slide the air plates straight out from both ends of the oven.
 4. Remove the wing nuts, screws, and washers holding the Block-off Plates.
 5. Adjust the plates.
 6. Replace the wing nuts, screws, and washers to tightly secure the Block-off plates in their new locations. Make a sketch of the final air-plate setup for future reference.
- NOTE: One or two block-off plates may be left off entirely if appropriate to obtain the desired results.*
7. Replace the air plate and upper end plugs.




Figure 24

Oven Adjustments for Cooking

The following examples illustrate air flow regulation.

NOTE: The first half of the oven chamber greatly affects the initial baking of the product, while the last half largely affects the browning.

- A good bake time and temperature have been established, but more top browning is desired. Slide one of the Block-off Plates to uncover a row of holes toward the exit end of the oven.
- The bottom of the pizza is golden brown, but the top is too dark. Close rows at the exit end of the oven to reduce final browning.
- The center of the pizza is still doughy and the toppings are not fully cooked. Open up rows at the chamber entrance and close rows at the chamber exit.




Figure 25



Maintenance

Cleaning



WARNING!!

Always disconnect the power supply before cleaning or servicing the oven.



WARNING!!

If the oven needs to be moved, the gas must be turned off and disconnected from the unit before removing the restraint. Reconnect the restraint after the oven has been returned to its original location.

Follow this recommended cleaning schedule for proper oven performance.

Daily:

1. Clean the conveyor belt using a wire brush. Allow any foreign material to drop into the crumb pans.
2. Empty and clean the crumb pans.
3. Make sure cooling fans are operating.

Every Three Months:

1. Brush and clean the guards of the cooling fans.

Every Six Months:

1. Unplug the oven. Disconnect the gas connections.
2. Remove both crumb pans from the ends of the conveyor.
3. Remove both upper end plugs. Loosen the wing nuts on the bottom of each end plug.




Figure 26

4. Remove both lower end plugs.
5. Remove the conveyor belt as follows:
 - a.) Use needle-nose pliers to remove the conveyor belt master links.
 - b.) Slide the belt out from one end. Be sure to roll the belt as shown in Figure 27. Otherwise the belt will be upside down when rethreading.



Figure 27

6. Remove the non-drive side conveyor support.
7. Remove the drive side conveyor support as follows:
 - a.) Remove the 1/4" hex bolt and nut (inside control box), that fastens the drive side conveyor support to the control box. See Figure 28.
 - b.) Remove the drive chain from the sprocket by pushing the conveyor assembly in to loosen the chain. If unable to push assembly, loosen motor mounts.
 - c.) Slide the conveyor support out of the oven.

Cleaning




Figure 28

8. Using the handle supplied with the oven, pull out the air plate.




Figure 29

9. Remove the nozzles as follows:
 - a.) Remove the bolt from the hold down bracket. Lift the bracket straight up and slide out either end of the oven.




Figure 30

- b.) Push the nozzles toward the back wall of the oven. Lift the front end and turn it toward you slipping the back end from the duct.

10. Slide the return air diverters out of the oven.
11. Soak the conveyor in a hot water/detergent mix.
12. Clean the crumb pans, return air diverters, nozzles, air plates, and end plugs with a hot water/detergent mix. Rinse with clean water. For difficult cleaning use a heavy duty degreaser or oven cleaner that is safe for aluminum.

NOTE: DO NOT immerse the end plugs. They contain insulation.

13. Clean the oven interior with an all purpose cleaner or an oven cleaner that is safe for aluminum.
14. Move the oven to clean underneath. DO NOT damage the gas hose or electrical cords when moving.

Every 12 Months:

A factory authorized service person should:

1. Open and clean the inside of the control panel.
2. Check and tighten all electrical connections.
3. Check DC gear motor brushes for wear.
4. Check conveyor drive chain for cleanliness and proper lubrication.

If maintenance is required contact your local service company, a factory representative or the Blodgett Oven company.



WARNING!!

Always disconnect the power supply before cleaning or servicing the oven.



WARNING!!

If the oven needs to be moved, the gas must be turned off and disconnected from the unit before removing the restraint. Reconnect the restraint after the oven has been returned to its original location.



Maintenance

Control Box Component Locations





Figure 31

Troubleshooting Guide

POSSIBLE CAUSE(S)	SUGGESTED REMEDY
SYMPTOM: Blower motors not running	
<p>Computer Control Ovens</p> <ul style="list-style-type: none"> • Computer control turned OFF • No power to oven • Motor circuit breaker open • Control circuit breaker open • Motor(s) burned out <p>Manual Control Ovens</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blower control switch in OFF position • No power to oven • Motor fuses blown • Control circuit fuse blown (right fuse on control panel door) • Motor(s) burned out 	<ul style="list-style-type: none"> • Press ON/OFF key • Replace main fuses or reset breakers • Reset breaker • Reset breaker • * • Turn to ON position • Replace main fuses or reset breakers • Replace fuses • Replace fuse • *
SYMPTOM: Computer control displays: High Temp limit, Probe Open, or Probe Short Manual control displays: EEE	
<ul style="list-style-type: none"> • Control not properly installed • Internal problem with control • Loose thermocouple connections at control • Short in thermocouple 	<ul style="list-style-type: none"> • Reinstall • * • * • *
SYMPTOM: Conveyor belt will not run	
<ul style="list-style-type: none"> • Conveyor control switch in OFF position • Control circuit fuse blown • Belt hooked on something in oven • Defective conveyor drive motor • Defective conveyor drive motor controller 	<ul style="list-style-type: none"> • Turn to ON position • Replace fuse • Turn oven OFF. Unhook and resolve problem • * • *
<p>*Denotes remedy is a difficult operation and should be performed by qualified personnel only. It is recommended, however, that All repairs and/or adjustments be done by your local Blodgett service agency and not by the owner/operator. Blodgett cannot assume responsibility for damage as a result of servicing done by unqualified personnel.</p>	
<p> WARNING!! Always disconnect the power supply before cleaning or servicing the oven.</p>	



Maintenance

Troubleshooting Guide


POSSIBLE CAUSE(S)	SUGGESTED REMEDY
SYMPTOM: Burner will not fire	
<ul style="list-style-type: none"> • Control turned OFF • Blower motor(s) not running • Control not set above ambient temperature • Manual gas valve closed • Cooling blower not working properly • Defective control 	<ul style="list-style-type: none"> • Press ON/OFF key (computer controls) Turn blower switch to ON (manual controls) • Blower motor(s) must be running. Check circuit breakers (computer controls). Check control switch and/or fuses (manual controls). • Set to desired temperature • Open valve • * • *
SYMPTOM: Oven will not reach desired temperature	
<ul style="list-style-type: none"> • Gas pressure to oven is too low • Heat control switch OFF • No power to oven • Blower motor(s) not running • Shorted thermocouple • Temperature hi-limit switch out of adjustment or defective • Internal problem with control • Cooling blower not working properly 	<ul style="list-style-type: none"> • Contact local gas representatives • Turn to ON position • Replace main fuses • Check control switch and/or fuses • * • * • * • *
<p>*Denotes remedy is a difficult operation and should be performed by qualified personnel only. It is recommended, however, that All repairs and/or adjustments be done by your local Blodgett service agency and not by the owner/operator. Blodgett cannot assume responsibility for damage as a result of servicing done by unqualified personnel.</p>	



WARNING!!

Always disconnect the power supply before cleaning or servicing the oven.

MT3270
Fours à Bande Transporteuse
Manuel D'Installation – Fonctionnement – Entretien



Introduction

Description et Spécifications du Four

La cuisson dans un four à bande transporteuse diffère de la cuisson dans un four de cuisine ordinaire en ce sens que de l'air chaud circule en permanence autour de l'aliment cuit, sous l'effet d'un ventilateur enfermé dans une enceinte spéciale. Le mouvement continu de l'air, en éliminant constamment la couche d'air froid qui se formerait autrement autour de l'aliment, permet la pénétration plus rapide de la chaleur. Il en résulte un aliment de qualité comparable à ceux préparés dans un four ordinaire, mais cuit à température inférieure et en moins de temps.

Le four à bande transporteuse représente ce qu'il y a de plus perfectionné en termes de rendement énergétique, de fiabilité et de facilité d'emploi. Comme la source thermique se trouve à l'intérieur même de la chambre de cuisson, d'importantes économies d'énergie peuvent être réalisées en même temps que d'excellents résultats de cuisson.





Figure 1

SPÉCIFICATIONS	MT3270
Largeur de la bande	81 cm (32 po)
Longueur de la zone de cuisson	178 cm (70 po)
Surface de cuisson	1.42 m ² (15.25 Sq. Ft.)
Dimensions (Appareil simple)	269 cm x 160 cm x 113 cm (106 x 63 x 44.5 po)
Puissance maximum à l'entrée	150,000 BTU/Hr. (44 kW/Hr.)
Pour Australia	173 MJ/Hr. gaz naturel 158 MJ/Hr. propane
Température de fonctionnement maximum	315°C (600° F)
Alimentation	Installations aux États-Unis et au Canada 120/208-240VAC, 1Φ, 60 Hz. 3 fils, 9 Ampères Installations des appareils exportés et l'Australie 220-240VAC, 1Φ, 50 Hz. 3 fils, 9 Ampères
Alimentation de gaz	Gaz Naturel: 4.5" W.C. (1.1 kPa) minimum 10.5" W.C. (2.61 kPa) maximum Propane: 11.0" W.C. (2.74 kPa) minimum 13.0" W.C. (3.2 kPa) maximum
Dégagement du produit	6.4 cm (3.5 po)
Branchement d'alimentation en gaz	1.9 cm (3/4 po NPT)



Éléments du Four

Bande transporteuse – bande (transporteuse) articulée en acier inoxydable qui transporte les produits dans le four.

Maillons de liaison de la bande transporteuse – facilitent l'enlèvement de la bande transporteuse pour des besoins d'entretien et de nettoyage. Sont identifiés en situant les doubles espaces entre les maillons standard de la bande.

Ensemble de support de la bande transporteuse (côtés d'entraînement et de brin mené) – situé aux deux extrémités de la plateforme du four. Le support du côté de l'entraînement entraîne la bande transporteuse.

Boîtier de commande – contient les câblages électriques, ventilateur de refroidissement ou volets, moteur d'entraînement et chaîne d'entraînement.

Moteur d'entraînement – fournit la puissance qui actionne la bande transporteuse.

Chaîne d'entraînement – connecte le pignon du moteur d'entraînement au pignon de support de la bande transporteuse du côté de l'entraînement.

Chambre de cuisson du four – pour cuire, les produits sur la bande transporteuse, traversent la chambre de cuisson.

Buses – distribuent l'air chaud dans la chambre de cuisson. Situés à l'intérieur du four, sous la bande transporteuse.

Étrier de support de buse – maintient l'avant des buses en position. Situé à l'intérieur du four.

Déviateurs de l'air en retour (2, côté de l'entraînement et côté mené) – dévient l'air de retour du haut vers le bas à l'avant de la chambre de cuisson. Assurent une cuisson régulière dans tout le four. Situés à l'intérieur du four, au-dessous des buses.

Arrêtoir supérieur – aide à conserver la chaleur dans la chambre de cuisson. Situés de chaque côté au-dessus de la bande transporteuse.

Arrêtoir inférieur – aide à conserver la chaleur dans la chambre de cuisson. Situés de chaque côté au-dessous de la bande transporteuse.

Plateau à miettes – récupère les miettes provenant des produits sur la bande transporteuse. Situé sous la bande transporteuse des deux côtés de la chambre de cuisson.

Porte basculante – s'ouvre pour permettre l'insertion de produits auxiliaires.

Plaques du débit d'air (2, côté de l'entraînement et côté mené) – distribuent l'air chaud en haut de la chambre de cuisson. Situées à l'intérieur du four en haut de la chambre de cuisson.




Figure 2



Installation

Livraison et Inspection

Tous les fours sont expédiés en conteneurs. A la réception de votre four Blodgett vous devez:

- Vérifier que les emballages ne sont pas abimés. Toute défection dans l'emballage doit être notée sur l'accusé de réception de la marchandise; celui-ci doit être signé par le chauffeur.
- Sortir le four de son emballage et vérifier son bon état. Les transporteurs n'acceptent les réclamations et plaintes que si elles sont faites dans les quinze jours qui suivent la livraison et si l'emballage a été conservé afin d'être inspecté.

La Blodgett Oven Co., n'est pas responsable des dégâts subis pendant le transport. Le transporteur est seul responsable de la livraison du matériel en bon état lorsque l'expédition a été acceptée. Néanmoins, nous sommes à votre disposition pour vous aider à composer votre dossier de réclamation.

Le four peut alors être déplacé jusqu'à son lieu d'installation. Comparez la liste ci-dessous à la Figure 2, page 3 pour vous assurer que vous avez reçu toutes les pièces.

Description des Pièces	Qté.
Partie principale du four	1
Les supports du four et les roulettes	4*
Assemblage de support gauche de bande transporteuse	1
Assemblage de support droit de bande transporteuse	1
Arrêteur supérieur	2
Arrêteur inférieur	2
Bande en fil machine**	1
Plateau pour miettes	2
Buses	11
Assemblage de fenêtre	1
Poignée servant à retirer le plateau de circulation d'air	1*

Description des Pièces	Qté.
Paquet contenant: des boulons de 3/8 po.-16 (pour supports de four)	1*
Paquet contenant des rondelles plates & grower (pour supports de four)	1*
Paquet contenant: (2) fusibles de 10 ampères pour circuit moteur, (2) fusibles de 2 ampères pour circuit de commande	1*
Paquet contenant: les liaisons principales internes et externes de la bande transporteuse**	1*
Longueur supplémentaire de bande transporteuse métallique**	1*
Manuel d'utilisation	1*
Déviateurs de l'air en retour	2

NOTE: * Article non illustré.

** Deux de ces articles sont livrés avec les modèles à double bande.



Implantation et aération du four

IMPLANTATION DU FOUR

L'implantation correcte et bien étudiée du four sera à l'avantage à long terme de l'opérateur et permettra d'obtenir un rendement satisfaisant.

Les espaces de dégagement ci-dessous doivent être prévus entre le four et toute construction combustible ou non.

- Côté du four – 51 cm
- Arrière du four – 5 cm

Les espaces de dégagement ci-dessous doivent être possible pour permettre l'entretien.

- Côté du four – 96.5 cm
- Arrière du four – 71 cm

NOTE: *L'entretien régulier peut en général être effectué dans les limites du déplacement que permet la chaîne de retenue. Si le four doit être plus écarté du mur, l'alimentation en gaz doit être coupée et la canalisation débranchée du four avant d'enlever la chaîne. Celle-ci doit être utilisée pour empêcher d'exercer toute contrainte sur le coupleur de gaz.*

Il est essentiel qu'une circulation d'air adéquate au four soit maintenue pour apporter un débit d'air de combustion et de ventilation suffisant.

- L'emplacement ne doit pas avoir de courants d'air.
- Maintenez la zone du four libre et dégagée de tous matériaux combustibles tels que le papier, le carton, ainsi que les liquides et solvants inflammables.
- NE placez PAS le four sur un socle à bordure. L'une comme l'autre de ces installations gênera la circulation d'air vers le compartiment de combustion et empêchera une bonne ventilation des moteurs de soufflantes. Une telle situation doit être rectifiée si l'on veut empêcher que le four ne soit définitivement endommagé.

AÉRATION DU FOUR

On ne saurait trop insister sur la nécessité de prévoir un système d'aération bien conçu. Un tel système permettra au four de bien fonctionner, tout en évacuant les vapeurs et produits de combustion gênants de la zone d'utilisation.

L'extraction des fumées de combustion de l'appareil doit se faire au moyen d'un groupe d'aspiration à commande mécanique. Celui-ci doit être dimensionné de façon à ce qu'il recouvre entièrement l'appareil, tout en dépassant d'au moins 15 cm de tous les côtés qui ne sont pas contigus à un mur. La distance entre le sol et le bord inférieur du groupe d'aspiration ne doit pas dépasser 2,10 mètres. Le groupe doit avoir la capacité qui convient et un appoint d'air adéquat doit être prévu.

Installations aux États-Unis et au Canada

Se reporter aux codes locaux de la ventilation. En l'absence de codes locaux, se reporter au code national de la ventilation intitulé "Normes pour l'installation d'équipements pour l'enlèvement des fumées et vapeurs grasses provenant d'équipements commerciaux pour la cuisine", NFPA-96 – Édition la plus récente.

Installations des appareils exportés et l'Australie

L'installation doit suivre les normes locales et nationales. Les codes d'installation et/ou les exigences peuvent varier d'une localité à l'autre. Si vous avez des questions portant sur l'installation et/ou l'utilisation adéquate de votre four Blodgett, veuillez contacter votre distributeur local. Si aucun distributeur local n'est situé dans votre localité, veuillez appeler Blodgett Oven Company au 0011-802-860-3700.



AVERTISSEMENT!!

Une mauvaise extraction des fumées de combustion du four peut mettre en danger la santé de l'opérateur. Elle aura également pour résultats des problèmes de fonctionnement, une cuisson laissant à désirer et de possibles dégâts subis par le matériel.

Les dégâts résultant directement d'une aération inadéquate ne seront pas couverts par la garantie offerte par le fabricant.



Installation

Montage du Four

LES SUPPORTS DU FOUR ET LES ROULETTES

1. Boulonnez les supports du four à celui-ci au moyen de boulons de 3/8-16 à tête plate.
NOTE: Les roulettes freinées doivent être tournées vers le devant du four
2. Faites reposer avec précaution le four sur les roulettes. Il sera nécessaire de le faire soulever de la palette et de le faire reposer sur les roulettes par plusieurs personnes.
3. Serrez les freins des roulettes avant.




Figure 3

DÉVIATEURS DE L'AIR EN RETOUR

1. Glisser les déviateurs de gauche et de droite dans le fond de la chambre de cuisson. Voir Figure 4 pour la bonne orientation. Les bords extérieurs des déviateurs doivent être à 11,8 cm du bord du four.




Figure 4



Montage du Four

LES BUSES

1. Installez les buses en commençant au milieu du four et en allant vers les extrémités. Veillez à ce que le bas de l'embout s'adapte dans la fente du support d'embout vers le devant du four.
2. Fixez la bande de maintien d'embout en travers de l'intérieur du devant du four au moyen des vis qui se trouvent sur la paroi de celui-ci.



Figure 5

LE SUPPORT DE BANDE TRANSPORTEUSE

1. Faites glisser le support de bande transporteuse (avec le pignon à l'extrémité de l'arbre) dans les glissières d'appui. Le pignon doit se trouver à l'intérieur du boîtier de commande après avoir été enfoncé dans le four.



Figure 6

2. Installez la chaîne d'entraînement autour du moteur d'entraînement, puis autour du pignon du support de bande transporteuse. Poussez le bande transporteuse en arrière pour tendre la chaîne.



Figure 7

3. Serrer les quatre boulons sur le boîtier de commande.
4. Faites glisser le support droit de bande transporteuse dans les glissières d'appui jusqu'à ce qu'il touche le support gauche.



Installation

Montage du Four

LA BANDE TRANSPORTEUSE MÉTALLIQUE

S'assurer d'installer la bande transporteuse de la gauche vers la droite. La bande transporteuse a des boucles sur les deux côtés. Les boucles doivent se déplacer en marche arrière sur le support de la bande transporteuse. Voir Figure 8.




Figure 8

Sauf indication contraire, le déplacement de la bande transporteuse est réglé à l'usine pour se faire de gauche à droite lorsqu'on regarde le devant du four. Si un changement de sens s'avère nécessaire:

- La polarité du moteur d'entraînement doit être inversée. Il suffit d'invertir les fils noir et blanc du moteur au niveau du régulateur de courant continu, qui se trouve dans le panneau de commande.
- La bande transporteuse doit d'autre part être installée depuis la gauche du four au lieu de la droite.

Pour installer la bande transporteuse

1. Insérez la bande transporteuse métallique en partant du côté droit du four, en commençant par le bas. Déroulez la bande comme indiqué, Figure 9. Sinon, elle sera à l'envers. Laissez-en pendre 30 cm environ du côté gauche

NOTE: Si la courroie se déplace de la gauche vers la droite, partir du côté gauche du four.

2. Prenez le reste de la bande et enroulez-le autour de l'arbre droit, puis enfoncez-la en haut.
3. Les deux extrémités de la bande doivent se trouver à environ 15-22,5 cm au-delà de l'arbre gauche sur le dessus du support de bande. De l'arbre droit si le déplacement de droite à gauche s'avère nécessaire.




Figure 9




Figure 10



Montage du Four

4. Installez les liaisons principales internes. Reportez-vous aux Figure 11 et Figure 12.




Figure 11




Figure 12

5. Installez les liaisons principales externes. Reportez-vous aux Figure 13 et Figure 14.

NOTE: Le morceau supplémentaire de bande métallique peut servir à confectionner des liaisons principales supplémentaires en cas de perte ou d'égarement des liaisons d'origine.




Figure 13




Figure 14



Installation

Montage du Four

LES ARRÊTOIR

1. Installez les arrêtoir supérieur et inférieur aux deux extrémités du four.



Arrêtoir supérieur



Arrêtoir inférieur

Figure 15

PLATEAUX POUR MIETTES

1. Installez des plateaux pour miettes sous chaque extrémité de la bande transporteuse.



Figure 16

L'ORDINATEUR DE CUISSON DÉTACHÉ

1. Percer les trous de montage pour la base de support de l'ordinateur de cuisson.
2. Monter au mur, la base de support et l'étrier de support de câble.
3. Monter l'ordinateur de cuisson sur le support de base. Brancher le câble de raccordement à l'arrière du contrôleur.
4. Attacher les câbles au crochet de support de câble et à l'arrière du four en utilisant les attaches de câble et des vis.

NOTE: NE PAS surserrer les serre-câble. Les fils peuvent être endommagés causant une défaillance de l'ordinateur.




Figure 17



Branchements de Service – Normes et Codes

LES INSTRUCTIONS PORTANT SUR L'INSTALLATION ET CONTENUES DANS CE DOCUMENT, S'ADRESSENT UNIQUEMENT AU PERSONNEL D'INSTALLATION ET DE SERVICE QUALIFIÉ. TOUTE INSTALLATION OU SERVICE EFFECTUÉ PAR DU PERSONNEL NON QUALIFIÉ PEUT CAUSER DES DOMMAGES AU FOUR ET/OU DES BLESSURES À L'OPÉRATEUR.

Le personnel qualifié est constitué d'individus, de firmes, d'entreprises ou de corporations qui, soit en personne, soit par l'entremise de représentants ont la responsabilité de :

- l'installation ou du remplacement des conduites de gaz, de même que la connexion, l'installation, la réparation ou le service de l'équipement;
- l'installation du câblage électrique à partir du compteur électrique, de la boîte de commande principale ou de la sortie de commodité vers l'appareil électrique.

Le personnel qualifié pour l'installation doit avoir de l'expérience dans ce genre de travail, connaître toutes les précautions à prendre et se plier à toutes les normes et à tous les règlements en vigueur dans le national et la localité.

Installations aux États-Unis et au Canada

Les branchements de gaz doivent être en accord avec les codes locaux, ou en l'absence de codes locaux, avec le *Code National du Gaz de Chauffage, ANSI Z223.1* le *Code d'Installation du Gaz Naturel CAN/CGA-B149.1* ou le *Code d'Installation du Propane CAN/CGA-B149.2* si applicable.

CAN/CGA-B149.2, selon le cas. Tous les fours installés doivent être pourvus d'une prise à la terre répondant aux normes locales ou, en l'absence de tels codes, répondant aux normes du *Code Électrique National (National Electrical Code), ANSI/NFPA 70—Dernière édition et/or Code Électrique Canadien CSA C22.2* si applicable.

Installations des appareils exportés et l'Australie

L'installation doit suivre les normes locales et nationales. Les codes d'installation et/ou les exigences peuvent varier d'une localité à l'autre. Si vous avez des questions portant sur l'installation et/ou l'utilisation adéquate de votre four Blodgett, veuillez contacter votre distributeur local. Si aucun distributeur local n'est situé dans votre localité, veuillez appeler Blodgett Oven Company au 0011-802-860-3700.



The Australian Gas Association



Installation

Branchement de Gaz

CONDUIT DE GAZ

Un système d'alimentation en gaz de bon calibre est essentiel pour obtenir le meilleur rendement du four. Les conduits doivent être calibrés pour fournir suffisamment de gaz pour alimenter tous les appareils sur le conduit sans perte de pression à l'équipement.

Exemple:

NOTE: Les valeurs en BTU de l'exemple suivant sont pour le gaz naturel.

Achat d'un four à convection MT3270 qui doit être ajouté sur la conduite de cuisson existante.

1. Additionner les valeurs nominales en BTU des appareils utilisés.

Friteuse Pitco	120,000 BTU
Cuisinière 6 brûleurs	60,000 BTU
Four	<u>50,000 BTU</u>
Total	230,000 BTU

2. À ce total, ajouter la valeur nominale en BTU du nouveau four.

Total précédent	230,000 BTU
MT3270	<u>150,000 BTU</u>
Nouveau total	380,000 BTU

3. Mesurer la distance entre le compteur à gaz et la conduite de cuisson. Ceci est la longueur de tuyau. Disons que la longueur de tuyau est de 6.1 mètres (20') et le calibre du tuyau est de 2,54 cm (1").

4. Se reporter au tableau approprié pour déterminer la capacité totale de la conduite de gaz actuelle.

Pour cette exemple, la capacité totale est de 465,000 BTU, la conduite de gaz actuelle n'a pas besoin d'être augmentée.

NOTE: Les capacités en BTU données sur les tableaux sont uniquement pour des longueurs droites de tuyaux. Tous les coudes et autres raccords diminuent la capacités de la conduite. Pour toute autre question, prendre contact avec la compagnie locale de distribution du gaz.

Capacité maximum du tuyau métallique en pieds cubiques de gaz naturel à l'heure. (chute de pression de 13 mm (0,5 po) à la colonne d'eau)

Longueur de conduit pieds (ft)	Dimensions nominales				
	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
10	360	680	1400	2100	3950
20	250	465	950	1460	2750
30	200	375	770	1180	2200
40	170	320	660	990	1900
50	151	285	580	900	1680
60	138	260	530	810	1520
70	125	240	490	750	1400
80	118	220	460	690	1300
90	110	205	430	650	1220
100	103	195	400	620	1150

Du Code national du gaz carburant Partie 10 Tableau 10-2

Capacité maximum du tuyau en milliers de BTU/hr de gaz L.P. non-dilué à 28 cm à la colonne d'eau.

(chute de pression de 13 mm (0,5 po) à la colonne d'eau)

Longueur de conduit pieds (ft)	Diamètre extérieur		
	3/4"	1"	1-1/2"
10	608	1146	3525
20	418	788	2423
30	336	632	1946
40	287	541	1665
50	255	480	1476
60	231	435	1337
70	215	404	1241
80	198	372	1144
90	187	351	1079
100	175	330	1014

Du Code national du gaz carburant Partie 10 Tableau 10-15

RÉGLAGE ET TEST DE PRESSION

Chaque section du four MT3270 opère à régime nominal de 150,000 BTU/heure (44 kw). Les fours Australiens sont évalués à 173 MJ/Hr. pour gaz naturel et 158 MJ/Hr. pour propane. Tous les fours sont réglés en usine en fonction du type de gaz spécifié sur la plaque signalétique. Cette plaque est fixée au côté gauche du panneau de commande.

Pour maintenir la bonne pression de gaz, chaque four est livré avec un régulateur. **Le régulateur est essentiel pour le fonctionnement correct du four et il ne doit pas être retiré.** Il est pré-réglé pour alimenter le four avec une pression de gaz naturel au collecteur de 0,87 kPa (3,5" WC [à la colonne d'eau]) et une pression de propane au collecteur de 2,50 kPa (10,5 WC).

NE PAS INSTALLER DE RÉGULATEUR SUPPLÉMENTAIRE OÙ LE FOUR SE CONNECTE SUR L'ALIMENTATION DE GAZ SAUF SI LA PRESSION D'ENTRÉE EST AU-DESSUS DU MAXIMUM.

NOTE: La pression maximum à la colonne d'eau de l'alimentation en gaz est 10.5" W.C. pour le gaz naturel et 13" W.C. pour le propane. La pression minimum à la colonne d'eau de l'alimentation en gaz est 4.5" W.C. pour le gaz naturel et 11.0" W.C. pour le propane.

Les branchements de gaz doivent être en accord avec les codes locaux, ou en l'absence de codes locaux, avec le *Code National du Gaz de Chauffage, ANSI Z223.1 le Code d'Installation du Gaz Naturel CAN/CGA-B149.1* ou le *Code d'Installation du Propane CAN/CGA-B149.2* si applicable.

Le four et sa vanne d'arrêt individuelle doivent être déconnectés du système d'alimentation en cas de test des conduites à pression manométrique supérieure à 1/2 psi (13.85 po à la colonne d'eau ou 3.45 kPa).

En cas de test à pression manométrique de 1/2 psi (13.85 po à la colonne d'eau ou 3.45 kPa) ou moindre, le four doit être isolé du système par la fermeture de sa vanne d'arrêt manuelle individuelle.




Figure 18



Installation

Branchement de Gaz

RETENUE DU TUYAU DE GAZ

Si le four est monté sur roulettes, un connecteur commercial flexible ayant un diamètre intérieur minimum de 1,9 cm (3/4") doit être utilisé avec un dispositif de connexion rapide.

La retenue, fournie avec le four, doit servir à limiter les mouvements de l'unité de façon qu'aucune tension ne soit placée sur le connecteur flexible. Le câble de retenue doit être fixé aussi près que possible du coupleur souple et être suffisamment court pour empêcher toute contrainte exercée sur le coupleur souple. Quand la retenue est entièrement étendue, le connecteur doit être facile à installer et à connecter rapidement.

Ce dispositif (qui consiste en un câble de gros calibre) doit être accroché au mur pour empêcher d'endommager celui-ci. NE vous servez PAS de la canalisation de gaz ni d'une canalisation d'électricité pour y accrocher l'extrémité fixée à demeure du dispositif de retenue ! Servez-vous de boulons d'ancrage dans le béton ou les parpaings. Sur les murs en bois, utilisez des tire-fond à bois à résistance élevée que vous enfoncez dans les montants du mur.

AVERTISSEMENT!!

Si la retenue est déconnectée, quelqu'en soit la raison, elle doit être reconnectée quand le four est remis à sa position d'origine.

Installations aux États-Unis et au Canada

Le coupleur doit être conforme à la *Norme Applicable aux Coupleurs pour Appareils à Gaz Mobiles, ANSI Z21.69* ou *Coupleurs pour Appareils à Gaz Mobiles CAN/CGA-6.16*. Il convient d'utiliser également un dispositif de débranchement rapide conforme à la *Norme Applicable aux Dispositifs de Débranchement Rapide pour Combustibles Gazeux, ANSI Z21.41* ou *Dispositifs de Débranchement Rapide pour Combustibles Gazeux CAN 1-6.9*. Une entrave fixée à une surface immobile doit être prévue pour limiter le mouvement du four et éviter les tensions au niveau du connecteur.

Un élément d'égouttage doit être utilisé pour chaque appareil. Reportez-vous au règlement *NFPA54/ANSI Z223.1 - Dernière édition* (Code National d'Alimentation en Gaz) pour l'installation correcte d'un élément d'égouttage.

Installations des appareils exportés et l'Australie

L'installation doit suivre les normes locales et nationales. Les codes d'installation et/ou les exigences peuvent varier d'une localité à l'autre. Si vous avez des questions portant sur l'installation et/ou l'utilisation adéquate de votre four Blodgett, veuillez contacter votre distributeur local. Si aucun distributeur local n'est situé dans votre localité, veuillez appeler Blodgett Oven Company au 0011-802-860-3700.




Figure 19



Raccordement Électrique

Avant d'effectuer tout branchement électrique sur ces appareils, vérifiez que l'alimentation électrique est conforme aux spécifications de tension, d'intensité et de phase indiquées sur la plaque signalétique.

NOTE: La plaque signalétique est fixée sur le panneau de commande.

Un schéma de câblage, à coller sur la page prévue à cet effet, accompagne le présent manuel et est apposé à l'intérieur du boîte de commande.

Installations aux États-Unis et au Canada

Le MT3270 nécessite un service électrique de 15 amp., 60 Hz, 1 F, 208-240 VCA, à 4 fils consistant en L1, L2, Neutre et Terre. Le câblage entre l'alimentation électrique et ces unités doivent être au minimum d'un calibre de 16 AWG CU torsadé ou plus gros.

AUCUN appareil monophasé ne doit être raccordé à la phase "haute" d'un circuit triphasé. La phase "haute" se réfère à un potentiel de 240 volts entre un élément et le neutre. Les deux "éléments" restants auront un potentiel de 120 volts entre chaque phase et le neutre.

Connecter les quatre fils au boîtier de connexion situé au bas du côté gauche du panneau de commande.

1. Connecter les deux fils noirs sur la source électrique de 208-240 volts.
2. Connecter le fil blanc sur le neutre du système.
3. Connecter le fil vert sur la mise à terre du système.




Figure 20



AVERTISSEMENT!!

Un câblage monophasé incorrect résultera en dommages extensifs des composants électriques et en une possibilité de feu dans le panneau de commande.

Installations des appareils exportés et l'Australie

Le MT3270 nécessite un service électrique de 15 amp., 50 Hz, 1 F, 220-240 VCA, à 3 fils consistant en L1, Neutre et Terre. Utilisez un câble de facteur nominal de 90°C. Déterminez la taille du câble en vous rapportant aux codes électriques locaux et nationaux.




Figure 21

LA SOCIÉTÉ BLODGETT NE SAURAIT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DES PERTES OU DOMMAGES SUBI PAR SUITE DE L'INSTALLATION INCORRECTE DE FOURS.



Utilisation

Informations de Sécurité

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE SECTION SONT DESTINÉES AU PERSONNEL QUALIFIÉ APPELÉ A UTILISER LE FOUR. ON ENTEND PAR PERSONNEL QUALIFIÉ LE PERSONNEL QUI AURA LU ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL, CONNAIT BIEN LES FONCTIONS DU FOUR ET/OU POSSEDE UNE EXPÉRIENCE AN-TÉRIEURE DE L'EMPLOI DE L'ÉQUIPEMENT DÉ-CRIT. LE RESPECT DES PROCÉDURES RECOM-MANDÉES DANS CETTE SECTION PERMETTRA D'ATTEINDRE LES PERFORMANCES OPTI-MALES DU SYSTÈME ET D'EN OBTENIR UN SERVICE DURABLE ET SANS ENCOMBRES.

Prenez le temps de lire attentivement les instruc-tions qui suivent. Vous y trouverez la clé du succès du four à transportbande Blodgett.



CONSEILS DE SÉCURITÉ

Pour la sécurité, lire avant d'utiliser l'ap-pareil

Que faire s'il y a une odeur de gaz :

- NE PAS essayer d'allumer l'appareil.
- NE PAS toucher d'interrupteur électrique.
- Utiliser un téléphone extérieur pour appeler im-médiatement la compagnie du gaz.
- Si la compagnie du gaz ne répond pas, appeler les pompiers.

Que faire en cas de panne de secteur :

- Fermer tous les interrupteurs.
- NE PAS tenter d'utiliser le four avant que l'élec-tricité soit revenue.

NOTE: Dans le cas d'un arrêt de l'appareil, quel qu'il soit, attendre cinq (5) minutes avant de remettre le four en marche.

D'arrêt d'urgence automatique

- Le four est équipé d'un système d'arrêt d'ur-gence automatique. Si vous avez besoin d'ar-reter le tapis, les ventilateurs ou l'élément chauf-fant. Appuyer sur l'interrupteur d'arrêt d'urgence. Ne pas utiliser l'interrupteur d'arrêt d'urgence comme interrupteur de marche/ar-ret!

Conseils généraux de sécurité :

- NE PAS utiliser d'outil pour fermer les comman-des du gaz. Si le gaz ne peut pas être fermé manuellement ne pas tenter de réparer. Appeler un technicien de service qualifié.
- Si le four doit être déplacé, quelqu'en soit la rai-son, le gaz doit être fermé et déconnecté de l'u-nité avant de retirer le câble de retenue. Recon-necter la retenue quand le four a été remis à son emplacement d'origine.
- NE PAS retirer le couvercle du panneau de contrôle sauf si le four est débranché.

Commandes Standard

DESCRIPTION DES COMMANDES

1. AFFICHAGE DU TEMPS DE CUISSON – donne la vitesse de la bande transporteuse.
2. TOUCHES DE FLÈCHE HAUT et BAS – utilisées pour augmenter/diminuer la temps de cuisson désirée.
3. TOUCHE DE TEMPÉRATURE ACTUELLE – appuyer pour afficher la température actuelle du four.
4. VOYANT DE TEMPÉRATURE ACTUELLE – quand allumé, il indique que le contrôle affiche la température actuelle du four.
5. VOYANT DU POINT DE REPÈRE – quand allumé, il indique que le contrôle affiche la température de cuisson désirée.
6. VOYANT DE CHALEUR – quand allumé, il indique que le contrôle demande de la chaleur.
7. TOUCHES DE FLÈCHE HAUT et BAS – utilisées pour augmenter/diminuer la température de cuisson désirée.
8. INTERRUPTEUR DE CHALEUR – utilisé pour allumer le brûleur.
9. INTERRUPTEUR DE SOUFFLERIE – contrôle la puissance des souffleries.
10. INTERRUPTEUR DE LA BANDE TRANSPORTEUSE – le tourner sur MARCHE pour actionner le déplacement de la bande transporteuse.




Figure 22



Utilisation

Commandes Standard

FONCTIONNEMENT

1. **OUVRI**R la vanne de gaz. Ceci est nécessaire seulement à la mise en marche initiale.
2. Tourner l'**INTERRUPTEUR DE SOUFFLERIE** (9) sur **MARCHE**.
3. Appuyer sur les touches de **FLÈCHE HAUT** ou **BAS** (7) pour défiler jusqu'à la température de cuisson désirée.
4. Tourner l'**INTERRUPTEUR DE CHALEUR** (8) sur **MARCHE**.

NOTE: Si le four ne s'allume pas après les trente (30) secondes de purge, tourner l'interrupteur de soufflerie sur ARRÊT. Attendre cinq minutes avant de remettre l'interrupteur de soufflerie sur MARCHE.

5. Appuyer sur la **TOUCHE DE TEMPÉRATURE ACTUELLE** (3). Si la température actuelle s'accorde avec le point de repère, le four est prêt pour la cuisson.

NOTE: L'affichage clignote jusqu'à ce que la température actuelle soit dans la bande de tolérance pré réglée. Le ré-

glage de défaut est de $\pm 11^{\circ}\text{C}$ ($\pm 20^{\circ}\text{F}$) du point de repère.

6. Tourner l'**INTERRUPTEUR DE LA BANDE TRANSPORTEUSE** (10) sur **MARCHE**. La bande transporteuse commence à avancer. Appuyer sur les touches de **FLÈCHE HAUT** ou **BAS** (2) pour défiler jusqu'à la temps de cuisson désirée.
7. Tourner les **INTERRUPTEURS DE SOUFFLERIE** (9), **BANDE TRANSPORTEUSE** (10) et **CHALEUR** (8) sur **ARRÊT**. Le circuit de refroidissement est activé. Le (ou les) moteur de soufflerie continue à tourner jusqu'à ce que la température du four soit entre 57 et 77°C ($135-170^{\circ}\text{F}$). Le moteurs de soufflerie s'arrête automatiquement.

Le four retient ces paramètres quotidiennement et ne demande aucun autre ajustement sauf si un autre type de produit est placé dans le four.

NOTE: Chaque four contient des éléments différents et doit être ajusté individuellement.



IDENTIFICATION DES COMMANDES

1. AFFICHAGE - Indique la durée et la température, ainsi que d'autres informations relatives au fonctionnement du four.
2. MARCHE/ARRÊT – Allume ou éteint le four.
3. CLAVIER NUMÉRIQUE – Utiliser le clavier numérique pour programmer l'heure et la température de cuisson désirée.
4. TOUCHE CLEAR – Utiliser le touche CLEAR en cas d'erreur.
5. TOUCHE SET TEMP – Pour programmer ou consulter la température de cuisson.
6. TOUCHE ACT TEMP – Pour consulter la température actuelle du four.
7. TOUCHE TEMP – Pour programmer ou consulter l'heure de cuisson.
8. TOUCHE PROG/ENTER – Pour entrer et sortir la mode de programmation. Aussi pour vérifier dans des entourages programmés.
9. LES TÉMOINS LUMINEUX – S'allume lorsque les brûleurs sont allumés ou le ventilateur est activé.

LA PROCÉDÉ PROGRAMMER

Pour programmer l'heure de cuisson:

1. Appuyer sur la touche PROG ENTER (8).
2. Appuyer sur la touche TIME (7). L'afficheur indiquera *SET • TIME-?* (programmer heure).
3. Utiliser le CLAVIER NUMÉRIQUE (3) pour programmer l'heure de cuisson désirée. En cas d'erreur, appuyer sur la touche CLEAR (4) et re-programmer l'heure.
4. Appuyer sur la touche PROG ENTER (8). La nouvelle heure de cuisson sera mémorisée dans l'ordinateur.

Pour programmer la température:

1. Appuyer sur la touche PROG ENTER (8).
2. Appuyer sur SET TEMP (5). L'afficheur indiquera *SET • TEMP-?* (programmer température).
3. Utiliser le CLAVIER NUMÉRIQUE (3) pour programmer la température désirée. En cas d'erreur, appuyer sur la touche CLEAR (4) et re-programmer la température.
4. Appuyer sur la touche PROG ENTER (8). La nouvelle température sera mémorisée dans l'ordinateur.




Figure 23



Utilisation

L'Ordinateur de Cuisson

UTILISATION

Pour allumer le four

1. Tourner la vanne de gaz sur MARCHE.
2. Appuyer et maintenir momentanément la touche MARCHE/ARRÊT (2). The display reads *OFF* when the oven is idle.
3. Les témoins lumineux VENTILATEUR et CHAUFFAGE (9) s'allumeront. Le ventilateur commencera à tourner et la température augmentera jusqu'à la valeur programmée dans l'ordinateur. Le tapis du convoyeur commencera à se déplacer à la vitesse mise en mémoire.
4. L'afficheur clignotera le message *WAIT • LOW • SET • TIME • mmss* jusqu'à ce que la température du four programmée soit atteinte.
5. L'afficheur indiquera *READY (PRET)* et la LED de CHAUFFAGE (9) s'éteindra. A partir de ce moment les produits peuvent être introduits dans le four.

Pour consulter l'heure de cuisson:

1. Appuyer sur la touche TIME (7). La diode LED sur la touche s'allumera et l'afficheur clignotera *SET • TIME • mmss*.

Pour consulter la température actuelle du four:

1. Appuyer sur la touche ACT TEMP (6). La diode LED sur la touche s'allumera et l'afficheur indiquera *ACTUAL • nnn°F*.

Pour consulter la température programmée:

1. Appuyer sur la touche SET TEMP (5). La diode LED sur la touche s'allumera et l'afficheur indiquera *SET • TEMP • nnn°F*.

Pour éteindre le four:

1. Appuyer sur la touche ON/OFF (2). Le four est équipé d'un système de refroidissement des arbres de moteurs et de protection des roulements. Les moteur(s) de soufflante(s) de continuer à tourner, quelle que soit la position du commutateur de soufflante. Le ventilateur continuera à tourner jusqu'à ce que le four refroidisse.

AUTRES MESSAGES DE L'AFFICHEUR

WAIT • LOW – la température du four est inférieure à celle programmée. Quand le four atteindra la température programmée l'afficheur indiquera *READY (PRET)*.

READY – le four est prêt à être utilisé.

SET • TIME • mmss – indique l'heure de cuisson.

HIGH • TEMP – la température est bien au dessus de la température programmée. Attendre que l'afficheur annonce *READY (PRET)* avant de faire entrer vos produits.

HIGH • TEMP • LIMIT – a température dépasse la valeur limite maximale. La sonnette d'alarme de température retentira. Eteindre le four et attendre qu'il refroidisse.

HIGH • TEMP • PANEL – la température autour du contrôleur devient excessive. Eteindre le four et attendre qu'il refroidisse.

PROBE • OPEN • PROBE • SHORT – la sonde de température tombe en panne, la sonnette d'alarme retentira. Eteindre le four et contacter votre réparateur agréé.

Ajustements du four pour la cuisson

Le temps de la courroie, la température du four et la circulation d'air jouent un rôle important pour la qualité du produit final obtenu par les fours à convoyeur Blodgett. Utilisez les lignes directrices qui suivent pour ajuster le temps de passage de la courroie et la température du four de votre unité. Si vous avez des questions concernant les autres ajustements du four, veuillez contacter votre représentant local des fours Blodgett.

VITESSE DU CONVOYEUR ET TEMPÉRATURE DU FOUR

La vitesse du convoyeur (temps de cuisson) et la température du four sont les deux variables utilisées pour bien régler votre four selon les exigences d'un aliment particulier. Pour déterminer la température et le temps de cuisson optimal, effectuez de petites modifications tout en maintenant une variable constante. Par exemple, si la température du four est de 238 °C (460 °F) et que la vitesse de la courroie est réglée à 7 minutes, mais que la croûte de pizza n'est pas assez brune, augmentez la température à 246 °C (475 °F) et conservez la même vitesse de la courroie. Par contre, si le centre de la pizza n'est pas complètement cuit, conservez la même température et augmentez le temps de cuisson à 7 minutes 30 secondes. En général, il convient d'augmenter la température pour augmenter le brunissement des aliments et d'augmenter le temps de passage de la courroie pour augmenter la cuisson.

TEMPÉRATURE DES ALIMENTS CUITS

Pour assurer une température sécuritaire des aliments, leur température interne doit être mesurée immédiatement après que ces aliments sortent de la chambre de cuisson. La température interne d'une pizza doit dépasser 74 °C (165 °F). Les directives concernant les températures minimales varient d'un aliment à l'autre.

AJUSTEMENT DE LA CIRCULATION D'AIR

Glissez les plaques d'ajustement du dégagement des aliments au réglage le plus bas pour les articles de votre menu. Des plaques de dégagement plus basses réduisent la perte d'air chaud par les ouvertures de la chambre de cuisson.

En général, les réglages souhaités peuvent être programmés sans pour cela modifier la programmation de la plaque thermique. La configuration du four ne doit pas être modifiée à moins que les réglages de la température et de la durée de cuisson n'aient pas donné les résultats escomptés.

Vous devrez peut-être ajuster la circulation de l'air pour mieux adapter le four à un aliment particulier. La plaque de circulation d'air, située au-dessus de la chambre de cuisson, comporte des trous qui peuvent être couverts par des plaques de blocage. Vous pouvez facilement régler ces plaques selon vos besoins particuliers. Voici les directives générales pour ajuster les plaques de blocage.

1. Assurez-vous que le four est éteint (OFF) et complètement refroidi.
2. Retirer les deux arrêteurs supérieurs. Desserrer les écrous à oreilles au bas de chaque arrêteur.
3. Retirer les retenues des plaques de débit d'air en desserrant les vis à oreilles qui tiennent les retenues en place. Retirer les 4 vis à oreilles du four du côté du boîtier de commande. Glisser les plaques à air tout droit hors des deux côtés du four.
4. Retirez les écrous à oreilles, les vis et les rondelles qui retiennent les plaques de blocage.
5. Ajustez les plaques.
6. Remplacez les écrous à oreilles, les vis et les rondelles pour bien serrer les plaques de blocage dans leur nouvelle position. Faites un schéma du montage final pour une référence future.

NOTE: Vous pouvez enlever complètement une ou deux plaques de blocage pour obtenir les résultats désirés.

7. Remplacez la plaque de circulation d'air et les deux arrêteurs supérieurs.



Utilisation

Ajustements du four pour la cuisson




Figure 24

Les exemples qui suivent illustrent la régulation de la circulation d'air.

NOTE: La première moitié de la chambre du four a une grande influence sur la cuisson des aliments, tandis que la seconde moitié influence plutôt le brunissement.

- Vous avez établi un bon temps et une bonne température de cuisson, mais vous désirez un meilleur brunissement. Glissez une des plaques de blocage pour découvrir une rangée de trous du côté de la sortie du four.
- Le fond de la pizza est brun doré mais le dessus est trop foncé. Recouvrez des rangées de trous vers la sortie du four pour réduire le brunissement.
- Le centre de la pizza est encore mou et les garnitures ne sont pas complètement cuites. Découvrez des rangées de trous à l'entrée de la chambre et fermez celle situées du côté de la sortie.




Figure 25



AVERTISSEMENT!!

Débranchez le four de la prise de courant avant son nettoyage ou son entretien.



AVERTISSEMENT!!

Si le four doit être plus écarté du mur, l'alimentation en gaz doit être coupée et la canalisation débranchée du four avant d'enlever la chaîne. Celle-ci doit être utilisée pour empêcher d'exercer toute contrainte sur le coupleur de gaz.

Il convient de respecter le programme de nettoyage recommandé ci-après pour obtenir un fonctionnement et des performances corrects.

Quotidiennement:

1. Nettoyer la bande transporteuse avec une brosse métallique. Laisser tomber tous les débris dans les plateaux à miettes.
2. Vider et nettoyer les plateaux à miettes.
3. S'assurer que les ventilateurs de refroidissement fonctionnent.

Tous les trois mois:

1. Brosser et nettoyer les gardes des ventilateurs de refroidissement.

Tous les six mois:

1. Débrancher le four. Débrancher les connexions de gaz.
2. Retirer les deux plateaux à miettes des extrémités de la bande transporteuse.
3. Retirer les deux arrêteurs supérieurs. Desserer les écrous à oreilles au bas de chaque arrêteur.




Figure 26

4. Retirer les deux arrêteurs inférieurs.
5. Retirer la bande transporteuse comme suit :
 - c.) Utiliser une pince à long bec pour retirer les maillons de liaison de la bande transporteuse.
 - d.) Glisser pour sortir la bande par un côté. S'assurer de rouler la bande comme montré à la Figure 27. Autrement la bande transporteuse sera retournée au moment de la remise en place.



Figure 27

6. Retirer le support du côté mené de la bande transporteuse.



Entretien

Nettoyage

7. Retirer le support du côté de l'entraînement de la bande transporteuse comme suit :
 - a.) Retirer le boulon hex et l'écrou de 1/4 (à l'intérieur du boîtier de commande), qui retiennent le support de bande du côté de l'entraînement au boîtier de commande. Voir Figure 28.
 - b.) Retirer la chaîne d'entraînement du pignon en poussant sur l'ensemble de la bande transporteuse pour desserrer la chaîne. S'il est impossible de pousser l'ensemble, desserrer les montages du moteur.
 - c.) Glisser le support de la bande transporteuse hors du four.



Figure 28

8. À l'aide de la poignée fournie avec le four, sortir la plaque du débit d'air.




Figure 29

9. Retirer les buses comme suit :
 - a.) Retirer le boulon de la patte de retenue. Soulever la patte tout droit et la sortir du four en glissant l'une ou l'autre des extrémités.




Figure 30

- b.) Pousser les buses vers la paroi arrière du four. Soulever le bord avant et le tourner vers soi en glissant le bord arrière hors du conduit.
10. Glisser les déviateurs de retour d'air hors du four.
11. Faire tremper la bande transporteuse dans un mélange d'eau chaude/détergent.
12. Nettoyer les plateaux à miettes, remettre les déviateurs de retour d'air, buses, plaques de débit d'air et arrêteurs dans un mélange d'eau chaude/détergent. Rincer à l'eau claire. Pour les nettoyages difficiles utiliser un produit de dégraissage ou de nettoyage de four pour gros travaux qui est sans danger pour l'aluminium.
NOTE: NE PAS immerger les arrêteurs. Ils contiennent un isolant.
13. Nettoyer l'intérieur du four avec un produit de nettoyage tout usage ou avec un produit de nettoyage de four sans danger pour l'aluminium.
14. Déplacer le four, pour nettoyer au-dessous. NE PAS endommager le tuyau de gaz ni les fils électriques pendant le déplacement.

Tous les 12 mois:

Un technicien d'entretien agréé par l'usine doit:

1. Ouvrir le panneau de commande et nettoyer l'intérieur de celui-ci.
2. Vérifier et resserrer toutes les connexions électriques.
3. Contrôler l'usure des balais du moteur C.C. à engrenage.
4. Vérifier la propreté et le bon graissage de la chaîne d'entraînement de bande transporteuse.

Si un entretien s'avère nécessaire, adressez-vous à l'usine, au représentant de celle-ci ou à une so-

ciété d'entretien locale pour effectuer l'entretien et les réparations nécessaires.



AVERTISSEMENT!!

Débranchez le four de la prise de courant avant son nettoyage ou son entretien.



AVERTISSEMENT!!

Si le four doit être plus écarté du mur, l'alimentation en gaz doit être coupée et la canalisation débranchée du four avant d'enlever la chaîne. Celle-ci doit être utilisée pour empêcher d'exercer toute contrainte sur le coupleur de gaz.



Entretien

Emplacements des Composants du Boîtier de Commande





Figure 31

Guide de Détection des Pannes

CAUSE(S) PROBABLE(S)	SUGGESTION
SYMPTOME: Le ou les moteurs de ventilation ne fonctionnent pas	
<p>Commandes informatiques</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'ordinateur de contrôle est en position OFF (Arrêt) • Le four n'est pas alimenté • Le disjoncteur du moteur est ouvert • Le disjoncteur du contrôle est ouvert • Le ou les moteurs sont grillés <p>Commandes standard</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le commutateur de commande de soufflante est en position OFF (Arrêt) • Le four est hors tension • Les fusibles des moteurs ont sauté • Le fusible du circuit de commande (fusible droit sur la porte du panneau de commande) a sauté • Moteur(s) grillé(s) 	<ul style="list-style-type: none"> • Le mettre sur ON (Marche) • Remplacer les fusibles principaux ou remettre à zéro les coupe-circuits • Remettre le disjoncteur • Remettre le disjoncteur • * • Tournez-le en position ON (Marche) • Remplacez les fusibles principaux ou réarmez les disjoncteurs • Remplacez les fusibles • Remplacez les fusibles • *
SYMPTOME: L'ordinateur de contrôle affiche: High Temp limit, Probe Open, ou Probe Short (Haute Temp Limite, Sonde Ouvert ou Sonde Court-Circuitée) Le contrôleur principal de température affiche EEE	
<ul style="list-style-type: none"> • Le contrôle n'est pas correctement installé • Problème interne posé par le contrôle • Les raccords du thermocouple sont lâches au niveau de contrôle • Thermocouple court-circuité 	<ul style="list-style-type: none"> • Le réinstaller • * • * • *
<p>*Indique un type d'intervention délicate qui devrait être confiée uniquement à un personnel qualifié. Plutôt que d'intervenir personnellement, en tant qu'utilisateur ou acheteur de l'appareil, il est conseillé de confier TOUT réglage et/ou TOUTE réparation à un agent commercial ou représentant local Blodgett. Blodgett ne saura être tenu responsable d'un dommage résultant d'une réparation ou d'un service d'entretien effectué par un personnel non qualifié.</p>	
<p> AVERTISSEMENT!! Débranchez le four de la prise de courant avant son nettoyage ou son entretien.</p>	



Entretien

Guide de Détection des Pannes

CAUSE(S) PROBABLE(S)	SUGGESTION
SYMPTOME: Le tapis du convoyeur ne veut pas se mettre en marche	
<ul style="list-style-type: none">• Le disjoncteur du convoyeur est en position OFF (Arrêt)• Le fusible du circuit de contrôle est grillé• Le tapis est accroché à quelque chose dans le four• Le moteur d'entraînement du convoyeur est défectueux• Le contrôleur du moteur d'entraînement du convoyeur est défectueux	<ul style="list-style-type: none">• Le mettre sur ON (Marche)• Remplacer le fusible• Arrêter le four OFF (Arrêt), décrocher et libérer le tapis• *• *
SYMPTOME: Le brûleur refuse de s'allumer	
<ul style="list-style-type: none">• Le contrôle est sur OFF (Arrêt)• Le ou les moteurs de ventilation ne marchent pas• Le contrôle n'est pas réglé à une température supérieure à la température ambiante• Le robinet à gaz à réglage manuel est fermé• Le ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas bien• Le contrôle est défectueux	<ul style="list-style-type: none">• Le mettre sur "ON" (Marche) (Commandes informatiques) Tournez-le en position "ON" (Marche) (Commandes standard)• Le ou les moteurs de ventilations doivent toujours fonctionner. Vérifier le disjoncteur et/ou les fusibles de contrôle. (Commandes informatiques) Vérifiez le commutateur de commande et/ou les fusibles. (Commandes standard)• Le régler à la température désirée• Ouvrir le robinet• *• *
<p>*Indique un type d'intervention délicate qui devrait être confiée uniquement à un personnel qualifié. Plutôt que d'intervenir personnellement, en tant qu'utilisateur ou acheteur de l'appareil, il est conseillé de confier TOUT réglage et/ou TOUTE réparation à un agent commercial ou représentant local Blodgett. Blodgett ne saura être tenu responsable d'un dommage résultant d'une réparation ou d'un service d'entretien effectué par un personnel non qualifié.</p>	



AVERTISSEMENT!!

Débranchez le four de la prise de courant avant son nettoyage ou son entretien.

Guide de Détection des Pannes

CAUSE(S) PROBABLE(S)	SUGGESTION
SYMPTOME: Le four n'atteint pas la température désirée	
<ul style="list-style-type: none"> • Le four reçoit une pression de gaz insuffisante • Le disjoncteur de chauffage est sur OFF (Arrêt) • Le four n'est pas alimenté • Le ou les moteurs de ventilation ne fonctionnent pas • Thermocouple court-circuité • Interrupteur thermostatique de sûreté déréglé ou défectueux • Problème interne posé par le contrôle • Le ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas bien 	<ul style="list-style-type: none"> • S'adresser à la compagnie de distribution de gaz locale • Le mettre sur ON (Marche) • Remplacer les fusibles principaux • Vérifier les fusibles et/ou l'interrupteur de contrôle • * • * • * • *
<p>*Indique un type d'intervention délicate qui devrait être confiée uniquement à un personnel qualifié. Plutôt que d'intervenir personnellement, en tant qu'utilisateur ou acheteur de l'appareil, il est conseillé de confier TOUT réglage et/ou TOUTE réparation à un agent commercial ou représentant local Blodgett. Blodgett ne saura être tenu responsable d'un dommage résultant d'une réparation ou d'un service d'entretien effectué par un personnel non qualifié.</p>	



AVERTISSEMENT!!

Débranchez le four de la prise de courant avant son nettoyage ou son entretien.

**INSERT
WIRING DIAGRAM
HERE**

**PLACER
SCHÉMA DE CÂBLAGE
ICI**