


**SOLID STATE DIGITAL ENERGY SAVING TOASTER  
PRINCE CASTLE MODEL NO. 411-SD SERIES**



This equipment chapter is to be placed in the  
toasters section of your *Equipment Manual*.

**MANUFACTURED FOR  
MCDONALD'S®  
BY  
PRINCE CASTLE INC.  
355 KEHOE BLVD.  
CAROL STREAM, IL. 60188 USA  
PHONE 1-630-462-8800  
TOLL FREE NUMBER  
1-800-323-2930  
FAX: 1-630-462-1460**



<b>WARRANTY .....</b>	<b>Page 1</b>
<b>SIDE VIEW .....</b>	<b>Page 2</b>
<b>FRONT VIEW .....</b>	<b>Page 3</b>
<b>REAR VIEW .....</b>	<b>Page 3</b>
<b>INTERNAL VIEW .....</b>	<b>Page 4</b>
<b>EQUIPMENT SET-UP .....</b>	<b>Page 5</b>
<b>PROGRAMMING .....</b>	<b>Page 6</b>
<b>CLEANING .....</b>	<b>Page 8</b>
<b>TROUBLESHOOTING .....</b>	<b>Page 8</b>
<b>DIAGNOSTIC TROUBLESHOOTING .....</b>	<b>Page 9-11</b>
<b>TRANSLATIONS (FRENCH, GERMAN, SPANISH, ITALIAN) .....</b>	<b>Page 12-39</b>
<b>WIRING DIAGRAM .....</b>	<b>Page 40</b>

**LIMITED WARRANTY**

This product is warranted to be free from defects in material and/or workmanship for a period of (2) years from date of original installation not to exceed 30 months from date of shipment from our factory. Printed circuit boards and platen are warranted for a period of (3) years from date of original installation not to exceed 42 months from date of shipment from our factory. Any part or component which proves to be faulty in material and/or workmanship within the warranty period will be replaced or repaired without cost to the customer for parts or labor. (At the option of Prince Castle, Inc.)


This warranty is subject to the following exceptions/conditions:

- Any use of Non-genuine Prince Castle spare parts voids this warranty, and all work must be performed by an authorized Prince Castle Service Agent.
- All labor should be performed during regular working hours. Overtime premium will not be covered.
- Travel charges are limited to 100 miles (200 km) round trip, 2 hours travel time, one trip per repair.
- Damage caused by carelessness, neglect, and/or abuse (e.g., using wrong current, dropping, tampering with or altering electrical components, or improper cleaning) is not covered.
- Equipment damaged in shipment, by fire, flood or an act of God.

This manual is for the exclusive use of licensees and employees of McDonald's Systems, Inc.

---

## SIDE VIEW




---

## PARTS LIST

ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	411-149S	Handle and Lever Assy.
2	411-441	Right Hand Upper Bun Fence
	411-440	Left Hand Upper Bun Fence
3	411-461S	Upper Rear Lever Assy.
4	411-378	Upper Rear Bun Fence
5	411-31	Upper Cover
6	411-283	Upper Chassis
7	411-381	Lower Rear Bun Fence
8	411-741	Lower Chassis
9	411-459S	Lower Rear Lever Assy.
10	411-137	Right Hand Stop Block
	411-138	Left Hand Stop Block
11	411-2S	Base
12	411-444	Side Panel, Right Hand
	411-445	Side Panel, Left Hand
13	411-379	Right Hand Lower Bun Fence
	411-380	Left Hand Lower Bun Fence
Not Shown	411-114	Safety Latch
Not Shown	411-744	Bun Board

---

## FRONT VIEW




---

## PARTS LIST

ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	411-483S 411-6S	Upper Platen 230V Upper Platen 120V
2	411-60	Front Upper Platen Stud
3	411-60	Front Lower Platen Stud
4	411-486S 411-8S	Lower Platen 230V Lower Platen 120V
5	89-959S	Foot (Pkg. of 4)

---

## REAR VIEW




---

## PARTS LIST

ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	411-712	Upper Faceplate
2	411-57	Platen Spacer
3	411-147	Rear Upper Platen Stud
4	411-61	Rear Lower Platen Stud
5	411-705	Lower Faceplate
6	411-707	Overlay

---

## INTERNAL VIEW UPPER CONTROL BOX




---

### PARTS LIST

ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	213-257S	Bun Done Light
2	411-700S	Upper Probe
3	411-740	Interconnect Cable
4	411-14S	Interconnect Board
5	213-229S	Speaker

---

## INTERNAL VIEW LOWER CONTROL BOX



---

### PARTS LIST

ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION
------	-------------	-------------

1	65-058S	Relay, Lower & Upper
2	411-700S	Probe
3	72-301S	Power Cord 220-230V
	72-274	Power Cord 120V
4	78-166S	Rocker Switch
5	411-427-05S	Control PCB 220-230V
	411-601S	Control PCB 120V

## SYMBOLS & TERMS

**C - - A** Toaster is set on Celsius.

**F - - A** Toaster is set on Fahrenheit.

**A L -** Alarm Level setting 1-4.



Sound Button: Used with timer button and temperature button to set alarm level.



Timer Button: Used to view time in run mode. Used to set time in program mode.



Temperature Button: Used to view set point temperature in run mode, and used to set the set point temperature in program mode.



Up Arrow: Used to set time, sound and temperature in program mode.



Down Arrow: Used to set time, sound, and temperature in program mode.

## ENERGY SAVING MODE

To conserve energy during non-toasting periods, pull the toaster handle down, so that the timing cycle activates. When the audio alarm goes off, indicating that the toasting time is complete, **DO NOT** pull the handle up. Allow the audio alarm to sound until the alarm shuts off, the display will alternately flash "**Stand**" and "**By**", **indicating** the toaster is in the energy savings mode. The toaster platens will continue to maintain the programmed operating temperature, raising the toaster handle will put the toaster back into the operation mode.

## FACTORY PRE-SET

Prince Castle's Solid State Digital Display toasters are pre-set at the factory.

If your toaster model is set for a 35 second toast time, then the temperature is pre-set and calibrated to 215°C.

If your toaster model is set for a 55 second toast time, then the temperature is pre-set and calibrated to 204°C.


## SET-UP

- Refer to the nameplate on the control box for the proper operating voltage. Connect the toaster to a grounded receptacle that matches the nameplate voltage information. Press the power switch to the on position, allow the unit 30 minutes to reach

operating temperature.

- The toaster is factory-set to display temperatures reading in Celsius. When the toaster is turned on, the digital display on the control box will read C--A for Celsius, and the "A" will begin to count down 9 seconds. During this countdown, you can change the temperature display from Celsius to Fahrenheit


**figure 1**



readings. To change temperature display, press and hold the temperature button for six seconds. See figure 1.

- During the pre-heat cycle, the display will read - **L O -**. When the platen temperature reaches

**figure 2**




149°C (300°F), the display will begin to show the actual platen temperatures throughout the toasting cycles. See figure 2

## Sound Level Adjustment

The audio alarm has four sound levels.

- Press and hold the time button and temperature buttons simultaneously. The display will show the current sound level. The toasters are factory set at level 4, and the display will read, **A L 4** for Alarm


**figure 3**



**Level 4.** See figure 3.

2. While holding the time and temperature buttons, press the up or down arrow buttons to adjust the sound level. A continuous tone will sound. Release all buttons when the desired sound

**figure 4**




level is reached. The display will show the current sound level. See figure 4.


#### **VIEW SET POINT TEMPERATURE**

1. Press and release the temperature button. (Do not hold for more than 6 seconds.) A beep will sound, the temperature indicator will turn on, and the display will show the set point temperature for three seconds. The display will then change to show the actual temperature. See figure 5.

**figure 5** **SET POINT TEMPERATURE**




**ACTUAL TEMPERATURE**



#### **VIEW TIMER SETTING**

1. Press and release the time button. (Do not press the time button for more than 6 seconds.) The set time will be displayed for three seconds. If the timer is activated and is in a countdown sequence, the time remaining will be displayed, and will continue to countdown to zero. After three seconds, the display will

**figure 6**




change to show actual platen temperature. See figure 6.

## **PROGRAMMING**

The programming modes are used for setting individual set point temperature, and setting toast times.

#### **Programming the Set Point Temperature**

1. Press and hold the temperature button for six seconds. A beep will sound, the temperature indicator light will blink, and the display will show




**figure 7**

the current set point temperature. See figure 7.


2. To change the set point temperature, use the up or down arrow. Once the desired temperature is

**figure 8**

#### **ADJUST SET POINT TEMPERATURE**




**STORE SET POINT TEMPERATURE**



displayed, press the temperature button to store the new setting. See figure 8.

- To cancel the set point programming mode at any time, press and release the time button. The

**figure 9**




display will change to show the actual platen temperature. See figure 9.

### Programming Toast Times

- Press and hold the time button for 6 seconds. A beep will sound, and the time indicator light will

**figure 10**




blink. Release the time button to show the current toast time. See figure 10.


- Use the up and down arrow buttons to set your desired toast time. The range is from 20 seconds to 1 minute, 30 seconds. When desired

**figure 11**

#### SETTING THE NEW TIME




#### STORING THE NEW TIME



time is reached, press and release the time button to store the new time. See figure 11.

- To cancel the time set function at any time, press and release the temperature button. The time indicator light will turn off, and the display will change to

**figure 12**



show the actual platen temperature. See figure 12.

### SETTING STOP BLOCKS

Stop blocks allow for proper crush when toasting buns. The toaster leaves the factory with the stop blocks set on R/Q.

Dual stop blocks allow you to switch back and forth from Reg/Qtr. bun and Big Mac Bun toasting, or Rib bun or Rye bun toasting.

- Ensure the stop blocks are on the correct setting. There are (6) combination Stop Block Settings:


- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. R/Q / MAC    | 4. RIB / RYE    |
| 2. R/Q+ / MAC + | 5. RIB+ / RYE + |
| 3. R/Q- / MAC - | 6. RIB- / RYE - |

THE (+) SETTING IS FOR BUNS THAT ARE CUT TOO THICK. THE (-) SETTING IS FOR BUNS CUT TOO THIN. FOR NORMAL SIZE BUNS DO NOT USE (+) or (-) SETTINGS.

[R/Q = REG/QTR]

- Rotate stop blocks by hand to the desired combination bun setting listed above.
- View the stop block setting selected through the index window bracket, which is located over the


**figure 13**



left stop block. See figure 13.

- To switch between the two types of buns per your stop block setting, locate the selector lever on the front of the toaster frame. Move the lever left or right to switch back and forth between the combination setting. See figure 14.


figure 14



### BUN BOARD ADJUSTMENTS

- Push or pull the bun board handle to desired notched setting as indicated by graphics stamped on top of bun board. See figure 15.
- Bun board graphics are:  
FRONT = REG, RYE, QTR HEELS  
REAR = BIG MAC, (CROWNS) AND RIB HEELS

figure 15



## CLEANING

- Press the power switch to the off position.
- Unplug toaster.
- Allow toaster and platens to cool down.
- Wipe entire platen with clean, damp grill cloth. Full toaster cleaning must be done in the morning when toaster is cold. See your *Planned Maintenance Card* for proper cleaning procedures.

**IMPORTANT:** Do not drape cord over hot toaster bun board or platen. This will cause cord to burn.

## TROUBLESHOOTING GUIDE


PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Platen loose.	Platen bolts loose.	Tighten platen bolts.
Buns being crushed.	Stop blocks not adjusted properly. Warped bun trays.	Adjust stop blocks.  Straighten or replace bun trays. Contact Bakery.
No Display.	Fuse Defective.	Check fuse with ohmmeter, reading should be 1-2 ohms.

## DIAGNOSTIC SIGNALS


This toaster comes with self-diagnostic signals. When the P.C. Board senses a component failure, the display will change from showing the actual temperature to one of the signals listed on the following two pages, an audio alarm will sound when an error code message is displayed. There are two different error code alarms. During a "LO" temp signal, the alarm will alternately beep 5 times then pause for 5 seconds until the platen heats back up to the toasting temperature. All other error code messages will be accompanied by an alarm that alternately sounds for 6 seconds then goes silent for 2 minutes.

## Solid State Toaster Diagnostic Chart







When a part or parts fail in the 213, 416 or 411 Solid State Toasters an **ERROR CODE** will flash in the display (see figures below) and an audio alarm will sound. The troubleshooting chart below will explain each error code and what action to take to determine which component has failed. A "0" on the left means there is a lower circuit failure, a "0" on the right means there is a upper circuit failure.



**UPPER CIRCUIT FAILURE**




**LOWER CIRCUIT FAILURE**

<b>Problem</b>	<b>Diagnostic Codes</b>	<b>Corrective Action</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lower platen over heating.</li> <li>● Upper platen over heating.</li> <li>● Both platens over heating.</li> </ul>	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>● With platen heat indicator light off, if voltage across terminals 3/A1 and 4/A4 of the corresponding relay is greater than 2.5 volts, the printed circuit board is inoperable.</li> <li>● Turn power off and disconnect line cord, disconnect the wire lead from terminal 2/T1 of the corresponding relay. Measure the resistance across 2/T1 and 1/L1, if resistance is less than 50K ohms, the corresponding relay is inoperable.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lower probe open.</li> <li>● Upper probe open.</li> <li>● Both probes open.</li> </ul>	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Disconnect the corresponding probe and measure the probe resistance.</li> </ul> <p><b>The corresponding probe is inoperable if:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● The platen temperature is less than 25°C and the resistance is greater than 1100 ohms.</li> <li>● The platen temperature is less than 100°C and the resistance is greater than 1381 ohms.</li> <li>● The platen temperature is less than 200°C and the resistance is greater than 1744 ohms.</li> </ul> <p><b>IMPORTANT NOTE:</b> If the probe resistance is correct, check the corresponding probe connection on the printed circuit board. If the connection is secure, the printed circuit board is inoperable.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lower platen over heating. Lower probe open.</li> <li>● Upper platen over heating. Upper probe open.</li> <li>● Both platens over heating. Both probes open.</li> </ul>	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Go to failures 01 and 02 above for corrective action steps to take for a 03 error code.</li> <li>● Go to failures 10 and 20 above for corrective action steps to take for a 30 error code.</li> <li>● Go to failures 11 and 22 above for corrective action steps to take for a 33 error code.</li> </ul>

### Problem

- Lower platen under heating.
- Upper platen under heating.
- Both platens under heating.

### Diagnostic Codes




### Corrective Action

- With platen heat indicator light on, if voltage across terminals 3/A1 and 4/A4 of the corresponding relay is less than 4 volts, the printed circuit board is inoperable.
  - With platen on, measure the AC voltage across terminals 2/T1 and 1/L1 of the corresponding relay, if voltage is greater than 2 VAC, the corresponding relay is inoperable.
- IMPORTANT NOTE:** E04, E40, and E44 error codes indicate the platen temperatures have dropped 30°C below the set point temperature and may be caused by the following:
1. Cool air blowing on the platens.
  2. Low voltage applied to the toaster.
  3. Continued toasting during "LO" temp periods.
  4. Inoperable printed circuit board.
- Turn the power off, disconnect one side of the platen and check the platen resistance.  
See below: **Cold** readings are below 50°C  
**Hot** readings are above 200°C
  - Model 411 series toaster is:  
27.8 ohms cold to 32.4 ohms hot.
  - Model 213 series toaster is:  
23 ohms cold to 26.7 ohms hot.
  - Model 416 series toaster is:  
41.8 ohms cold to 48.6 ohms hot

### Problem

- Lower platen under heating.
- Upper platen under heating.
- Both platens under heating.

### Diagnostic Codes




### Corrective Action

- Go to E01 and E04 corrective action.
- Go to E10 and E40 corrective action.
- Go to E11 and E44 corrective action.

### Problem








- Lower platen under heating.  
Lower probe open.
- Upper platen under heating.  
Upper probe open.
- Both platens under heating.  
Both probes open.

### Diagnostic Codes



### Corrective Action

- Go to E02 and E04 corrective action.
- Go to E20 and E40 corrective action.
- Go to E22 and E44 corrective action.


<b>Problem</b>	<b>Diagnostic Codes</b>	<b>Corrective Action</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lower platen under heating.</li> <li>Lower platen over heating.</li> <li>Lower probe open.</li> <li>Upper platen under heating.</li> <li>Upper platen over heating.</li> <li>Upper probe open.</li> <li>Both platens under heating.</li> <li>Both platens over heating.</li> <li>Both probes open.</li> </ul>	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Go to E01, E02 and E04 corrective action.</li> <li>Go to E01, E20 and E40 corrective action.</li> <li>Go to E11, E22 and E44 corrective action.</li> </ul>
<b>Problem</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lower probe circuit failure.</li> <li>Upper probe circuit failure.</li> <li>Both probe circuits failure.</li> </ul>	  	<b>Corrective Action</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go to E02 corrective action, replace the item indicated by the test result.</li> <li>Go to E20 corrective action, replace the item indicated by the test result.</li> <li>Go to E22 corrective action, replace the item indicated by the test result.</li> </ul>
<b>Problem</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lower platen over heating.</li> <li>Lower probe open.</li> <li>Upper platen over heating.</li> <li>Upper probe open.</li> <li>Both platens over heating.</li> <li>Both probes open.</li> </ul>	  	<b>Corrective Action</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go to E01 and E08 corrective action.</li> <li>Go to E01 and E80 corrective action.</li> <li>Go to E11 and E88 corrective action.</li> </ul>

## SYMBOLES ET TERMES

- C - A** Le grille-pain est réglé sur Celsius.  
**F - A** Le grille-pain est réglé sur Fahrenheit.  
**AL** - Réglage du niveau d alarme 1-4.


-  Touche de son : utilisée avec la touche de minuterie et la touche de température afin de fixer le niveau d alarme.
-  Touche de minuterie : utilisée pour examiner la durée en mode opération. Utilisée pour fixer la durée en mode programme.
-  Touche de température : utilisée pour examiner la température de point de repère en mode opération, et utilisé pour fixer la température de point de repère en mode programme.
-  Flèche ascendante : utilisée pour fixer la durée, le son et la température en mode programme.
-  Flèche descendante : utilisée pour fixer la durée, le son et la température en mode programme.

figure 1



3. Pendant le cycle de préchauffage, l'affichage indiquera **L O -**. Lorsque la température des plaques atteint 149°C (300°F), l'affichage commencera à indiquer les températures réelles des plaques pour tous les cycles de toasting. Voir la figure 2.

figure 2



## PRE-REGLAGE EN USINE

Les grille-pain Prince Castle à affichage numérique d'état solide sont pré-réglés en usine.

Si votre modèle de grille-pain est réglé pour une durée de toasting de 35 secondes, la température est pré-réglée et étalonnée à 215°C.

Si votre modèle de grille-pain est réglé pour une durée de toasting de 55 secondes, la température est pré-réglée et étalonnée à 204°C.

## INSTALLATION

1. Se référer à la plaque d'identification sur la boîte de commandes afin de connaître la tension correcte de fonctionnement. Raccorder le grille-pain à une prise de courant mise à la terre qui corresponde à l'information sur la tension, indiquée sur la plaque d'identification. Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation pour le mettre en position MARCHE, et laisser l'appareil 30 minutes en opération afin qu'il atteigne sa température de fonctionnement.
2. Le grille-pain est pré-réglé en usine afin d'afficher des relevés de température en Celsius. Lorsque le grille-pain est allumé, l'affichage numérique sur la boîte de commandes sera C -- A pour les Celsius, et le "A" commencera à décompter 9 secondes. Pendant ce décompte, vous pouvez changer l'affichage de température des Celsius en Fahrenheit. Pour changer l'affichage de température, appuyer et maintenir la touche de température pendant six secondes. Voir la figure 1.


## Réglage du niveau du son



L'alarme sonore possède quatre niveaux.


1. Appuyer et maintenir simultanément les touches de durée et de température. L'affichage indiquera le niveau de son en cours. Les grille-pain sont pré-réglés en usine au niveau 4, et l'affichage indiquera **AL 4**, ce qui signifie Niveau d'Alarme 4. Voir la figure 3.

figure 3



2. Tout en maintenant les touches de durée et de température, appuyer sur les touches de flèche ascendante et flèche descendante afin de fixer le niveau sonore. Une tonalité continue se fera entendre. Relâcher toutes les touches lorsque le niveau de tonalité désiré est atteint. L'affichage indiquera le niveau sonore en cours. Voir la figure 4.

*figure 4*




#### EXAMEN DE LA TEMPERATURE DE POINT DE REPERE


1. Appuyer et relâcher la touche de température. (Ne pas la maintenir pendant plus de 6 secondes). Un bip se fera entendre, l'indicateur de température s'allumera et l'affichage indiquera la température de point de repère pendant trois secondes. L'affichage changera ensuite afin d'indiquer la température en cours. Voir la figure 5.

*figure 5*

#### REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE POINT DE REPERE



#### TEMPERATURE EN COURS




#### EXAMEN DU REGLAGE DE MINUTERIE

1. Appuyer et relâcher la touche de durée. (Ne pas appuyer pendant plus de 6 secondes). La durée réglée s'affichera pendant trois secondes. Si la minuterie est activée et en séquence de décompte, la durée restante sera affichée, et continuera de décompter jusqu'à zéro. Après trois secondes, l'affichage changera afin d'indiquer les températures présentes de plaque. Voir la figure 6.

*figure 6*

#### REGLAGE DE LA DUREE




#### PROGRAMMATION

Les modes de programmation sont utilisés pour fixer la température des points de repère individuels, et pour fixer les durées de toasting.

##### Programmation de la température des points de repère

1. Appuyer et maintenir la touche de température pendant 6 secondes. Un bip se fera entendre, l'indicateur de température clignotera et l'affichage indiquera la température du point de repère en cours. Voir la figure 7.


*figure 7*




2. Pour changer la température du point de repère, utiliser les flèches ascendante et descendante. Une fois que la température désirée est indiquée, appuyer sur la touche de température afin de mettre en mémoire le nouveau réglage. Voir la figure 8.

*figure 8*

#### REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE POINT DE REPERE




#### MISE EN MEMOIRE DE LA TEMPERATURE DE POINT DE REPERE




- Pour annuler le mode de programmation du point de repère à n importe quel moment, appuyer et relâcher la touche de durée. L'affichage changera pour indiquer la température de plaque en cours. Voir la figure 9.

**figure 9**



- Pour annuler à n importe quel moment la fonction de réglage de durée, appuyer et relâcher la touche de température. La lumière de l'indicateur de durée s'éteindra et l'affichage changera afin d'indiquer la température de plaque en cours. Voir la figure 12.


**figure 12**



### Programmation des durées de toasting

- Appuyer et maintenir la touche de durée pendant 6 secondes. Un bip se fera entendre, la lumière de l'indicateur de durée clignotera. Relâcher la touche de durée afin d'indiquer la durée du toasting en cours. Voir la figure 10.


**figure 10**



### REGLAGE DES BLOCS D ARRET


Les blocs d'arrêt permettent un maintien correct lorsque l'on grille des petits pains. Le grille-pain quitte l'usine avec les blocs d'arrêt réglés sur le numéro trois. Les blocs d'arrêt se situent vers l'avant du grille-pain sur les côtés droit et gauche de la base. Pour augmenter le maintien, fixer les blocs d'arrêt sur le numéro 2. Pour diminuer le maintien, fixer les blocs d'arrêt sur le numéro 4. Voir la figure 13.

**figure 13**



**IMPORTANT:** Les blocs d'arrêt sont réglés sur le chiffre qui touche le levier. L'exemple dans la figure 13 indique un réglage de bloc d'arrêt de 1.

- Pour changer le réglage du bloc d'arrêt, abaisser le bloc d'arrêt droit et retirer la cheville d'arrêt. Tourner le bloc d'arrêt jusqu'au réglage correct.



## **NETTOYAGE**

1. Placer l'interrupteur d'alimentation en position ARRET.
2. Débrancher le grille-pain.
3. Laisser le grille-pain et les plaques se refroidir.
4. Essuyer entièrement les plaques avec un chiffon pour grill propre et humide. Le nettoyage entier du grille-pain doit s'effectuer le matin lorsque le grille-pain est froid. Examiner votre *Carte de Planification d'Entretien* afin de connaître les procédures correctes de nettoyage.

**IMPORTANT:** Ne pas enrouler le fil autour du panneau ou des plaques de grille-pain pour petits pains lorsqu'ils sont chauds. Le fil pourrait brûler,

## **GUIDE DE DÉPANNAGE**


PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Platine mal attachée.	Boulons de platine desserrés.	Serrer les boulons de platine.
Petits pains écrasés.	Blocs de butée non réglés correctement. Plateaux à petits-pains gauchis Petits pains coupés incorrectement.	Régler les blocs de butée. Redresser ou remplacer les plateaux à petits pains Contacter la boulangerie.
Aucun affichage.	Fusible défectueux.	Vérifier le fusible avec un ohmmètre. La lecture doit être de 1-2 ohms

## **SIGNALS DE DIAGNOSTIC**


Ce grille-pain se présente avec des signaux d'auto-diagnostic. Lorsque la carte de Circuits Imprimés détectera une défaillance de composant, l'affichage passera de l'indication de la température réelle à celle de l'un des signaux énumérés sur les deux pages suivantes, une alarme sonore retentira lorsqu'un message de code d'erreur est affiché. Il y a deux différents codes d'alarme. Au cours du signal de température "LO" (BASSE), l'alarme émettra alternativement un bip 5 fois et fera ensuite une pause de 5 secondes jusqu'à ce que la platine se réchauffe jusqu'à la température de grillage. Tous les autres messages codés seront accompagnés par une alarme qui retentira alternativement pendant 6 secondes et devient ensuite silencieuse pendant 2 minutes.

## Fiche diagnostique pour grille-pain à semi-conducteurs

Quand une ou des pièces de grille-pain à semi-conducteur des séries 213, 416 ou 411 font défaut, un **CODE D'ERREUR** clignotera sur l'indicateur (voir les figures ici-bas) et une alarme sonore se fera entendre. Le guide de dépannage ci-dessous expliquera chaque code d'erreur et ce qui devra être fait afin de déterminer quel composant a fait défaut. Un "O" à gauche veut dire qu'il y a une panne du circuit inférieur. Un "O" à droite veut dire qu'il y a une panne du circuit supérieur.



PANNE DU CIRCUIT SUPÉRIEUR



PANNE DU CIRCUIT INFÉRIEUR

<b>Problème</b>	<b>Codes des diagnostics</b>	<b>Mesure corrective</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>La plaque inférieure surchauffe.</li> <li>La plaque supérieure surchauffe.</li> <li>Les deux plaques surchauffent.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>E01</li> <li>E10</li> <li>E11</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si le voyant de l'indicateur de chaleur est éteint et le voltage des terminaux 3/A1 et 4/A4 des relais correspondants est plus élevé que 2,5 Volts, la carte de circuits imprimés ne peut fonctionner.</li> <li>Éteignez le circuit d'alimentation, déconnectez le cordon électrique et déconnectez le fil conducteur du terminal 2/T1 du relais correspondant. Mesurez la résistance du 2/T1 et du 1/L1. Si la résistance est inférieure à 50K ohms, le relais correspondant ne fonctionne pas.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>La sonde inférieure est ouverte.</li> <li>La sonde supérieure est ouverte.</li> <li>Les deux sondes sont ouvertes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>E02</li> <li>E20</li> <li>E22</li> </ul>	<p><b>Mesure corrective</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Déconnectez la sonde correspondante et mesurez la résistance de la sonde.</li> </ul> <p><b>La sonde correspondante ne fonctionne pas si:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La température de la plaque est inférieure à 25°C et la résistance est supérieure à 1100 ohms.</li> <li>La température de la plaque est inférieure à 100°C et la résistance est supérieure à 1381 ohms.</li> <li>La température de la plaque est inférieure à 200°C et la résistance est supérieure à 1744 ohms.</li> </ul> <p><b>NOTE IMPORTANTE:</b> Si la résistance de la sonde est juste, vérifiez la connexion de la sonde correspondante sur la carte de circuits imprimés. Si la connexion est sûre, la carte de circuits imprimés ne fonctionne pas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>La plaque inférieure surchauffe. La sonde inférieure est ouverte.</li> <li>La plaque supérieure surchauffe. La sonde supérieure est ouverte.</li> <li>Les deux plaques surchauffent. Les deux sondes sont ouvertes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>E03</li> <li>E30</li> <li>E33</li> </ul>	<p><b>Mesure corrective</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revoir les pannes 01 et 02 décrites plus haut afin de vérifier les mesures correctives à prendre pour le code d'erreur 03.</li> <li>Revoir les pannes 10 et 20 décrites plus haut afin de vérifier les mesures correctives à prendre pour le code d'erreur 30.</li> <li>Revoir les pannes 11 et 22 décrites plus haut afin de vérifier les mesures correctives à prendre pour le code d'erreur 33.</li> </ul>

<b>Problème</b>	<b>Codes des diagnostiques</b>	<b>Mesure corrective</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Réchauffement insuffisant de la plaque inférieure.</li> <li>Réchauffement insuffisant de la plaque supérieure.</li> <li>Réchauffement insuffisant des deux plaques.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: . E04 :.</li> <li>: . E40 :.</li> <li>: . E44 :.</li> </ul>	<p>• Si le voyant de l'indicateur de chaleur est allumé et le voltage des terminaux 3/A1 et 4/A4 des relais correspondants est plus élevé que 4 Volts, la carte de circuits imprimés ne peut fonctionner.</p> <p>• Avec la plaque allumée, mesurez le voltage CA des terminaux 2/T1 et 1/L1 du relais correspondant. Si le voltage est supérieur à 2 VCA, le relais correspondant ne peut fonctionner.</p> <p><b>NOTE IMPORTANTE:</b> Les codes d'erreur E04, E40 ET E44 indiquent une baisse des températures des plaques de 30°C au-dessous du seuil de température et peuvent être causés par les problèmes suivants:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air froid qui souffle sur les plaques.</li> <li>2. Bas voltage appliqué sur le grille-pain.</li> <li>3. Usage continu du grille-pain durant les périodes de température "LO".</li> <li>4. Carte des circuits imprimés ne fonctionne pas.</li> </ol> <p>• Éteignez le circuit d'alimentation électrique, déconnectez un côté de la plaque et vérifiez la résistance de la plaque chauffante. Voir cidessous: Lecture des températures froides est au-dessous de 50°C. Lecture des températures chaudes est au-dessus de 200°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modèle de grille-pain de la série 411 est: 27,8 ohms froid à 32,4 ohms chaud.</li> <li>• Modèle de grille-pain de la série 213 est: 23 ohms froid à 26,7 ohms chaud.</li> <li>• Modèle de grille-pain de la série 416 est: 41,8 ohms froid à 48,6 chaud.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Réchauffement insuffisant de la plaque inférieure.</li> <li>Réchauffement insuffisant de la plaque supérieure.</li> <li>Réchauffement insuffisant des deux plaques.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: . E05 :.</li> <li>: . E50 :.</li> <li>: . E55 :.</li> </ul>	<p><b>Mesure corrective</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passez aux mesures correctives E01 et E04.</li> <li>• Passez aux mesures correctives E10 et E40.</li> <li>• Passez aux mesures correctives E11 et E44.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Réchauffement insuffisant de la plaque inférieure. La sonde inférieure est ouverte.</li> <li>Réchauffement insuffisant de la plaque supérieure. La sonde supérieure est ouverte.</li> <li>Réchauffement insuffisant des deux plaques. Les deux sondes sont ouvertes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: . E06 :.</li> <li>: . E60 :.</li> <li>: . E66 :.</li> </ul>	<p><b>Mesure corrective</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passez aux mesures correctives E02 et E04.</li> <li>• Passez aux mesures correctives E20 et E40.</li> <li>• Passez aux mesures correctives E22 et E44.</li> </ul>

<b>Problème</b>	<b>Codes de diagnostiques</b>	<b>Mesure corrective</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Réchauffement insuffisant de la plaque inférieure. La plaque inférieure surchauffe. La sonde inférieure est ouverte.</li> <li>Réchauffement insuffisant de la plaque supérieure. La plaque supérieure surchauffe. La sonde supérieure est ouverte.</li> <li>Réchauffement insuffisant des deux plaques. Les deux plaques surchauffent. Les deux sondes sont ouvertes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: . <b>E07</b> .:</li> <li>: . <b>E70</b> .:</li> <li>: . <b>E77</b> .:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Passez aux mesures correctives E01, E02 et E04.</li> <li>Passez aux mesures correctives E01, E20 et E40.</li> <li>Passez aux mesures correctives E11, E22 et E44.</li> </ul>
<b>Problème</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Panne du circuit sonde inférieure.</li> <li>Panne du circuit sonde supérieure.</li> <li>Panne du circuit des deux sondes.</li> </ul>	<b>Codes de diagnostiques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>: . <b>E08</b> .:</li> <li>: . <b>E80</b> .:</li> <li>: . <b>E88</b> .:</li> </ul>	<b>Mesure corrective</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Passez à la mesure corrective E02 et remplacer l'article indiqué par le résultat de l'essai.</li> <li>Passez à la mesure corrective E20 et remplacer l'article indiqué par le résultat de l'essai.</li> <li>Passez à la mesure corrective E22 et remplacer l'article indiqué par le résultat de l'essai.</li> </ul>
<b>Problème</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La plaque inférieure surchauffe. La sonde inférieure est ouverte.</li> <li>La plaque supérieure surchauffe. La sonde supérieure est ouverte.</li> <li>Les deux plaques surchauffent. Les deux sondes sont ouvertes.</li> </ul>	<b>Codes de diagnostiques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>: . <b>E09</b> .:</li> <li>: . <b>E90</b> .:</li> <li>: . <b>E99</b> .:</li> </ul>	<b>Mesure corrective</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Passez aux mesures correctives E01, et E08.</li> <li>Passez aux mesures correctives E01 et E80.</li> <li>Passez aux mesures correctives E11 et E88.</li> </ul>

## SYMBOLE & BEGRIFFE

**C - A** Der Toaster ist auf Celsius eingestellt.

**F - A** Der Toaster ist auf Fahrenheit eingestellt.

**A L -** Signalton-Einstellung 1-4.



Signal-Taste: Wird mit der Timer- und der Temperatur-Taste verwendet, um den Signalpegel einzustellen.



Timer-Taste: Zum Anzeigen der Zeit im Betriebsmodus. Zum Einstellen der Zeit im Programmier-Modus.



Temperatur-Taste: Zur Anzeige der Betriebs-Temperatur im Betriebsmodus und zur Einstellung der Betriebs-Temperatur im Programmier-Modus.



Pfeil nach oben: Zur Einstellung der Zeit, Signalpegel und Temperatur im Programmier-Modus.



Pfeil nach unten: Zur Einstellung der Zeit, Signalpegel und Temperatur im Programmier-Modus.

## EINSTELLUNGEN AB WERK

Die Toaster mit digitaler Elektronik Anzeige von Prince Castle sind ab Werk voreingestellt.

Beträgt die Toaszeit Ihres Toasters 35 Sekunden, so ist die Betriebstemperatur auf 215°C eingestellt.


Beträgt die Toaszeit Ihres Toasters 55 Sekunden, so ist die Betriebstemperatur auf 204°C eingestellt.

## AUFBAU

1. Die korrekte Spannung ist auf dem Typenschild des Steuergehäuses angegeben. Schließen Sie den Toaster an eine geerdete Steckdose mit der entsprechend auf dem Typenschild angegebene Spannung an. Bedienen Sie den Netzschalter und warten Sie 30 Minuten bis das Gerät die Betriebstemperatur erreicht hat.



2. Ab Werk zeigt der Toaster die Temperatren in Celsius an. Bei Einschalten des Toasters wird im digitalen Display des Steuergehäuses C A angezeigt und der Buchstabe A schaltet auf einen 9 Sekunden Count-Down. Während diesem Count-Down kann die Anzeige von Celsius auf Fahrenheit umgeschaltet werden. Dieses Umschalten wird durch Halten der Temperatur-Taste für 6 Sekunden erreicht. Siehe abbildung 1.

abbildung 1



3. Während dem Aufheizen wird im Display **LO-** angezeigt. Sobald die Heizplatten eine Temperatur von 149°C (300°F) erreicht haben, zeigt das Display die eigentliche Temperatur der Heizplatten an. Siehe abbildung 2.

abbildung 2




### Einstellen des Signalpegels



Das akustische Signal verfügt über 4 verschiedene Lautstärken.


1. Halten Sie die Timer- und die Temperatur-Taste gedrückt und das Display zeigt den eingestellten Signalpegel an. Die Toaster sind ab Werk auf Pegel 4 eingestellt, deshalb wird im Display **A L 4** für den Signalpegel 4 angezeigt. Siehe abbildung 3.

abbildung 3



2. Während dem Halten der Time- und Temperatur-Tasten kann der Signalpegel mit den Pfeiltasten eingestellt werden. Bei dieser Einstellung wird ein konstantes Signal ertönen. Lassen Sie alle Tasten los, wenn der gewünschte Signalpegel eingestellt ist. Das Display wird nun den neuen Signalpegel anzeigen. Siehe abbildung 4.


*abbildung 4*




### ANZEIGEN DER BETRIEBSTEMPERATUR

1. Bedienen Sie kurz die Temperatur-Taste (nicht für länger als 6 Sekunden gedrückt halten). Ein Signal ertönt, das Temperatursymbol erscheint und das Display zeigt die eingestellte Betriebstemperatur für 3 Sekunden an. Danach schaltet das Display auf die momentane erreichte Temperatur um. Siehe abbildung 5.

*abbildung 5*




### ERREICHTE TEMPERATUR



### ANZEIGEN DER TIMER-EINSTELLUNGEN

1. Bedienen Sie kurz die Time-Taste (nicht für länger als 6 Sekunden gedrückt halten). Die eingestellte Zeit wird für 3 Sekunden angezeigt. Ist der Timer aktiviert und befindet sich dieser in einem Count-Down, schaltet das Display auf die verbleibende Toast-Zeit um und der Count-Down läuft weiterhin ab. Nach 3 Sekunden schaltet das Display auf die Anzeige der erreichten Heizplatten-Temperatur zurück. Siehe abbildung 6.

*abbildung 6*




## PROGRAMMIERUNG

Der Programmier-Modus wird zum Einstellen der individuellen Betriebstemperaturen und der Toast-Zeit verwendet.

### Programmierung der Betriebstemperatur


1. Halten Sie die Temperatur-Taste für 6 Sekunden gedrückt. Ein Signal wird ertönen, das Temperatursymbol wird blinken und das Display wird die bisher eingestellte Betriebstemperatur anzeigen. Siehe abbildung 7.

*abbildung 7*




2. Die Betriebstemperatur kann mit den Pfeil-Tasten eingestellt werden. Sobald die gewünschte Betriebstemperatur angezeigt wird, bedienen Sie die kurz die Temperatur-Taste, um diese neue Einstellung zu speichern. Siehe abbildung 8.

*abbildung 8*




### SPEICHERN DER BETRIEBS-TEMPERATUR



- Die Programmierung der Betriebs-Temperatur kann jederzeit durch kurzes Bedienen der Time-Taste abgebrochen werden. Das Display wird dann auf die Anzeige der erreichten Heizplatten-Temperatur umschalten. Siehe abbildung 9.


**abbildung 9**



### Programmieren der Toastzeit

- Halten Sie die Time-Taste für 6 Sekunden gedrückt. Ein Signal wird ertönen und das Time-Symbol wird blinken. Lassen Sie die Taste los und das Display wird die eingestellte Toast-Zeit anzeigen. Siehe abbildung 10.


**abbildung 10**




- Die Toast-Zeit kann mit den Pfeil-Tasten eingestellt werden. Die Zeitgrenzen liegen zwischen 20 und 90 Sekunden. Sobald die gewünschte Toast-Zeit angezeigt wird, bedienen Sie kurz die Time-Taste, um diese neue Einstellung zu speichern. Siehe abbildung 11.

**abbildung 11**

### EINSTELLEN DER NEUEN TOAST-ZEIT




### SPEICHERN DER NEUEN TOAST-ZEIT



- Die Programmierung der Toast-Zeit kann jederzeit durch kurzes Bedienen der Temperatur-Taste abgebrochen werden. Das Time-Symbol wird erlöschen und das Display wird dann auf die Anzeige der erreichten Heizplatten-Temperatur umschalten. Siehe abbildung 12.


**abbildung 12**



### EINSTELLEN DER ANSCHLÄGE

Die Anschläge ermöglichen das korrekte Andrücken der Brötchen während dem Toasten. Ab Werk ist der Anschlag des Toasters auf die Position Nr. 3 eingestellt. Die Anschläge befinden sich an der vorderen Seite des Toasters auf der linken und rechten Seite des Sockels. Um den Andruck zu erhöhen können die Anschläge auf die Nr. 2 gestellt werden. Um weniger Andruck zu erhalten können die Anschläge auf die Nr. 4 gestellt werden. Siehe abbildung 13.

**abbildung 13**



**WICHTIG:** Die Anschlagstellung, welche mit dem Hebel in berührung ist, ist der gewählte Anschlag. Das Beispiel in Abbildung 13 zeigt eine Einstellung des Anschlags auf Position Nr. 1.

- Um die Einstellung des Anschlags zu ändern, den rechten Anschlag eindrücken, die Sicherung mit dem Feststellstift lösen und in beliebiger Richtung bis zur richtigen Einstellung drehen.

## REINIGUNG

1. Schalten Sie den Netzschalter aus.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Lassen Sie den Toaster und die Heizplatten abkühlen.
4. Wischen Sie die gesamte Heizplatte mit einem sauberen und feuchten Grilltuch ab. Die Vollreinigung des Toasters muß am Morgen erfolgen, wenn der Toaster noch kalt ist. Für diese Reinigungsvorgänge beziehen Sie sich auf die entsprechende Karte für geplante Wartung.

**WICHTIG:** Um das verbrennen des Kabels zu vermeiden, hängen Sie das Netzkabel nicht über ein heißes Brötchen Tablett oder eine heiße Heizplatte.

## HANDBUCH ZUR PROBLEMLÖSUNG


PROBLEM	GRUND	LÖSUNG
Tiegelplatte locker.	Tiegelschrauben locker.	Tiegelschrauben anziehen.
Brötchen werden zerdrückt.	Halteblocks sind nicht richtig ausgerichtet. Verzogene Brötchentabletts. Brötchen werden nicht richtig geschnitten.	Halteblocks richtig ausrichten. Brötchentabletts gerade biegen oder ersetzen. Mit der Bäckerei Kontakt aufnehmen.
Keine Anzeige.	Sicherung defekt.	Sicherung mit Ohmmeter prüfen. Es sollten 1-2 Ohm angezeigt werden.

## DIAGNOSESIGNALE

Dieses Toastgerät besitzt Signale für die Selbstdiagnose. Wenn die P.C.-Schaltfläche den Ausfall einer Komponente aufspürt, wechselt die Anzeige von der tatsächlichen Temperatur zu einem der auf den folgenden zwei Seiten aufgelisteten Signale, wobei ein Signal ertönt und eine Nachricht mit Fehlercode auf der Anzeige erscheint. Dabei gibt es zwei Arten von Fehlercodemeldungen. Während das Temperatursignal „LO“ angezeigt wird, ertönt der Alarm zeitweise mit 5 Pfeiftönen und verstummt dann für eine Unterbrechung von 5 Sekunden bis die Tiegelplatte wieder auf Toasttemperatur aufgeheizt ist. Alle anderen Codemitteilungen bestehen aus einem Alarmton, der abwechselungsweise für 6 Sekunden ertönt und dann für 2 Minuten verstummt.


## Diagnose Karte für monolithischer Toaster

Als ein Teil oder Teile nicht werken in den monolithischen Toasters 213, 416, oder 411, eine Fehlercode erscheint (siehe die nachfolgende Abbildung) und ein Audioalarm ertönt. Die nachfolgende Karte zur Fehlerbeseitigung erklärt jede Fehlercode und wie man entscheidet welche Komponente nicht funktioniert. Ein "O" am links bedeutet ein Fehler des unteren Temperaturfühler; ein "O" am rechts bedeutet ein Fehler des oberen Temperaturfühler.



Obere Heizanzeige

Untere Heizanzeige



Obere Heizanzeige

Untere Heizanzeige

### FEHLER DES OBEREN TEMPERATURFÜHLER

### FEHLER DES UNTEREN TEMPERATURFÜHLER

<b>Problem</b>	<b>Diagnose-Code</b>	<b>Verbessernde Handlung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Untere Heizplatte überhitzt.</li> <li>Obere Heizplatte überhitzt.</li> <li>Beide Heizplatten überhitzten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: . E01 . :</li> <li>: . E10 . :</li> <li>: . E11 . :</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mit der Heizanzeige der Platte ausleuchtet, wenn die Spannung von 3/A1 bis 4/A4 des entsprechender Relais ist mehr als 2.5 volts, dann ist die Hauptschaltkarte unterbrochen.</li> <li>Den Strom ausschalten und die Kabel ziehe, der Haupdraht von den 2/T1 des entsprechender Relais ziehen. Machen einen Messer der Festigkeit von 2/T1 bis 1/L1. Wenn die Festigkeit ist weniger als 50K ohms, dann ist das entsprechende Relais unterbrochen.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterbrechung des unteren Temperaturfühlers.</li> <li>Unterbrechung des oberen Temperaturfühlers.</li> <li>Unterbrechung den beiden Temperaturfühlers.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: . E02 . :</li> <li>: . E20 . :</li> <li>: . E22 . :</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ziehen den entsprechenden Sensor ab und machen einen Messer der Festigkeit des Sensors. <b>Der entsprechender Sensor ist unterbrochen wenn:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die temperatur der Platte ist weniger als 25°C und die Festigkeit ist mehr als 1100 ohms.</li> <li>Die temperatur der Platte ist weniger als 100°C und die Festigkeit ist mehr als 1381 ohms.</li> <li>Die temperatur der Platte ist weniger als 200°C und die Festigkeit ist mehr als 1744 ohms.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>WICHTIG:</b> Als die Festigkeit des Sensors hat Rechts, prüfen Sie die Verbindung des entsprechender Sensor auf der Hauptschaltkarte. Als die Verbindung eng ist, ist die Hauptschaltkarte verbrochen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Untere Heizplatte überhitzt. Unterbrechung des unteren Temperaturfühlers.</li> <li>Obere Heizplatte überhitzt. Unterbrechung des oberen Temperaturfühlers.</li> <li>Beide Heizplatten überhitzten. Unterbrechung den beiden Temperaturfühlers.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: . E03 . :</li> <li>: . E30 . :</li> <li>: . E33 . :</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siehe Fehler 01 und 02 oben für Verbessernde Handlung für eine Fehlercode 03.</li> <li>Siehe Fehler 10 und 20 oben für Verbessernde Handlung für eine Fehlercode 30.</li> <li>Siehe Fehler 11 und 22 oben für Verbessernde Handlung für eine Fehlercode 33.</li> </ul>

<b>Problem</b>	<b>Diagnose-Code</b>	<b>Verbessernde Handlung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Untere Heizplatte erreicht nicht die gewünschte Temperatur.</li> <li>Obere Heizplatte erreicht nicht die gewünschte Temperatur.</li> <li>Beide Heizplatten erreichen nicht die gewünschte Temperatur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: . E04 .:</li> <li>: . E40 .:</li> <li>: . E44 .:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mit der Heizanzeige der Platte aufleuchtet, wenn die Spannung von 3/A1 bis 4/A4 des entsprechender Relais ist mehr als 4 volts, dann ist die Hauptschaltkarte unterbrochen.</li> <li>Mit der Platte ausleuchtet, machen einen Messer der Spannung AC von 2/T1 bis 1/L1 des entsprechender Relais. Wenn die Spannung mehr als 2 VAC ist, dann ist das entsprechender Relais unterbrochen.</li> </ul> <p><b>WICHTIG:</b> Wenn die E04, E40, und E44 Fehlercode leuchtet ist die Plattetemperaturen 30°C weniger als die programmierte Temperaturen und die Gründe folgenden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auf kalte Zugluft um den Platten.</li> <li>2. Nicht genug Spannung zum Toaster.</li> <li>3. Wann der Toaster hat "LO" Temperaturen, erforsetzt.</li> <li>4. Hauptschaltkarte unterbrochen.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Den Strom ausschalten, ziehen eine Seite der Platte und prüfen die Festigkeit de Platte. Vergleichen Sie dazu. Kalte Temperaturen sind weniger als 50°C Heize Temperaturen sind mehr als 200°C</li> <li>Toaster Modell der Serie 411 ist: 27.8 ohms kalt bis 32.4 ohms heiz.</li> <li>Toaster Modell der Serie 213 ist: 23 ohms kalt bis 26.7 ohms heiz.</li> <li>Toaster Modell der Serie 416 ist: 41.8 ohms kalt bis 48.6 ohms heiz.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Untere Heizplatte erreicht nicht die gewünschte Temperatur.</li> <li>Obere Heizplatte erreicht nicht die gewünschte Temperatur.</li> <li>Beide Heizplatten erreichen nicht die gewünschte Temperatur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: . E05 .:</li> <li>: . E50 .:</li> <li>: . E55 .:</li> </ul>	<p><b>Verbessernde Handlung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Siehe E01 und E04 Verbessernde Handlung.</li> <li>Siehe E10 und E40 Verbessernde Handlung.</li> <li>Siehe E11 und E44 Verbessernde Handlung.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Untere Heizplatte erreicht nicht die gewünschte Temperatur. Unterbrechung des unteren Temperaturfühlers.</li> <li>Obere Heizplatte erreicht nicht die gewünschte Temperatur. Unterbrechung des oberen Temperaturfühlers.</li> <li>Beide Heizplatten erreichen nicht die gewünschte Temperatur. Unterbrechung den beiden Temperaturfühlers.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: . E06 .:</li> <li>: . E60 .:</li> <li>: . E66 .:</li> </ul>	<p><b>Verbessernde Handlung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Siehe E02 und E04 Verbessernde Handlung.</li> <li>Siehe E20 und E40 Verbessernde Handlung.</li> <li>Siehe E22 und E44 Verbessernde Handlung.</li> </ul>

<b>Problem</b>	<b>Diagnose-Code</b>	<b>Verbessernde Handlung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Untere Heizplatte erreicht nicht die gewünschte Temperatur. Untere Heizplatte überhitzt. Unterbrechung des unteren Temperaturfühlers.</li> <li>Obere Heizplatte erreicht nicht die gewünschte Temperatur. Obere Heizplatte überhitzt. Unterbrechung des oberen Temperaturfühlers.</li> <li>Beide Heizplatten erreicht nicht die gewünschte Temperatur. Beide Heizplatten überhitzten. Unterbrechung den beiden Temperaturfühlers.</li> </ul>	<pre>: . E07 .</pre> <pre>: . E70 .</pre> <pre>: . E77 .</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siehe E01, E02 and E04 Verbessernde Handlung.</li> <li>Siehe E01, E20 and E40 Verbessernde Handlung.</li> <li>Siehe E11, E22 and E44 Verbessernde Handlung.</li> </ul>
<b>Problem</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fehler des unteren Temperaturfühler-Stromkreises.</li> <li>Fehler des unteren Temperaturfühler-Stromkreises.</li> <li>Fehler des unteren Temperaturfühler-Stromkreises.</li> </ul>	<pre>: . E08 .</pre> <pre>: . E80 .</pre> <pre>: . E88 .</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siehe E02 Verbessernde Handlung, auswechseln den Artikel den mit dem Test angezeigt ist.</li> <li>Siehe E20 Verbessernde Handlung, auswechseln den Artikel den mit dem Test angezeigt ist.</li> <li>Siehe E22 Verbessernde Handlung, auswechseln den Artikel den mit dem Test angezeigt ist.</li> </ul>
<b>Problem</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untere Heizplatte überhitzt. Unterbrechung des unteren Temperaturfühlers.</li> <li>Obere Heizplatte überhitzt. Unterbrechung des oberen Temperaturfühlers.</li> <li>Beide Heizplatten überhitzten. Unterbrechung den beiden Temperaturfühlers.</li> </ul>	<pre>: . E09 .</pre> <pre>: . E90 .</pre> <pre>: . E99 .</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siehe E01 and E08 Verbessernde Handlung.</li> <li>Siehe E01 and E80 Verbessernde Handlung.</li> <li>Siehe E11 and E88 Verbessernde Handlung.</li> </ul>

## SÍMBOLOS Y TÉRMINOS

- C - - A** Temperatura de tostadora graduada en Celcius  
**F - - A** Temperatura de tostadora graduada en Fahrenheit  
**A L -** Nivel de graduación de alarma 1-4

-  Botón de sonido: Se usa con los botones del cronómetro y temperatura para graduar el nivel de la alarma
-  Botón del cronómetro: Se usa para leer el tiempo en modalidad de marcha. Se usa además para fijar el tiempo en modalidad de programación.
-  Botón de temperatura: Se usa para leer en modalidad de marcha el punto establecido de temperatura y para graduar el punto de temperatura en modalidad de programación.
-  Flecha ascendente: Se usa para fijar la hora, el sonido y la temperatura en modalidad de programación.
-  Flecha descendente: Se usa para fijar la hora, el sonido y la temperatura en modalidad de programación.

## PROGRAMACIÓN DE FÁBRICA

Las tostadora con Visualizador Digital de Estado Sólido de Prince Castle vienen programadas de fábrica.


Si el tiempo de tostado ha sido fijado en 35 segundos, la temperatura en el modelo de su tostadora ha sido graduada y calibrada a 215°C.

Si el tiempo de tostado ha sido fijado en 55 segundos, la temperatura en el modelo de su tostadora ha sido graduada y calibrada a 204°C.

## INSTALACIÓN



1. Examine la placa sobre la caja de control para verificar el voltaje correcto de funcionamiento. Conecte la tostadora en un enchufe con conexión a tierra para el voltaje indicado en la placa. Coloque el interruptor en posición ON (encendido) y deje calentar la tostadora durante 30 minutos hasta que alcance la temperatura de funcionamiento adecuada.
2. La tostadora ha sido programada en fábrica para indicar temperaturas en grados Celsius. Al encenderse la tostadora, aparecerá en el visualizador digital de la caja de control la leyenda C - A, lo que representa grados Celsius y la "A" comenzará un conteo regresivo de 9 segundos. Podrá cambiar la lectura de temperatura de Celsius a Fahrenheit durante el conteo regresivo. Para el efecto, presione el botón de temperatura por un espacio de seis segundos. Véase la figura 1.

figura 1



3. Durante el ciclo de precalentamiento, aparecerá en el visualizador la leyenda L O -. Al alcanzar el rodillo una temperatura de 149°C (300°F), aparecerá en el visualizador, durante el ciclo de tostado, las temperaturas reales del rodillo. Véase la figura 2.

figura 2




### Para graduar el nivel de sonido

-  El audio de la alarma puede graduarse en cuatro niveles de sonido.


1. Para leer en el visualizador el nivel de sonido predeterminado, presione y sujeté simultáneamente los botones del cronómetro y temperatura. Las tostadoras vienen programadas de fábrica en el nivel 4. En el visualizador aparecerá la leyenda A L 4 que representa el Nivel de Alarma 4. Véase la figura 3.

figura 3



- Para graduar el nivel de sonido, presione el botón de la flecha ascendente o descendente mientras sujeta los botones del cronómetro y temperatura. Se escuchará una señal continua. Suelte todos los botones una vez graduado el sonido en el nivel deseado. En el visualizador aparecerá el nivel de sonido actual. Véase la figura 4.


figura 4



#### **PARA LEER EL PUNTO ESTABLECIDO DE TEMPERATURA**

- Presione y suelte el botón de temperatura. (No presione durante más de 6 segundos.) Se escuchará una señal, se activará el indicador de temperatura y en el visualizador aparecerá el punto de temperatura fijado durante tres segundos. El visualizador indicará luego la temperatura real. Véase la figura 5.

figura 5




#### **PARA LEER EL CON METRO**

- Presione y suelte el botón del cronómetro. (No presione durante más de 6 segundos.) En el visualizador aparecerá el tiempo fijado durante tres segundos. Si el cronómetro ha sido activado y se encuentra en una secuencia de conteo regresivo, en el visualizador aparecerá el tiempo restante y el conteo continuará hasta llegar a cero. Después de tres segundos, aparecerá en el visualizador la temperatura actual del rodillo. Véase la figura 6.

figura 6

#### **TIEMPO ESTABLECIDO**




## **PROGRAMACIÓN**

Las modalidades de programación se utilizan para graduar un punto de temperatura individual y fijar el tiempo de tostado.

#### **Para programar el punto de temperatura predeterminado**

- Presione y sujeté el botón de temperatura por espacio de seis segundos. Se escuchará una señal, la luz del indicador de temperatura centelleará y en el visualizador aparecerá el punto de temperatura predeterminado. Véase la figura 7.


figura 7




- Para cambiar el punto de temperatura predeterminado, utilice la flecha ascendente o descendente. Al indicar el visualizador la temperatura deseada, presione el botón de temperatura para almacenar la misma. Véase la figura 8.

figura 8

#### **PARA CAMBIAR EL PUNTO DE TEMPERATURA PREDETERMINADO**




#### **PARA ALMACENAR EL PUNTO DE TEMPERATURA**



- Para desactivar la modalidad de programación en cualquier momento, presione y suelte el botón del cronómetro. En el visualizador aparecerá la temperatura real del rodillo. Véase la figura 9.


*figura 9*



#### Para programar el tiempo de tostado

- Presione y sujeté el botón del cronómetro por espacio de seis segundos. Se escuchará una señal y la luz del indicador del cronómetro centelleará. Suelte el botón del cronómetro para leer el tiempo actual de tostado. Véase la figura 10.


*figura 10*




- Para fijar el tiempo de tostado deseado, utilice la flecha ascendente o descendente. El margen es de 20 segundos a 1 minuto, 30 segundos. Al indicar el visualizador el tiempo deseado, presione y suelte el botón del cronómetro para almacenar el nuevo tiempo. Véase la figura 11.

*figura 11*

#### PARA FIJAR UN TIEMPO NUEVO




#### PARA ALMACENAR EL TIEMPO NUEVO



- Para desactivar la modalidad de programación en cualquier momento, presione y suelte el botón de temperatura. La luz del indicador del cronómetro se apagará y en el visualizador aparecerá la temperatura real del rodillo. Véase la figura 12.


*figura 12*



#### PARA AJUSTAR LOS BLOQUES DE DISTANCIA

Los bloques de distancia permiten que se aplique la compresión adecuada al tostarse los bollos. La tostadora viene de fábrica con los bloques de distancia programados en el número 3. Los bloques de distancia están ubicados en la parte frontal de la tostadora a ambos lados (derecho e izquierdo) de la base. Para aplicar mayor compresión, ajuste los bloques de distancia en el número 2. Para aplicar menor compresión, ajuste los bloques de distancia en el número 4. Véase la figura 13.

*figura 13*



**IMPORTANTE:** Los bloques de distancia se encuentran graduados en el número que toca la palanca. El ejemplo de la figura 13 muestra un bloque de distancia graduado en el número 1.

- Para cambiar el ajuste de los bloques de distancia, baje el bloque de distancia derecho y desactive el pasador de seguridad. Gire el bloque de distancia al número deseado.

## LIMPIEZA

1. Coloque el interruptor en la posición Off (apagado)
2. Desenchufe la tostadora.
3. Deje enfriar la tostadora y los rodillos.
4. Limpie el rodillo con un estropajo para parrilla limpio y húmedo. La limpieza total de la tostadora deberá realizarse en la mañana cuando la máquina está fría. Para más información sobre los métodos adecuados de limpieza, consulte la Tarjeta de plan de mantenimiento.

**IMPORTANTE:** No enrolle el cordón sobre la bandeja para bollos o el rodillo cuanto están calientes puesto que el cordón podría quemarse.

## GUIA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS


PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
Plancha suelta	Pernos de plancha sueltos.	Apretar pernos de plancha.
Se están aplastando los bollos.	Bloqueos de parada no ajustados apropiadamente. Bandejas de bollos torcidas. Bollos cortados inapropiadamente.	Ajustar bloqueos de parada. Enderezar o reemplazar bandejas de bollo. Ponerse en contacto con panadería.
No hay visualización.	Fusible defectuoso.	Verificar fusible con ohmímetro. La lectura debería ser de 1 a 2 ohmios.

## SEÑALES DIAGNOSTICOS


Este tostador está equipado con señales de autodiagnóstica. Cuando el Tablero de P.C. siente una falla de componente, el visualizador cambiará del mostrar la temperatura efectiva a una de las señales listadas en las siguientes dos páginas, una alarma audio sonará cuando aparece un mensaje de código de error en el visualizador. Hay dos alarmas de código de error diferentes. Durante la señal de temp "LO" (baja), la alarma emitirá un sonido corto y agudo alternativamente 5 veces y entonces pausará por 5 segundos hasta que el tostador se vuelve a calentar a la temperatura de tostadura. Todos los otros mensajes de código estarán acompañados por una alarma que suena alternativamente por seis segundos y luego se pone en silencio por 2 minutos.

## Scheda diagnostica per Tostapane elettronico

Quando un componente o dei componenti si guastano nei Tostapane a stato solido 213, 416 o 411 viene visualizzato un **CODICE ERRORE** lampeggiante (vedere figure sotto) ed entra in funzione un allarme sonoro. La seguente scheda per la localizzazione dei guasti contiene la spiegazione di ciascun codice errore e le indicazioni degli interventi necessari per determinare quale componente si è guastato. Una "O" sulla sinistra indica che c'è un guasto del circuito inferiore; una "O" sulla destra indica che c'è un guasto nel circuito superiore.



**GUASTO CIRCUITO SUPERIORE**



**GUASTO CIRCUITO INFERIORE**

<b>Problema</b>	<b>Codici diagnostici</b>	<b>Intervento correttivo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Surriscaldamento piastra inferiore.</li> <li>Surriscaldamento piastra superiore.</li> <li>Surriscaldamento delle due piastre.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: . <b>E01</b> :</li> <li>: . <b>E10</b> :</li> <li>: . <b>E11</b> :</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con la spia calore della piastra spenta, se il voltaggio tra i terminali 3/A1 e 4/A4 dei relè corrispondenti è maggiore di 2,5 volt, la scheda del circuito stampato è fuori uso.</li> <li>Spegnere l'interruttore e scollegare il cavo d'alimentazione, scollegare i fili dal terminale 2/T1 dal relè corrispondente. Misurare la resistenza tra 2/T1 e 1/L1. Se la resistenza è inferiore ai 50K ohm, il relè corrispondente è fuori uso.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda inferiore aperta.</li> <li>Sonda superiore aperta.</li> <li>Le due sonde sono aperte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: . <b>E02</b> :</li> <li>: . <b>E20</b> :</li> <li>: . <b>E22</b> :</li> </ul>	<p><b>Intervento correttivo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Scollegare la sonda corrispondente e misurare la resistenza della sonda. <b>La sonda corrispondente è fuori uso se:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La temperatura della piastra è inferiore ai 25°C e la resistenza è maggiore di 1100 ohm.</li> <li>La temperatura della piastra è inferiore ai 100°C e la resistenza è maggiore di 1381 ohm.</li> <li>La temperatura della piastra è inferiore ai 200°C e la resistenza è maggiore di 1744 ohm.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>NOTA IMPORTANTE:</b> Se la resistenza della sonda è corretta, controllare la connessione della sonda corrispondente sulla scheda del circuito stampato. Se la connessione è a ben salda, la scheda del circuito stampato è fuori uso.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Surriscaldamento piastra inferiore. Sonda inferiore aperta.</li> <li>Surriscaldamento piastra superiore. Sonda superiore aperta.</li> <li>Surriscaldamento delle due piastre. Le due sonde sono aperte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: . <b>E03</b> :</li> <li>: . <b>E30</b> :</li> <li>: . <b>E33</b> :</li> </ul>	<p><b>Intervento correttivo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vedere sopra i guasti 01 e 02 per i passi degli interventi correttivi da intraprendere per un codice errore 03.</li> <li>Vedere sopra i guasti 10 e 20 per i passi degli interventi correttivi da intraprendere per un codice errore 30.</li> <li>Vedere sopra i guasti 11 e 22 per i passi degli interventi correttivi da intraprendere per un codice errore 33.</li> </ul>

<p><b>Problema</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarso riscaldamento piastra inferiore.</li> <li>• Scarso riscaldamento piastra superiore.</li> <li>• Scarso riscaldamento delle due piastre.</li> </ul>	<p><b>Codici diagnostici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>: . E04 .</li> <li>: . E40 .</li> <li>: . E44 .</li> </ul>	<p><b>Intervento correttivo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con la spia calore della piastra accesa, se il voltaggio tra i terminali 3/A1 e 4/A4 dei relè corrispondenti è inferiore a 4 volt, la scheda del circuito stampato è fuori uso.</li> <li>• Con la piastra accesa, misurare il voltaggio AC tra i terminali 2/T1 e 1/L1 dei relè corrispondenti: se il voltaggio è maggiore di 2 VAC, il relè corrispondente è fuori uso.</li> </ul> <p><b>NOTA IMPORTANTE:</b> i codici errore E04, E40, e E44 indicano che le temperature delle piastre sono scese di 30°C al di sotto della temperatura di funzionamento impostata; ciò può essere dovuto a quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Flusso di aria fredda sulle piastre.</li> <li>2. Voltaggio insufficiente applicato al tostapane.</li> <li>3. Uso continuato del tostapane durante i periodi di temperatura "LO".</li> <li>4. Scheda del circuito stampato fuori uso.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spegnere l'interruttore, scollegare un lato della piastra e controllare la resistenza della piastra. Vedere sotto: le letture fredde sono al di sotto dei 50°C Le letture calde sono al di sopra dei 200°C</li> <li>• Per il modello della serie tostapane 411: da 27,8 ohm freddo a 32,4 ohm caldo.</li> <li>• Per il modello della serie tostapane 213: da 23 ohm freddo a 26,7 ohm caldo.</li> <li>• Per il modello della serie tostapane 416: da 41,8 ohm freddo a 48,6 ohm caldo.</li> </ul>
<p><b>Problema</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarso riscaldamento piastra inferiore.</li> <li>• Scarso riscaldamento piastra superiore.</li> <li>• Scarso riscaldamento delle due piastre.</li> </ul>	<p><b>Codici diagnostici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>: . E05 .</li> <li>: . E50 .</li> <li>: . E55 .</li> </ul>	<p><b>Intervento correttivo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passare agli interventi correttivi E01 e E04.</li> <li>• Passare agli interventi correttivi E10 e E40.</li> <li>• Passare agli interventi correttivi E11 e E44.</li> </ul>
<p><b>Problema</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarso riscaldamento piastra inferiore. Sonda inferiore aperta.</li> <li>• Scarso riscaldamento piastra superiore. Sonda superiore aperta.</li> <li>• Scarso riscaldamento delle due piastre. Le due sonde sono aperte.</li> </ul>	<p><b>Codici diagnostici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>: . E06 .</li> <li>: . E60 .</li> <li>: . E66 .</li> </ul>	<p><b>Intervento correttivo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passare agli interventi correttivi E02 e E04.</li> <li>• Passare agli interventi correttivi E20 e E40.</li> <li>• Passare agli interventi correttivi E22 e E44.</li> </ul>

<b>Problema</b>	<b>Codici diagnostici</b>	<b>Intervento correttivo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Scarso riscaldamento piastra inferiore. Surriscaldamento piastra inferiore. Sonda inferiore aperta.</li> <li>Scarso riscaldamento piastra superiore. Surriscaldamento piastra superiore. Sonda superiore aperta.</li> <li>Scarso riscaldamento delle due piastre. Surriscaldamento delle due piastre. Le due sonde sono aperte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: . E07 .:</li> <li>: . E70 .:</li> <li>: . E77 .:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Passare agli interventi correttivi E01, E02 e E04.</li> <li>Passare agli interventi correttivi E01, E20 e E40.</li> <li>Passare agli interventi correttivi E11, E22 e E44.</li> </ul>
<b>Problema</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Guasto del circuito della sonda inferiore.</li> <li>Guasto del circuito della sonda superiore.</li> <li>Guasto del circuito delle due sonde.</li> </ul>	<b>Codici diagnostici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>: . E08 .:</li> <li>: . E80 .:</li> <li>: . E88 .:</li> </ul>	<b>Intervento correttivo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Passare all'intervento correttivo E02 e sostituire l'elemento indicato dal risultato della prova.</li> <li>Passare all'intervento correttivo E20 e sostituire l'elemento indicato dal risultato della prova.</li> <li>Passare all'intervento correttivo E22 e sostituire l'elemento indicato dal risultato della prova.</li> </ul>
<b>Problema</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surriscaldamento piastra inferiore. Sonda inferiore aperta.</li> <li>Surriscaldamento piastra superiore. Sonda superiore aperta.</li> <li>Surriscaldamento delle due piastre. Le due sonde sono aperte.</li> </ul>	<b>Diagnose-Code</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>: . E09 .:</li> <li>: . E90 .:</li> <li>: . E99 .:</li> </ul>	<b>Intervento correttivo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Passare agli interventi correttivi E01 e E08.</li> <li>Passare agli interventi correttivi E01 e E80.</li> <li>Passare agli interventi correttivi E11 e E88.</li> </ul>

## SIMBOLI E TERMINOLOGIA

**C - - A** Il tostapane è impostato in gradi Centigradi.

**F - - A** Il tostapane è impostato in gradi Fahrenheit.

**A L -** Impostazione Livello dell'Allarme 1-4.



Pulsante del segnale acustico: da usare con i pulsanti timer e temperatura per impostare il livello dell'allarme.



Pulsante timer: da usare per vedere il tempo in modalità "run" (in funzione). Da usare per impostare il tempo in modalità di programmazione.



Pulsante temperatura: da usare per vedere la temperatura impostata in modalità "run" (in funzione) e da usare per impostare la temperatura in modalità di programmazione.




Freccia sù: da usare per impostare tempo, suono e temperatura in modalità di programmazione.





Freccia giù: da usare per impostare tempo, suono e temperatura in modalità di programmazione.

figura 1



3. Durante il ciclo di riscaldamento sul quadrante si vede - **L O -**. Una volta che la temperatura della piastra raggiunge i 149°C. (300°F.), il quadrante comincerà a visualizzare la reale temperatura della piastra per tutti i cicli di tostatura. Vedi figura 2.

figura 2




### Regolazione livello sonoro.



L'allarme sonoro ha tre livelli di suono.

1. Tenete premuti simultaneamente i pulsanti tempo e temperatura. Sul quadrante si vede l'attuale livello di suono. I tostapane sono impostati alla fabbrica al livello di suono 4 e, sul quadrante, si dovrebbe leggere **A L 4** che significa Allarme Livello 4. Vedi figura 3.

figura 3



## PREIMPOSTAZIONE DI FABBRICA

I Quadranti Digitali a Stato Solido dei tostapane della Prince Castle sono preimpostati in fabbrica.

Se il Vostro modello di tostapane è impostato per un tempo di tostatura di 35 secondi, la temperatura è preimposta e calibrata a 215°C.


Se il Vostro modello di tostapane è impostato per un tempo di tostatura di 55 secondi, la temperatura è preimposta e calibrata a 204°C.

## APPONTAMENTO

1. Per il corretto voltaggio, fate riferimento all'etichetta sulla scatola dei comandi. Collegate il tostapane ad una presa di corrente con messa a terra dal voltaggio richiesto. Spostate l'interruttore nella posizione "ON" e lasciate che l'unità si riscaldi per 30 minuti fino ad arrivare alla temperatura d'uso.
2. Il tostapane è impostato in fabbrica a visualizzare la temperatura in gradi Centigradi. Quando accendete il tostapane, il quadrante digitale sulla scatola dei comandi visualizza C-- A per Centigradi e la "A" comincia un conto alla rovescia di 9 secondi. Durante questo conto alla rovescia, potete modificare la lettura della temperatura nel quadrante da Centigradi a Fahrenheit tenendo premuto il pulsante temperatura per 6 secondi. Vedi figura 1.

2. Tenendo premuti i pulsanti tempo e temperatura, premete i pulsanti "freccia sù" o "freccia giù" per regolare il livello del suono. Sentirete un segnale acustico continuo. Una volta raggiunto il livello sonoro desiderato, lasciate andare i pulsanti. Sul quadrante si leggerà l'attuale livello sonoro. Vedi figura 4.

**figura 4**




#### VISUALIZZAZIONE DEL PUNTO DI TEMPERATURA IMPOSTATO


1. Premete e rilasciate il pulsante della temperatura. (Non tenetelo premuto per più di 6 secondi). Al segnale acustico si accenderà l'indicatore della temperatura e, sul quadrante, sarà possibile leggere, per tre secondi, la temperatura impostata. Dopo i tre secondi, sul quadrante apparirà la temperatura reale. Vedi figura 5.

**figura 5**

#### PUNTO DI TEMPERATURA IMPOSTATO



#### TEMPERATURA REALE




#### VISUALIZZAZIONE IMPOSTAZIONE DEL TIMER

1. Premete e rilasciate il pulsante tempo. (Non tenetelo premuto per più di 6 secondi.). Il tempo impostato sarà visualizzato per tre secondi. Se il timer è attivato e sta effettuando un conto alla rovescia, sul quadrante si vedrà il tempo mancante e il conto alla rovescia continuerà fino allo zero. Dopo tre secondi, sul quadrante ritornerà la reale temperatura della piastra. Vedi figura 6.

**figura 6**

#### TEMPO IMPOSTATO




## PROGRAMMAZIONE

Le modalità di programmazione sono usate per impostare individuali temperature e tempi di tostatura.

#### Programmazione del punto di temperatura impostato

1. Premete e tenete premuto il pulsante temperatura per sei secondi. Al segnale acustico, la luce dell'indicatore della temperatura lampeggerà e sul quadrante si leggerà l'attuale punto di temperatura. Vedi figura 7.


**figura 7**




2. Per cambiare il punto di temperatura impostato, usate le frecce sù e giù. Quando sul quadrante si legge la temperatura desiderata, premete il pulsante temperatura per fissare la nuova regolazione. Vedi figura 8.

**figura 8**

#### REGOLAZIONE DEL PUNTO DI TEMPERATURA IMPOSTATO




#### FISSAGGIO DEL PUNTO DI TEMPERATURA IMPOSTATO



3. È possibile uscire dalla modalità di programmazione in ogni momento semplicemente premendo e rilasciando il pulsante tempo. Sul quadrante apparirà, allora, la reale temperatura della piastra. Vedi figura 9.


**figura 9**



### Programmazione tempi di tostatura

1. Premete e tenete premuto il pulsante tempo per 6 secondi. Al segnale acustico, la luce dell'indicatore del tempo comincerà a lampeggiare. Rilasciate il pulsante per vedere l'attuale tempo di tostatura. Vedi figura 10.


**figura 10**




2. Usando le frecce sù e giù, regolate il tempo di tostatura come desiderato entro il raggio tra 20 secondi a 1 minuto e 30 secondi. Una volta raggiunto il tempo desiderato, premete e rilasciate il pulsante tempo per fissare il nuovo tempo di tostatura. Vedi figura 11.

**figura 11**

### REGOLAZIONE DEL NUOVO TEMPO




### FISSAGGIO DEL NUOVO TEMPO



3. È possibile uscire dalla regolazione in ogni momento semplicemente premendo e rilasciando il pulsante temperatura. La luce dell'indicatore del tempo si spegnerà e sul quadrante apparirà l'attuale temperatura della piastra. Vedi figura 12.


**figura 12**



### REGOLAZIONE DEI BLOCCHI D'ARRESTO

I blocchi d'arresto permettono di esercitare la giusta pressione sui panini durante la tostatura. Il tostapane lascia la fabbrica con i blocchi d'arresto regolati sulla posizione 3. I blocchi d'arresto si trovano verso la parte anteriore, a destra e a sinistra, della base del tostapane. Per aumentare la pressione, regolate i blocchi d'arresto sulla posizione 2. Per diminuirla, regolate i blocchi d'arresto sulla posizione 4. Vedi figura 13.

**figura 13**



**NOTA BENE:** la regolazione dei blocchi d'arresto è quella del numero toccato dalla levetta. L'esempio in figura 13 illustra i blocchi d'arresto in posizione 1.

1. Per modificare la regolazione dei blocchi d'arresto, rilasciate il blocco d'arresto a destra e disinnestate il perno di bloccaggio. Girate poi il blocco d'arresto per la regolazione voluta.

## PULIZIA

1. Premete l'interruttore e mettetelo in posizione "off".
2. Scollegate il tostapane.
3. Lasciate che il tostapane e le piastre si raffreddino.
4. Strofinate l'intera piastra con un panno da griglia umido e pulito. La pulizia completa del tostapane deve essere eseguita alla mattina quando il tostapane è freddo. Consultate la Vostra *Scheda Manutenzione Ordinaria* per le corrette procedure di pulizia.

**NOTA BENE:** per evitare che si bruci, non mettete la spina sopra la piastra o il piatto dei panini quando sono caldi.

## GUIDA ALLA LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI

PROBLEMA	CAUSE	SOLUZIONE
Piastra allentata	Si sono allentati i bulloni della piastra.	Stringere i bulloni della piastra.
I panini vengono schiacciati	I blocchi di fermo non sono sistemati correttamente. I vassoi dei panini sono deformati. I panini sono tagliati male.	Sistemare correttamente i blocchi di fermo. Raddrizzare o sostituire i vassoi dei panini. Avvertire la panetteria.
Nessun messaggio sul quadrante	Fusibile difettoso	Testare il fusibile con un ohmmetro: deve segnare 1-2 ohm.

## SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE GUASTI


Questo tostapane è munito di un sistema automatico di segnalazione dei guasti. Quando la scheda del PC rileva il malfunzionamento di un componente, il quadrante smette di segnalare la temperatura della piastra e lampeggia uno dei segnali elencati nelle prossime due pagine, mentre un allarme sonoro richiama l'attenzione sul messaggio del codice d'errore.

Vi sono due diversi tipi di allarme per il codice d'errore.


Durante il segnale di bassa temperatura ("LO"), l'allarme emetterà una serie di 5 bip alternati a pause di 5 secondi finché la piastra non ritorna alla temperatura di tostatura. Tutti gli altri messaggi dei codici saranno accompagnati da un allarme che suona per 6 secondi alternati a 2 minuti di silenzio.

## Carta diagnóstica para Tostadoras de Estado Sólido

Cuando un piezo o piezos no funciona en los tostadoras de estado sólido un código de error [ERROR CODE] muestra en la pantalla (ver las figuras abajo) y se escuchará una alarma audible. La guía para la resolución de problemas explicará cada código de error y como determinar cual componente no funciona. Cuando aparece un "O" a la izquierda el circuito inferior falta.



**FALTA DE CIRCUITO SUPERIOR**





**FALTA DE CIRCUITO INFERIOR**

<b>Problema</b>	<b>Códigos diagnósticos</b>	<b>Acción Correctiva</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Plato inferior calenta demasiado.</li> <li>Plato superior calenta demasiado.</li> <li>Los dos platos calientan demasiado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: . . . <b>E01</b> . . .</li> <li>: . . . <b>E10</b> . . .</li> <li>: . . . <b>E11</b> . . .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando el luz del indicador del plato no está iluminada, si el voltaje de terminales 3/AI a 4/A4 del relevador correspondiente está más de 2,5 voltios, el tablero impreso del circuito está inoperable.</li> <li>Desactive la potencia y desconecte la cuerda de línea, desconecte el guía del cable de terminal 2/T1 de relevador correspondiente. Mida la resistencia de 2/T1 y 1/L1. Si la resistencia está menos de 5OK ohmios, el relevador correspondiente está inoperable.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda inferior abierta.</li> <li>Sonda superior abierta.</li> <li>Los dos sondas abiertas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: . . . <b>E02</b> . . .</li> <li>: . . . <b>E20</b> . . .</li> <li>: . . . <b>E22</b> . . .</li> </ul>	<p><b>Acción Correctiva</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desconecte la sonda correspondiente y mida la resistencia de la sonda. <b>La sonda correspondiente está inoperable si:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La temperatura del plato está menos de 25°C y la resistencia está más de 1100 ohmios.</li> <li>La temperatura del plato está menos de 100°C y la resistencia está más de 1381 ohmios.</li> <li>La temperatura del plato está menos de 200°C y la resistencia está más de 1744 ohmios.</li> </ul> </li> <p><b>NOTA IMPORTANTE:</b> Si la resistencia de la sonda está correcta, verifique la conexión de la sonda correspondiente en el tablero impreso del circuito. Si la conexión está segura, el tablero impreso del circuito está inoperable.</p> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Plato inferior calenta demasiado. Sonda inferior abierta.</li> <li>Plato superior calenta demasiado. Sonda superior abierta.</li> <li>Los dos platos calientan demasiado. Los dos sondas abiertas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: . . . <b>E03</b> . . .</li> <li>: . . . <b>E30</b> . . .</li> <li>: . . . <b>E33</b> . . .</li> </ul>	<p><b>Acción Correctiva</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ir a las faltas 01 y 02 arriba para etapas de acción correctiva para el código de error 03.</li> <li>Ir a las faltas 10 y 20 arriba para etapas de acción correctiva para el código de error 30.</li> <li>Ir a las faltas 11 y 22 arriba para etapas de acción correctiva para el código de error 33.</li> </ul>

<b>Problema</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Plato inferior calenta insuficiente.</li><li>• Plato superior calenta insuficiente.</li><li>• Los dos platos calentan insuficiente.</li></ul>	<b>Códigos diagnósticos</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• E04</li><li>• E40</li><li>• E44</li></ul>	<b>Acción Correctiva</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando el luz del indicador del calentador del plato está iluminada, si el voltaje de terminales 3/AI a 4/A4 del relevador correspondiente está menos de 4 voltios, el tablero impreso del circuito está inoperable.</li> <li>• Cuando el plato está activado, mida el voltaje CA desde los terminales 2/T1 a 1/L1 del relevador correspondiente, si el voltaje está más de 2 VCA, el relevador está inoperable.</li> </ul> <p><b>NOTA IMPORTANTE:</b> Códigos de error E04, E40, y E44 indica que las temperaturas del plato disminuyen 30°C debajo de la temperatura programada "set point" y los siguientes puede causarlo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aire fría en los platos.</li> <li>2. Voltaje insuficiente en la tostadora.</li> <li>3. La tostadora continua durante de los periodos de temp "LO".</li> <li>4. Tablero impreso del circuito inoperable.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desactive la potencia, desconecte un lado del plato y verifique la resistencia del plato. Ver abajo: Medidas <b>frías</b> están menos de 50°C. Medidas <b>calientes</b> están más de 200°C.</li> <li>• La tostadora modelo serie 411 está: 27,8 ohmios fría a 32,4 ohmios caliente.</li> <li>• La tostadora modelo serie 213 está: 23 ohmios fría a 26,7 ohmios caliente.</li> <li>• La tostadora modelo serie 416 está: 41,8 ohmios fría a 48,6 ohmios caliente.</li> </ul>
<b>Problema</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Plato inferior calenta insuficiente.</li><li>• Plato superior calenta insuficiente.</li><li>• Los dos platos calentan insuficiente.</li></ul>	<b>Códigos diagnósticos</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• E05</li><li>• E50</li><li>• E55</li></ul>	<b>Acción Correctiva</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ir a E01 y E04 acción correctiva.</li> <li>• Ir a E10 y E40 acción correctiva.</li> <li>• Ir a E11 y E44 acción correctiva.</li> </ul>
<b>Problema</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Plato inferior calenta insuficiente. Sonda inferior abierta.</li><li>• Plato superior calenta insuficiente. Sonda superior abierta.</li><li>• Los dos platos calentan insuficiente. Los dos sondas abiertas.</li></ul>	<b>Códigos diagnósticos</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• E06</li><li>• E60</li><li>• E66</li></ul>	<b>Acción Correctiva</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ir a E02 y E04 acción correctiva.</li> <li>• Ir a E20 y E40 acción correctiva.</li> <li>• Ir a E22 y E44 acción correctiva.</li> </ul>

<b>Problema</b>	<b>Códigos diagnósticos</b>	<b>Acción Correctiva</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Plato inferior calenta insuficiente.</li> <li>Plato inferior calenta demasiado.</li> <li>Sonda inferior abierta.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plato superior calenta insuficiente.</li> <li>Plato superior calenta demasiado.</li> <li>Sonda superior abierta.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los dos platos calientan insuficiente.</li> <li>Los dos platos calientan demasiado.</li> <li>Los dos sondas abiertas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: . E07 .</li> <li>: . E70 .</li> <li>: . E77 .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ir a E01, E02 y E04 acción correctiva .</li> <li>Ir a E01, E20 y E40 acción correctiva .</li> <li>Ir a E11, E22 y E44 acción correctiva .</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta del circuito de sonda inferior.</li> <li>Falta del circuito de sonda superior.</li> <li>Falta del circuito de falta de los dos sondas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: . E08 .</li> <li>: . E80 .</li> <li>: . E88 .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ir a E02 acción correctiva , reemplazar el artículo indicado del resultado de la prueba.</li> <li>Ir a E20 acción correctiva , reemplazar el artículo indicado del resultado de la prueba.</li> <li>Ir a E22 acción correctiva , reemplazar el artículo indicado del resultado de la prueba.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Plato inferior calenta demasiado. Sonda inferior abierta.</li> <li>Plato superior calenta demasiado. Sonda superior abierta.</li> <li>Los dos platos calientan demasiado. Los dos sondas abiertas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: . E09 .</li> <li>: . E90 .</li> <li>: . E99 .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ir a E01 y E08 acción correctiva.</li> <li>Ir a E01 y E80 acción correctiva.</li> <li>Ir a E11 y E88 acción correctiva.</li> </ul>

411 SERIES  
UNIVERSAL BUN TOASTER  
WIRING DIAGRAM  
411-624 REV. --





Pictures and additional information:  
Corresponding Chapter of Equipment Manual

**When**  
Weekly

**Tools**  
*McD Bun Toaster Release Agent (HCS), customer paper napkins or paper towels, protective gloves, 257 cleaning tool.*

# Toasters

## Prince Castle: Bun Toasters

### Precaution

During some checks, live electrical circuits will be exposed, and hot toasting surfaces will be uncovered.

Hazard Communication Standard (HCS) – The procedures on this card include the use of chemical products. These chemical products will be highlighted with bold face letters followed by the abbreviation (HCS) in the tools portion of the procedure. See the Hazard Communication Standard (HCS) Manual for the appropriate Material Safety Data Sheet(s) (MSDS)

### Applying Bun Toaster Release Agent

**IMPORTANT: Use only McD Toaster Release Agent on bun toasters.  
Other products may damage bun toasters.**

1. Dust all loose crumbs from toaster surfaces.
2. Toaster platens must be well rinsed and dry. McD Bun Toaster Release Agent may be applied to hot toaster platens. Before applying to hot platens, put on protective gloves.
3. To coat top platen surface, thoroughly wet a clean, folded customer napkin or paper towel, with Release Agent.
4. Rub a generous amount of Release Agent over entire surface of a platen until well coated. Use protective gloves and No. 257 cleaning tool.
5. Repeat steps 2 and 3 for other platens, including undersides.

**IMPORTANT: Platen undersides and difficult to reach areas can be coated by placing a folded customer napkin or paper towel with Release Agent on No. 257 cleaning tool to apply Release Agent to platen surface.**

**IMPORTANT: Do not wipe toaster with a damp cloth after Release Agent is applied. This removes Release Agent and causes sticking.**

6. If sticking occurs between weekly applications, reapply Release Agent using steps 1-4.

**IMPORTANT: Toaster does not need to be recleaned or cooled down before applying Release Agent.**

**IMPORTANT: Reapply Release Agent weekly, while toaster is cold between monthly cleaning, to all platen surfaces.**

**When**  
Monthly

**Tools**  
*Digital thermometer with surface probe.*

## Check Calibration of Temperature

**IMPORTANT:** Do not perform this procedure until the toaster has been on for at least 45 minutes and temperature has stabilized. Do not use the toaster during this 45-minute period.

1. Place the rear of the bun board on top of the control box and place the rest of the bun board on top of the platen.

**NOTE:** On dual platen toasters (411 & 416), the bun board is only required for use on the top platen.

2. On dual platen toasters, use to select the platen to be calibrated.
3. Center the digital thermometer on the front edge of the platen. When the corresponding LED on the control panel turns on, immediately record the digital thermometer temperature reading.

**NOTE:** On dual platen toasters (411 & 416), perform step 2 on the lower platen first, then the upper platen.

**IMPORTANT:** If the temperature reading on the platen is greater than +/- 3°C (+/-5°F) compared to the toaster temperature display, proceed with step 3 to perform calibration. If temperature reading is within range, toaster is functioning properly and does not require calibration.

4. Enter the calibration mode by pressing and holding for 6 seconds. A beep will sound and the LED next to the calibration symbol will turn on. Release all buttons.
5. Press and release to select upper platen for calibration or to select lower platen. Allow 10 seconds for the display to stabilize. The display will show the measured platen temperature value with no offset.

**NOTE:** On dual platen toasters (411 & 416), calibrate each platen separately.

6. When the corresponding platen LED turns on, use to adjust the display temperature to match the reading recorded in step 3.

**NOTE:** Temperature can only be adjusted +/- 5°C (+/-9°F).

7. Press to store the new calibrated temperature and to exit calibration mode.  
**IMPORTANT:** After calibration is complete, allow one full heater on/off cycle to allow the new calibrated temperature to stabilize.

**When**  
Monthly

**Tools**

*McD Hi Temp Grill Cleaner (HCS), McD Bun Toaster Release Agent (HCS), McD No Scratch Pad, base of Big Breakfast container, No. 257 cleaning tool, clean grill cloths (qty. 6-8), customer paper napkins or paper towels, protective gloves.*

## Clean Nickel Platen

### PREPARING BUN TOASTER

1. If toaster is cool, heat to operating temperature.

**IMPORTANT: Bun toaster must be at operating temperature for cleaning.**

2. Turn toaster power switch to OFF position and unplug power cord.

**CAUTION: Failure to unplug power cord before cleaning may cause electrical shock.**

3. Remove all buns, bun trays, and bun tray liners from the bun toaster stand.
4. Turn on the grill exhaust fan.
5. Move toaster stand in front of grill.

### HOW TO CLEAN

1. Firmly attach McD No-Scratch Pad to cleaning tool. Use only nonabrasive blue No-Scratch pads designed for grill cleaning. Do not use a green pad. It will damage platen surface.

2. Pour one packet of McD Hi-Temp Grill Cleaner into a breakfast container base.

3. Put on protective gloves.

4. Turn bun board upside-down and lay on upper platen or plate.

5. Dip No-Scratch Pad into Hi-Temp Grill Cleaner.

6. Spread cleaner over bun board and lightly scrub until clean. Apply additional cleaner as needed. Place bun board in the back sink area for cooling and rinsing.

7. If toaster is equipped with an aluminum plate, repeat step 6 so both sides of plate are clean.

8. Dip No-Scratch Pad into cleaner and lightly spread a coating of cleaner onto top surface of platen.

**IMPORTANT: Do not pour cleaner on surface. Apply only with No-Scratch Pad and Cleaning Tool. Do not scrub while applying cleaner.**

9. Repeat Step 8 for all platen surfaces, including undersides.

10. After repeating cleaner, lightly scrub all platen surfaces (including undersides) with No-Scratch Pad until all soil liquifies. Apply additional cleaner to cleaning as needed.

11. Remove No-Scratch Pad from cleaning tool. Fold a clean, damp grill cloth lengthwise and lay it over the end of the cleaning tool. Thoroughly rinse platens, including undersides, by wiping with a damp grill cloth. Before wiping platens, always rinse grill cloth in clear water and wring it out until no soil is seen.

**IMPORTANT: Thorough rinsing of the platen is required to ensure proper release agent performance. Rinse platens with clean grill cloths until no soil is seen on the cloth.**

**CAUTION: Do not pour water on platens or use dripping wet grill cloths.**

**When**  
Monthly

**Tools**

*Adjustable wrench,  
flatblade screwdriver*

12. Repeat the rinsing procedure in Step 11 with a fresh, clean, damp grill cloth to ensure all cleaner and soil are removed from platens.
13. Wipe remaining parts of the toaster with a clean damp cloth.
14. Take bun tray platform, bun board, and aluminum plate to back sink. Scrub with a pot brush or No-Scratch Pad in a solution of McD All Purpose Concentrate. Do not use abrasive pads. Rinse parts under running water and let air dry.

---

**Tighten Platen and Leg Bolts****TIGHTEN PLATEN BOLTS**

1. Turn the power switch to the OFF Position.
2. Unplug the power cord.
3. Allow toaster to cool before proceeding.
4. Using an adjustable wrench, tighten the platen bolts which hold handle in upright position.

**TIGHTEN LEG BOLTS**

1. Carefully turn the toaster upside down for access to legs.
2. Adjust and tighten leg bolts to obtain a level setting for toasting.
3. Set toaster right side up and check for level setting.
4. Adjust leg bolts as necessary until toaster sits level.
5. Plug the power cord into the appropriate electrical receptacle.
6. If the toaster is about to be used, turn the power switch to ON position.

When  
Monthly

Tools  
*Pliers, hammer, file*

## Check Bun Tray Platforms, Bun Board, Bun Trays and Spatulas

**IMPORTANT:** This check procedure should be conducted while the platforms, trays and spatulas are cold. It should be done for all spatulas, trays and platforms.

### BUN SPATULA

1. Lay the spatula on a flat work table top.
2. Make sure the entire surface is flat, including the front edge. The front end of bun spatula must be free from necks and burrs.
3. Sharpen front edge of spatula so all nicks and burrs are removed.

**IMPORTANT:** Straightening curled corners with pliers and hammer middle part of the tray flat.

### BUN TRAY

1. Lay the track on a flat work tabletop and inspect for flatness.
2. Inspect the try for uniform height.
3. Straightened curled corners with pliers and hammer middle part of the tray flat.

### BUN TRAY PLATFORM

1. Remove the platform from the lower part of the toaster.
2. Lay the platform on a flat work tabletop and inspect the entire surface to make sure it is flat.
3. Using pliers or a hammer, straighten as needed.
4. Reinstall the platform into toaster.

### BUN BOARD

1. Remove the bun board from toaster.
2. Lay the bun board on a flat work tabletop and inspect for flatness.
3. Measure the distance between the tabletop and the bottom side of the bun board in the front, center, and rear. It should be approximately 1/2" (13mm) for all toasters except Big Mac 412 and 416 series, and approximately 1/2" (19cm) for Big Mac Toasters.
4. Bend as needed to maintain flatness.



# Grille-pains

## Prince Castle: Grille-petits pains

### Précaution

Images et informations additionnelles:

Chapitre correspondant du manuel d'équipement

### Quand

Hebdomadairement

### Outils

*Agent de démouillage de grille-petits pains McD (HSC), serviettes de table en papier ou essuie-tout du client, gants protecteurs, outil de nettoyage no 257.*

Durant certaines vérifications, les circuits électriques sous tension seront exposés et les surfaces de grillage chaudes seront découvertes.

Hazard Communication Standard (HCS)- Les procédures sur cette carte incluent l'utilisation de produits chimiques. Ces produits chimiques seront mis en surbrillance avec des lettres en gras suivies de l'abréviation (HSC) dans la partie outils de la procédure. Voir le manuel Hazard Communication Standard (HSC) pour voir la ou les feuille(s) des Données de sécurité du matériel (FDSM).

### Application de l'agent de démouillage de grille-petits pains

**IMPORTANT: Utilisez seulement l'agent de démouillage grille-petits pains McD sur les grilles-petits pains. D'autres produits pourraient endommager le grille-petits pains.**

1. Enlevez toutes les miettes des surfaces du grille-pain.
2. Les plaques du grille-pain doivent être bien rincées et séchées. L'agent de démouillage de grille-petits pains McD peut être appliqué sur les plaques chaudes du grille-pain. Mettez les gants protecteurs avant d'appliquer sur les plaques chaudes.
3. Pour couvrir la surface supérieure de la plaque, mouillez à fond une serviette de table pliée ou un essuie-tout de client avec l'agent de démouillage.
4. Frottez une quantité généreuse de l'agent de démouillage sur toute la surface de la plaque jusqu'à ce qu'elle soit bien recouverte. Utilisez les gants protecteurs et l'outil de nettoyage no 257.
5. Répétez les étapes 2 et 3 pour d'autres plaques y compris les dessous.

**IMPORTANT: Les dessous des plaques et les endroits difficiles à atteindre peuvent être couverts en plaçant une serviette de table en papier du client ou un essuie-tout avec l'agent de démouillage sur l'outil de nettoyage no 257 pour appliquer l'agent de démouillage à la surface de la plaque.**

**IMPORTANT: Ne pas essuyer le grille-pain avec un linge humide après avoir appliqué l'agent de démouillage. Cela enlève l'agent de démouillage et colle.**

6. Si la surface colle entre les applications hebdomadaires, réappliquer l'agent de démouillage en vous basant sur les étapes 1 à 4.

**IMPORTANT: Le grille-pain n'a pas besoin d'être relavé ou refroidi avant d'appliquer l'agent de démouillage.**

**IMPORTANT: Réappliquer l'agent de démouillage à toutes les surfaces de la plaque à chaque semaine quand le grille-pain est froid entre les nettoyages mensuels.**

**Quand**  
Tous les mois

**Outils**  
*Thermomètre digital  
avec sonde en  
surface.*

## Vérifiez l'étalonnage de la température

**IMPORTANT:** Ne pas exécuter cette procédure avant que le grille-pain n'ait été en marche pendant 45 minutes et que la température se soit stabilisée. Ne pas utiliser le grille-pain pendant cette période de 4 minutes.

1. Placez l'arrière de la planche à petits pains par-dessus la boîte de commande et placez le reste de la planche à petits pains par-dessus la plaque.

**NOTE:** Sur les grille-pain à plaque double (411 et 416), la plaque de petits pains est seulement nécessaire pour être utilisée sur la plaque supérieure.

2. Sur les grille-pain à plaque double, utilisez pour sélectionner la plaque à étalonner.

3. Centrez le thermomètre digital en face de la plaque. Lorsque le voyant correspondant s'allume sur le panneau de commande, enregistrez immédiatement la lecture de la température du thermomètre digital.

**NOTE:** Sur les grille-pain à plaque double (411 et 416), exécutez d'abord l'étape 2 sur la plaque la plus basse puis ensuite sur la plaque du haut.

**IMPORTANT:** Si la lecture de la température sur la plaque est plus élevée que +/- 3°C (+/-5°F) comparativement à l'affichage de la température du grille-pain, exécutez l'étape 3 pour faire l'étalonnage. Si la lecture de la température est en dedans de l'intervalle, le grille-pain fonctionne adéquatement et n'a pas besoin d'étalonnage.

4. Introduisez le mode d'étalonnage en appuyant et en maintenant pour 6 secondes. Un bip retentira et le voyant situé à côté du symbole d'étalonnage s'allumera. Relâchez tous les boutons.

5. Appuyez sur pour sélectionner la plaque supérieure pour l'étalonnage ou sur pour sélectionner la plaque inférieure. Laissez 10 secondes pour que l'affichage se stabilise. L'affichage va montrer la valeur mesurée de la température de la plaque sans décalage.

**NOTE:** Sur les grille-pain à plaque double (411 et 416), étalonnez chaque plaque séparément.

6. Lorsque le voyant correspondant de la plaque s'allume, utilisez pour ajuster l'affichage de la température pour qu'elle corresponde à la lecture enregistrée à l'étape 3.

**NOTE:** La température peut seulement être ajustée +/- 5°C (+/-9°F).

7. Appuyez sur pour mémoriser la nouvelle température étalonnée et quitter le mode d'étalonnage.

**IMPORTANT:** Lorsque l'étalonnage est terminé, laissez un cycle complet marche/arrêt de la plaque chauffante pour permettre à la nouvelle température étalonnée de se stabiliser.

**Quand**

À tous les mois

**Outils**

*Produit de nettoyage de gril température élevée McD (HCS), agent de démolage de grille-petits pains McD (HCS), tampon No-Scratch (ne grattant pas) McD, base de récipient Big Breakfast (gros déjeuner), outil de nettoyage no 257, chiffons de nettoyage de gril (quantité 6-8), serviettes de table en papier ou essuie-tout du client, gants protecteurs.*

**Nettoyage de la plaque en nickel****PRÉPARATION DU GRILLE-PETITS PAINS**

1. Si le grille-pain est froid, réchauffez-le jusqu'à la température de fonctionnement.  
**IMPORTANT:** le grille-petits pain doit être à la température de fonctionnement pour le nettoyage.
2. Mettez l'interrupteur d'alimentation du grille-pain en position OFF (ARRÊT) et débranchez le cordon d'alimentation.  
**MISE EN GARDE:** En omettant de débrancher le cordon d'alimentation avant le nettoyage, on peut causer un choc électrique.
3. Retirez tous les petits pains, plateaux à petits pains et les garnitures de plateau à petits pains du support de grille-petits pains.
4. Mettez en marche le ventilateur aspirant du gril.
5. Déplacez le support de grille-pain pour le mettre en face du gril.

**COMMENT NETTOYER**

1. Attachez fermement le tampon No-Scratch (ne grattant pas) McD à l'outil de nettoyage. N'utilisez que des tampons bleus non abrasifs No-Scratch conçus pour le nettoyage de gril. N'utilisez pas un tampon vert. Il endommagerait la surface de la plaque.
2. Versez un paquet de produit de nettoyage de gril température élevée McD dans une base de récipient de petit déjeuner.
3. Mettez les gants protecteurs.
4. Retournez la planche à petits pains et posez-la sur la plaque supérieure.
5. Trempez le tampon No-Scratch dans un produit de nettoyage de gril température élevée.
6. Étalez le produit de nettoyage sur la planche à petits pains et brossez-la un peu jusqu'à ce qu'elle soit propre. Appliquez un supplément de produit de nettoyage si nécessaire. Placez la planche à petits pains dans la zone arrière de l'évier pour refroidissement et rinçage.
7. Si le grille-pain est muni d'une plaque en aluminium, répétez l'étape 6 de sorte que les deux côtés de la plaque soient propres.
8. Trempez le tampon No-Scratch dans un produit de nettoyage et étalez légèrement une couche de produit de nettoyage sur la surface supérieure de la plaque.  
**IMPORTANT:** Ne versez pas le produit de nettoyage sur la surface. Ne l'appliquez qu'avec le tampon No-Scratch et l'outil de nettoyage. Ne brossez pas tout en appliquant le produit de nettoyage.
9. Répétez l'étape 8 pour toutes les surfaces de plaque y compris les dessous.
10. Après avoir répété l'application du produit de nettoyage, brossez un peu toutes les surfaces de plaque (y compris les dessous) avec le tampon No-Scratch jusqu'à ce que toute la salissure soit liquéfiée. Appliquez un supplément de produit de nettoyage si nécessaire.
11. Retirez le tampon No-Scratch de l'outil de nettoyage. Pliez un chiffon propre et humide pour gril dans le sens de la longueur et posez-le sur l'extrémité de l'outil de nettoyage. Rincez complètement les plaques, y compris leurs dessous en les essuyant avec un chiffon humide pour gril. Avant d'essuyer les plaques, rincez toujours le chiffon pour gril dans l'eau claire et faites sortir l'eau jusqu'à ce qu'aucune trace de salissure ne soit vue.

**IMPORTANT:** Un rinçage complet de la plaque est requis pour assurer un fonctionnement correct de l'agent de démolage. Rincez les plaques avec des chiffons propres pour gril jusqu'à ce qu'aucune trace de salissure ne soit vue sur le chiffon.

**MISE EN GARDE:** Ne versez pas d'eau sur les plaques et n'utilisez pas de chiffons pour gril humides et dégouttant.

12. Répétez la procédure de rinçage de l'étape 11 avec un nouveau chiffon pour gril, propre et humide, pour assurer que tout le produit de nettoyage et toute la salissure soient enlevés des plaques.
13. Essuyez les pièces restantes du grille-pain avec un chiffon humide et propre.
14. Mettez la plate-forme de plateau à petits pains, la planche à petits pains et la plaque d'aluminium dans l'évier arrière. Brossez-les avec une brosse de pot ou un tampon No-Scratch dans une solution de concentré McD à tout faire. N'utilisez pas des tampons abrasifs. Rincez les pièces dans de l'eau courante et laissez-les sécher à l'air.

**Quand**  
À tous les mois

**Outils**  
*Clé à vis ajustable,  
tournevis à lame plate*

## Resserrer les boulons de la plaque et des pattes

### RESERRER LES BOULONS DE LA PLAQUE

1. Mettez l'interrupteur d'alimentation à la position ARRÊT (OFF).
2. Débranchez le cordon d'alimentation.
3. Laissez le temps au grille-pain de refroidir avant de procéder.
4. En utilisant une clé à vis ajustable, resserrez les boulons de la plaque qui tiennent la poignée en position verticale.

### RESSERRER LES BOULONS DES PATTES

1. Tournez le grille-pain à l'envers avec soin pour accéder aux pattes.
2. Ajustez et resserrez les boulons des pattes pour obtenir un niveau de réglage pour le brunissement.
3. Réglez le grille-pain, le côté droit en haut, et vérifiez le niveau de réglage.
4. Ajustez les boulons de pattes comme nécessaire jusqu'à ce que le grille-pain soit à niveau.
5. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant appropriée.
6. Si le grille-pain est sur le point d'être utilisé, mettez l'interrupteur d'alimentation à la position MARCHE (ON).

**Quand**  
À tous les mois

**Outils**  
*Pinces, marteau, lime*

## Vérifiez les plates-formes pour plateaux à petits pains, les planches à petits pains, les plateaux à petits pains et les spatules

**IMPORTANT:** Cette procédure de vérification devrait être faite lorsque les plates-formes pour plateaux et les spatules sont froides. Ceci devrait être fait pour toutes les spatules, plateaux et plates-formes.

### SPATULE POUR PETIT PAIN

1. Déposez la spatule sur un dessus de table de travail plat.
2. Assurez-vous que toute la surface est plate y compris le rebord avant. Le rebord arrière de la spatule pour petit pain ne doit pas avoir d'entailles ni de bavures.
3. Aiguisez le rebord avant de la spatule pour enlever les entailles et bavures.

**IMPORTANT: Redresser les coins retroussés avec des pinces et un marteau**

### PLATEAU À PETIT PAIN

1. Déposez le rail sur un dessus de table de travail plat et inspectez la planitude.
2. Inspectez le plateau pour voir si sa grandeur est uniforme.
3. Redressez les coins retroussés dans la partie plate du milieu du plateau avec des pinces et un marteau.

### PLATE-FORMES POUR PLATEAUX À PETITS PAINS

1. Enlevez la plate-forme de la partie inférieure du grille-pain.
2. Déposez la plate-forme sur un dessus de table de travail plat et inspectez toute la surface pour être sûr qu'elle est plate.
3. Redressez au besoin avec des pinces et un marteau.
4. Réinstallez la plate-forme dans le grille-pain.

### PLANCHE À PETITS PAINS

1. Enlevez le petit pain du grille-pain.
2. Déposez la planche à petits pains sur un dessus de table de travail plat et inspectez pour être sûr qu'elle est plate.
3. Mesurez la distance devant, au centre et en arrière entre le dessus de la table et le côté bas de la planche à petits pains. Cela devrait être approximativement 13 mm pour tous les grille-pain sauf pour les séries Big Mac 412 et 416 et approximativement 19 cm pour les Big Mac Toasters.
4. Pliez selon les besoins pour garder plat.



Bilder und zusätzliche  
Informationen:  
Entsprechendes Kapitel oder  
Gebrauchsanweisung

# Toasters

## Prince Castle: Brötchen-Toaster

### Vorsichtsmaßregeln

Bei einigen Überprüfungen, werden elektrische Schaltkreise, die unter Strom stehen, offen liegen und heiße Grilloberflächen werden unbedeckt sein.

Kommunikationsstandard für Gefährdung (HCS - Hazard Communication Standard) - Die Vorgehensweisen auf dieser Karte beinhalten die Verwendung chemischer Produkte. Diese chemischen Produkte werden durch fettgedruckte Buchstaben, gefolgt von der Abkürzung (HCS) im Werkzeugteil dieser Vorgehensweise hervorgehoben. Beziehen Sie sich auf den Leitfaden Hazard Communication Standard (HCS) für die entsprechenden Sicherheits-datenblätter für das Material (Material Safety Data Sheet - (MSDS))

**Wann:**  
Wöchentlich

### Werkzeuge

**Starkes Fettlösungsmittel**  
(*McD Bun Toaster Release Agent (HCS)*),  
**Papiertücher oder Servietten,**  
**Gummihandschuhe,**  
**Reinigungsgeräte Nr. 257.**

### Anwendung des starken Fettlösungsmittels

**WICHTIG:** Verwenden Sie nur den McD Toaster Release Agent für die Brötchen-Toaster. Andere Produkte können Schäden an den Toastern hervorrufen.

1. Wischen Sie alle losen Brotkrumen von der Oberfläche des Toasters ab.
2. Die Toasterplatte muss gut gereinigt und getrocknet werden. Der McD Bun Toaster Release Agent kann auf heißen Toasterplatten angewendet werden. Vor der Anwendung auf heißen Platten, ziehen Sie Gummihandschuhe über.
3. Um die Plattenoberfläche zu bedecken, feuchten Sie zunächst ein sauberes, gefaltetes Papertuch oder eine Serviette mit dem Fettlösungsmittel an.
4. Reiben Sie eine großzügige Menge des Fettlösungsmittels auf die gesamte Oberfläche der Platte ein, bis diese gut abgedeckt ist. Verwenden Sie Gummihandschuhe und das Reinigungsgerät Nr. 257.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für andere Platten, einschließlich deren Unterseiten.

**WICHTIG:** Die Plattenunterseiten und Flächen, die schwer zu erreichen sind, können bedeckt werden, indem ein mit dem Fettlösungsmittel getränktes, gefaltetes Papertuch oder eine Serviette auf das Reinigungsgerät Nr. 257 gesetzt wird, und so das Fettlösungsmittel an die Plattenoberfläche aufgetragen wird.

**WICHTIG:** Wischen Sie den Toaster nicht mit einem feuchten Tuch ab, wenn das Fettlösungsmittel aufgetragen ist. Dies entfernt das Fettlösungsmittel und ein Ankleben tritt auf.

6. Wenn zwischen den wöchentlichen Reinigungen ein Ankleben auftritt, tragen Sie das Fettlösungsmittel erneut auf, indem Sie Schritte 1-4 wiederholen.

**WICHTIG:** Der Toaster muss nicht erneut gereinigt werden oder abkühlen, bevor das Fettlösungsmittel aufgetragen wird.

**WICHTIG:** Wenden Sie das Fettlösungsmittel wöchentlich auf alle Plattenoberflächen an, während der Toaster bei monatlichen Reinigungen abgekühlt sein sollte.

**Wann**  
Monatlich

**Werkzeuge**  
*Digitales Thermometer  
mit Sensor*

## Überprüfung der Temperaturkalibrierung

**WICHTIG:** Führen Sie den Vorgang nicht durch, außer der Toaster ist schon mindestens 45 Minuten in Betrieb und die Temperatur konnte sich stabilisieren. Verwenden Sie den Toaster nicht während diesem 4-minütigen Zeitraum.

1. Platzieren Sie die Rückseite der Brötchenplatte auf das Steuergehäuse und den Rest der Brötchenplatte auf die Platte.  
**ANMERKUNG:** Bei Toastern mit zwei Platten (411 & 416) wird die Brötchenplatte nur für die Verwendung an der oberen Platte benötigt.
2. Bei Toastern mit zwei Platten, verwenden Sie um die zu kalibrierende Platte auszuwählen.
3. Zentrieren Sie das digitale Thermometer auf der Vorderseite der Platte. Wenn die entsprechende LED-Anzeige auf dem Bedienfeld aufleuchtet, lesen Sie die Temperaturanzeige des digitalen Thermometers direkt ab.  
**ANMERKUNG:** Bei Toastern mit zwei Platten (411 & 416), führen Sie Schritt 2 zuerst auf der unteren Platte, dann auf der oberen Platte aus.

**WICHTIG:** Wenn die Temperaturanzeige auf der Platte größer ist als +/- 3°C (+/-5 °F) - im Vergleich zur Temperaturanzeige des Toasters, fahren Sie mit Schritt 3 fort, um die Kalibrierung durchzuführen. Wenn die Temperaturanzeige innerhalb des Bereiches ist, funktioniert der Toaster korrekt und benötigt keine Kalibrierung.

4. Gehen Sie in den Kalibrierungs-Modus, indem Sie drücken und 6 Sekunden lang halten. Ein Piepton ertönt und die LED-Anzeige neben dem Kalibrierungssymbol leuchtet auf. Lassen Sie alle Tasten los.
5. Drücken Sie um die obere Platte zur Kalibrierung auszuwählen, oder um die untere Platte auszuwählen. Das Display benötigt 10 Sekunden zur Stabilisierung. Das Display wird den gemessenen Plattentemperaturwert ohne Zeitverzögerung anzeigen.  
**ANMERKUNG:** Bei Toastern mit zwei Platten (411 & 416), kalibrieren Sie jede Platte einzeln.
6. Wenn die entsprechende LED-Anzeige der Platte aufleuchtet, verwenden Sie die Tasten um die Displaytemperatur so anzupassen, dass sie mit dem Ableseergebnis der Temperaturanzeige von Schritt 3 übereinstimmt.  
**ANMERKUNG:** Die Temperatur kann nur wie folgt angepasst werden: +/- 5°C (+/-9°F).
7. Drücken Sie um die neu kalibrierte Temperatur zu speichern und den Kalibrierungsmodus zu verlassen.  
**WICHTIG:** Nach dem Vervollständigen der Kalibrierung, führen Sie einen vollständigen Erhitzungszyklus an/aus durch, um die neu kalibrierte Temperatur zu stabilisieren.

**Wann**  
Monatlich

#### **Werkzeuge**

*Reinigungsmittel für Grill und Backöfen (McD Hi Temp Grill Cleaner (HCS)), Starkes Fettlösungsmittel (McD Bun Toaster Release Agent (HCS)), ein nicht-scheuernder Schwamm (McD No Scratch Pad), Großer Frühstücksbehälter, Reinigungsgerät Nr. 257, Grillhandschuhe (Anzahl 6 - 8), Papiertücher oder Servietten, Gummihandschuhe.*

## **Reinigung der Nickelplatte**

### **VORBEREITUNG DES BRÖTCHEN-TOASTERS**

1. Wenn der Toaster kalt ist, erhitzen Sie ihn auf Betriebstemperatur.  
**WICHTIG:** Der Brötchen-Toaster muss zur Reinigung in Betriebstemperatur sein.
2. Stellen Sie den Stromschalter des Toasters auf OFF und stecken Sie das Netzkabel aus.  
**VORSICHT:** Wenn das Netzkabel vor der Reinigung nicht ausgesteckt wird, kann das zu einem elektrischen Schock führen.
3. Alle Brötchen, Tabletts und Unterlagen müssen aus dem Ofen entfernt werden.
4. Den Entlüftungsventilator einschalten.
5. Stellen Sie dann den Toasteraufbau vor den Grill.

### **REINIGUNGSANWEISUNG**

1. Bringen Sie den Reinigungsschwamm fest am Reinigungsgerät an. Verwenden Sie nur den speziellen und nicht-scheuernden Schwamm für die Grillreinigung. Verwenden Sie nicht den grünen, scheuernden Teil des Schwamms. Dadurch wird die Oberfläche der Platte beschädigt.
2. Geben Sie eine Packung des speziellen Grillreinigers (für hohe Temperaturen, McD Hi-Temp Grill Cleaner) in einen Frühstückskontainer.
3. Ziehen Sie die Gummihandschuhe über.
4. Wenden Sie die Brötchenplatte und legen Sie diese auf die obere Platte.
5. Tauchen Sie den nicht-scheuernden Schwamm in den Grillreiniger.
6. Verteilen Sie den Grillreiniger über die Brötchenplatte und scheinern Sie leicht, bis diese sauber ist. Wenden Sie mehr Reiniger an, wenn dies nötig ist. Stellen Sie dann die Brötchenplatte zum Abkühlen und Reinigen in das Waschbecken.
7. Falls der Toaster mit einer Aluminiumplatte ausgestattet ist, Schritt 6 solange wiederholen, bis beide Seiten der Platte sauber sind.
8. Tauchen Sie den nicht-scheuernden Schwamm in den Reiniger und verteilen Sie diesen leicht auf der Oberfläche der Platte.

**WICHTIG: Reinigungsmittel nicht direkt auf die Oberfläche geben. Nur mit einem nicht-scheuernden Schwamm und dem Reinigungsgerät auftragen. Während dem Auftragen nicht reiben.**

9. Wiederholen Sie Schritt 8 zur Reinigung aller Oberflächen und Unterseiten.
10. Nach dem wiederholten Auftragen des Reinigungsmittels, alle Oberflächen und Unterseiten der Platte mit dem Schwamm abreiben, bis sich der Schmutz löst. Falls notwendig, zusätzliches Reinigungsmittel verwenden.
11. Entfernen Sie den Schwamm vom Reinigungsgerät. Einen sauberen und feuchten Lappen der Länge nach auf das Reinigungsgerät geben. Nach gründlichem Spülen aller Oberflächen der Platte, alle Seiten mit dem feuchten Tuch nachwischen. Vor dem Wischen, sollte das Tuch in Wasser ausgespült und gut ausgewrungen werden, bis keine Fettspuren mehr zu sehen sind.

**WICHTIG: Die Platte muss gut abgespült werden, damit das Fettlösungsmittel wirken kann. Die Platte mit einem sauberen Tuch abspülen, bis keine Fettspuren mehr im Tuch zu sehen sind.**

**VORSICHT: Kein Wasser auf die Platte gießen oder ein tropfend nasses Tuch verwenden.**

12. Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang von Schritt 11 mit einem frischen, sauberen und feuchten Grilltuch, um sicherzustellen, dass keine Reinigungsreste oder Schmutz auf der Platte vorhanden sind.
13. Wischen Sie die übrigen Teile des Toasters mit einem sauberen und feuchten Tuch ab.
14. Bringen Sie die Brötchentablett-Plattform, das Brötchenbrett und die Aluminiumplatte zum Waschbecken. Mit einem Allzweckreiniger und nicht-scheuernden Schwamm oder einer Geschirrbürste gründlich reinigen. Keine scheuernden Mittel verwenden. Teile unter fließendem Wasser spülen und an der Luft trocknen lassen.

**Wann**  
Monatlich

**Werkzeuge**  
*Justierbarer  
Schraubenschlüssel,  
flacher Schraubenzieher*

## Anziehen der Platten- und Fußschrauben

### ANZIEHEN DER PLATTENSCHRAUBEN

1. Legen Sie den Stromschalter auf die OFF-Position um.
2. Ziehen Sie den Netzstecker.
3. Toaster erst abkühlen lassen, bevor Sie fortfahren.
4. Unter Verwendung eines justierbaren Schraubenschlüssels, ziehen Sie die Plattschrauben an, die den Henkel in der aufrechten Position halten.

### ANZIEHEN DER FUSSSCHRAUBEN

1. Wenden Sie den Toaster vorsichtig, um die Füße zu erreichen.
2. Richten Sie die Fußschrauben aus und ziehen Sie diese an, um eine ebene Einstellung zum Toasten zu erhalten.
3. Stellen Sie den Toaster richtig herum auf und überprüfen Sie, ob die Einstellung nun eben ist.
4. Bei Bedarf, Fußschrauben erneut ausrichten, bis der Toaster eben steht.
5. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die richtige Steckdose.
6. Wenn der Toaster verwendet werden soll, legen sie den Stromschalter auf die ON-Position um.

**Wann**  
Monatlich

**Werkzeuge**  
*Zangen, Hammer und Feile*

## Überprüfung der Brötchenbrett-Plattform, des Brötchenbretts, des Brötchentabletts und der Spachteln

**WICHTIG:** Dieser Prüfvorgang sollte durchgeführt werden, wenn die Plattform, die Tablets und die Spachteln erkaltet sind. Er sollte an allen Spachteln, Tablets und Plattformen durchgeführt werden.

### BRÖTCHENSPACHTEL

1. Legen Sie die Spachtel auf eine ebene Arbeitsplatte.
2. Vergewissern Sie sich, dass die gesamte Oberfläche eben ist, einschließlich der vorderen Kanten. Das vordere Ende der Brötchenspachtel muss frei von Kerben und Graten sein.
3. Wetzen Sie das vordere Ende der Spachtel, so dass alle Kerben und Graten entfernt werden.

**WICHTIG:** Strecken Sie runde Ecken mit der Zange und hämmern Sie den mittleren Teil des Tablets flach.

### BRÖTCHENTABLETT

1. Legen Sie das Tablet auf eine ebene Arbeitsplatte und überprüfen Sie die Flachheit.
2. Überprüfen Sie, dass das Tablet auf einer einheitlichen Höhe liegt.
3. Strecken Sie runde Ecken mit der Zange und hämmern Sie den mittleren Teil des Tablets flach.

### BRÖTCHENTABLETT-PLATTFORM

1. Entfernen Sie die Plattform von dem unteren Teil des Toasters.
2. Legen sie die Plattform auf eine ebene Arbeitsplatte und überprüfen Sie die gesamte Fläche auf deren Flachheit hin.
3. Unter Verwendung von Zangen und Hammer, strecken Sie diese nach Bedarf.
4. Setzen Sie die Plattform wieder in den Toaster ein.

### BRÖTCHENBRETT

1. Entfernen Sie das Brett vom Toaster.
2. Legen Sie das Brötchenbrett auf eine ebene Arbeitsplatte und überprüfen Sie die Flachheit.
3. Messen Sie die Entfernung zwischen der Tischplatte und der unteren Seite des Brötchenbretts auf der Vorderseite, in der Mitte und auf der Rückseite. Diese sollte etwa 13 mm bei allen Toastern betragen, außer bei jenen der Serie Big Mac 412 und 416. Für die Big Mac Toaster sollte diese etwa 19 cm betragen.
4. Biegen Sie diese nach Bedarf, um sie wieder flach zu bekommen.



Sistema di manutenzione programmata:  
Scheda manutenzione richiesta  
**PM**

Illustrazioni e informazioni aggiuntive:  
Capitolo corrispondente del Manuale dell'apparecchio

**Quando**  
Settimanalmente

**Strumenti**  
*Agente di distacco per tostapane McD (HCS), salviette o carta assorbente, guanti protettivi, attrezzo da pulizia numero 257.*

# Tostapane

## Prince Castle: Tostapane

### Precauzioni

Durante alcuni controlli saranno accessibili dei fili sotto tensione e saranno scoperte alcune superfici tostanti calde.

Comunicato standard di pericolo (HCS) - I procedimenti descritti in questa scheda includono l'uso di prodotti chimici. Questi prodotti chimici saranno evidenziati nella sezione attrezzi mediante l'uso di caratteri in grassetto seguiti dalla sigla (HCS). Consultare il Manuale Comunicazioni Standard di Pericolo (HCS) per le corrispondenti Informazioni di sicurezza dei materiali (MSDS).

### Applicazione dell'Agente di distacco per tostapane

**IMPORTANTE:** Usare esclusivamente l'Agente di distacco per tostapane McD. Altri prodotti possono causare danni al tostapane.

1. Togliere dalle superfici del tostapane tutte le briciole non attaccate.
2. Le piastre del tostapane devono essere ben pulite ed asciugate. È possibile applicare l'Agente di distacco per tostapane McD sulle piastre calde. Prima dell'applicazione su piastre calde, indossare i guanti protettivi.
3. Per rivestire con l'Agente di distacco la superficie superiore della piastra, usare una salvietta di tessuto o di carta ripiegata e completamente imbevuta nell'Agente di distacco.
4. Strofinare una quantità generosa di Agente di distacco sull'intera superficie della piastra finché questa risulta completamente ricoperta, usando i guanti protettivi e l'attrezzo da pulizia numero 257.
5. Ripetere i punti 2 e 3 per le altre piastre, incluse le superfici inferiori.

**IMPORTANTE:** le superfici inferiori delle piastre e le zone difficili da raggiungere possono essere rivestite mettendo una salvietta piegata o carta assorbente con Agente di distacco per tostapane sull'attrezzo da pulizia numero 257 per applicare l'Agente di distacco sulla superficie della piastra.

**IMPORTANTE:** una volta applicato l'Agente di distacco, non ripassare il tostapane con un panno umido. Ciò rimuoverebbe l'Agente di distacco causando l'attaccamento dei panini alla piastra.

6. Se il pane si attacca alle piastre tra un'applicazione settimanale e l'altra, riapplicare l'Agente di distacco seguendo i punti da 1 a 4.

**IMPORTANTE:** Non è necessario ripulire o raffreddare il tostapane prima di applicare l'Agente di distacco.

**IMPORTANTE:** Riapplicare l'Agente di distacco a tutte le superfici delle piastre settimanalmente, tra le pulizie mensili, mentre il tostapane è freddo.

**Quando**  
Mensilmente

**Strumenti**  
*Termometro digitale  
con sonda.*

## Controllo calibratura della temperatura

**IMPORTANTE:** Non eseguire questa procedura senza che il tostapane sia rimasto acceso per almeno 45 minuti e la temperatura si sia stabilizzata. Non usare il tostapane durante questo tempo.

1. Collegare la parte posteriore del tostapane sopra alla scatola dei comandi e mettere il resto del vassoio dei panini sopra alla piastra.  
**Nota:** Nei tostapane a due piastre (411 e 416), l'uso del vassoio panini è necessario soltanto per la piastra superiore.
  2. Sui tostapane a due piastre, usare per selezionare le piastre da calibrare.
  3. Centrare il termometro digitale sul davanti del pannello. Quando il LED corrispondente sul pannello di controllo si accende, registrare immediatamente la temperatura indicata dal termometro digitale.  
**NOTA:** Sui tostapane a due piastre (411 e 416), eseguire il passo 2 prima sulla piastra inferiore e poi su quella superiore.
  - IMPORTANTE:** Se la temperatura letta sulla piastra differisce di oltre +/- 3°C (+/-5 °F) rispetto a quella indicata dal display, procedere al passo 4 per eseguire la calibratura. Se la temperatura indicata rientra nella tolleranza, il tostapane funziona normalmente e non necessita di calibratura.
  4. Attivare la funzione di calibratura tenendo premuti i tasti per 6 secondi. Si sentirà un segnale acustico e si accenderà il LED accanto al simbolo di calibratura. Rilasciare i tasti.
  5. Premere e rilasciare per selezionare la calibratura della piastra superiore o per selezionare la calibratura della piastra inferiore. Attendere 10 secondi perché il display divenga stabile. Il display mostrerà il valore della temperatura effettivamente misurata sulla piastra senza tenere conto delle regolazioni.  
**NOTA:** Sui tostapane a due piastre (411 e 416), calibrare ciascuna piastra separatamente.
  6. Quando il LED della piastra corrispondente si accende, usare i tasti per regolare la temperatura visualizzata sul display in modo da farla corrispondere con quella registrata al passo 3.  
**NOTA:** La temperatura può essere regolata soltanto entro +/- 5°C (+/-9°F).
  7. Premere per registrare la nuova temperatura calibrata ed uscire dalla funzione di calibratura.
- IMPORTANTE:** Dopo aver completato la calibratura, attendere un intero ciclo di accensione e spegnimento dell'elemento termico per consentire lo stabilizzarsi della temperatura calibrata.

**Quando**  
Mensilmente

### Strumenti

*Detergente per il grill ad alta temperatura McD (HCS), Agente di distacco per tostapane McD (HCS), Panno non abrasivo McD, base del Contenitore per Big Breakfast, strumento per la pulizia n. 257, panni per la pulizia del grill (quant. 6-8), rotolo o tovaglioli di carta del cliente, guanti di protezione.*

## Pulizia della piastra di Nichel

### PREPARAZIONE DEL TOSTAPANE

1. Se il tostapane è freddo, portarlo alla temperatura operativa.
- IMPORTANTE: Il tostapane deve trovarsi alla temperatura operativa per poter essere pulito.**
2. Ruotare l'interruttore di alimentazione del tostapane sulla posizione spento (OFF) e scolare il cavo d'alimentazione.
- AVVERTENZA: Il mancato scollegamento del cavo di alimentazione prima della pulizia può causare scosse elettriche.**
3. Rimuovere tutti i panini, i vassoi dei panini ed i loro alloggiamenti dall'unità tostapane.
  4. Accendere la ventola di aspirazione dell'aria del grill.
  5. Spostare l'unità tostapane davanti al grill.

### MODALITÀ DI PULIZIA

1. Fissare saldamente il panno non abrasivo McD all'apposito strumento per la pulizia. Usare esclusivamente il panno McD non abrasivo blu, specifico per la pulizia del grill. Non usare le spugnette verdi, poiché queste danneggierebbero la superficie della piastra.
  2. Versare una confezione di detergente McD per il grill ad alta temperatura dentro un contenitore da colazione.
  3. Indossare i guanti di protezione.
  4. Capovolgere il vassoio per panini ed appoggiarlo sulla piastra, o sulla piastra superiore.
  5. Immergere il panno non abrasivo nel detergente per il grill ad alta temperatura.
  6. Cospargere il detergente sul vassoio per panini e strofinare delicatamente finché non è pulito. Se serve, aggiungere dell'altro detergente. Porre il vassoio nella parte posteriore del lavello per raffreddarlo e risciacquarlo.
  7. Se il tostapane è dotato d'una piastra d'alluminio, ripetere la fase n. 6 in modo di pulire ambedue i lati della piastra.
  8. Passare un velo di detergente sulla superficie superiore della piastra con il panno non abrasivo imbevuto di prodotto.
- IMPORTANTE: Non versare il detergente direttamente sulla superficie; applicarlo soltanto con il panno non abrasivo montato sull'apposito strumento per la pulizia, senza strofinare.**
9. Ripetere il passo n. 8 sulle superfici di tutte le piastre, comprese le superfici inferiori.
  10. Dopo aver ripetuto la pulizia, strofinare delicatamente tutte le superfici delle piastre (compresa le superfici inferiori) con il panno non abrasivo per ammorbidente lo sporco. Se serve, aggiungere altro detergente.
  11. Rimuovere il panno non abrasivo dallo strumento di pulizia. Piegare per il lungo un panno da grill pulito ed inumidito ed avvolgerlo all'estremità dello strumento di pulizia. Rimuovere completamente il detergente da entrambe le superfici delle piastre nettandole a fondo con il panno umido. Prima di passare il panno sulle piastre, risciacquarlo sempre in acqua pulita e strizzarlo finché non presenta più residui di grasso.

**IMPORTANTE: La rimozione completa dello sporco e del detergente dalle piastre è necessaria per assicurare l'efficacia dell'azione dell'Agente di distacco. Ripassare le piastre con panni puliti fino a quando su di essi non restano più tracce di sporco.**

**AVVERTENZA: Non versare acqua direttamente sulle piastre e non usare panni imbevuti gocciolanti.**

12. Ripetere la procedura di risciacquo esposta al passo 11 con un nuovo panno da grill pulito e bagnato accertandosi che vengano rimosse dalle piastre tutte le tracce di detergente e di sporco.
13. Ripassare le altre parti del tostapane con un panno bagnato pulito.
14. Portare la piattaforma del vassoio per panini, il vassoio stesso e la piastra d'alluminio nella parte posteriore del lavello. Strofinarli con una spazzola da pentole o con un Panno non abrasivo imbevuti di soluzione di Concentrato multiuso McD. Non usare spugnette abrasive. Risciacquare i componenti sotto l'acqua corrente e lasciare asciugare all'aria.

**Quando**  
Mensilmente

**Strumenti**

*Chiave inglese regolabile,  
giravite spaccato.*

### Serrare bulloni di piastre e gambe

#### SERRARE I BULLONI DELLE PIASTRE

1. Posizionare l'interruttore power su OFF.
2. Scollegare il cordone d'alimentazione.
3. Prima di procedere, attendere che il tostapane si raffreddi.
4. Usando la chiave inglese, serrare i bulloni della piastra che mantengono la maniglia verso l'alto.

#### SERRARE I BULLONI DELLE GAMBE

1. Capovolgere con precauzione il tostapane per avere accesso alle gambe.
2. Regolare e stringere i bulloni delle gambe in modo da ottenere una posizione orizzontale per la tostatura.
3. Rimettere in piedi il tostapane e verificare che sia livellato sull'orizzontale.
4. Eseguire le regolazioni necessarie sui bulloni per ottenere il livellamento.
5. Collegare il cordone d'alimentazione alla presa elettrica appropriata.
6. Se il tostapane deve essere usato, posizionare l'interruttore d'alimentazione su ON.

**Quando**  
Mensilmente

**Strumenti**  
*Pinze, martello, lima.*

## Controllo Piattaforme vassoi dei panini, Piastra panini, Vassoi Panini e Spatole

**IMPORTANTE:** Questa procedura deve essere effettuata con la piattaforma, i vassoi e le spatole freddi. Essa deve essere eseguita su tutte le spatole, i vassoi e le piattaforme.

### SPATOLA PANINI

1. Mettere la spatola su un tavolo da lavoro piano.
2. Assicurarsi che l'intera superficie sia piana, incluso il bordo anteriore. La parte anteriore della spatola non deve avere schegge o bave.
3. Affilare il bordo della spatola rimovendo bave e schegge.

**IMPORTANTE:** E' possibile raddrizzare angoli piegati con le pinze e appiattire la parte centrale del vassoio col martello.

### VASSOIO DEI PANINI

1. Mettere il vassoio su un tavolo da lavoro piano e assicurarsi visivamente che sia piatto.
2. Controllare che il vassoio abbia un'altezza uniforme.
3. E' possibile raddrizzare angoli piegati con le pinze e appiattire la parte centrale del vassoio col martello.

### PIATTAFORMA DEL VASSOIO DEI PANINI

1. Rimuovere la piattaforma dalla parte bassa del tostapane.
2. Metterla su un tavolo da lavoro piano e accertarsi visivamente che sia piatta.
3. Raddrizzarla, se necessario, con pinze o martello.
4. Ricollocare la piattaforma nel tostapane.

### PIASTRA DEI PANINI

1. Rimuovere la piastra dei panini dal tostapane.
2. Metterla su un tavolo da lavoro piano ed assicurarsi visivamente che sia piatta.
3. Misurare la distanza tra la cima del tavolo e il fondo della piastra dei panini sul davanti, al centro e sul retro. Tale distanza dovrebbe essere di circa 13 mm per tutti i tostapane eccetto i Big Mac serie 412 e 416, e di circa 19 mm per i Big Mac.
4. Piegare la piastra, se necessario, per assicurarne la piattezza.



Sistema de  
Mantenimiento  
Programado : Carta  
de Requisito para  
Mantenimiento (MRC)

Diagramas y información  
adicionales:  
Capítulo correspondiente del  
manual del equipo

# Tostadoras

TS 016-i

Tostadoras

Cuando  
Semanal

## Herramientas

*El Agente de Liberación de Tostadora de Bollos (HCS) de McD, herramienta de limpieza No. 257, pañuelos de papel o toallas de papel del cliente, guantes protectoras.*

## Prince Castle: Tostadora de Bollos

### Precaución

Durante algunas verificaciones, encontrará los circuitos activos, y descubrirá superficies calientes para tostando.

HAZARD COMMUNICATION STANDARD (HCS), ESTÁNDAR DE INFORMACIÓN DE RIESGOS - Los procedimientos en esta carta incluye el uso de productos químicos. Estes productos químicos serán marcados con letras negritas y la abreviación (HCS) en la parte de los herramientos del procedimiento. Vea el manual de Hazard Communication Standard (HCS) para las hojas apropiadas de MSDS.

### Aplicación del Agente de Liberación de Tostadora de Bollos

**IMPORTANTE:** Use solamente el agente de liberación en el tostadora de bollos. Otros productos puede dañar el tostadora de bollos.

1. Remueve todos las migajas de las superficies del tostadora.
2. Enjuagar los platos completamente y sequelos. Se puede aplicar el agente de liberación de tostadora de bollos McD a los platos. Antes de la aplicación de los platos calientes, colocarse guantes protectoras.
3. Para cubrir la superficie del plato superior, use un pañuelo de papel nacio o toalla de papel del cliente, con el agente de liberación.
4. Ponga muchos agentes de liberación sobre todo la superficie del plato hasta está cubierto bien.
5. Repite los pasos 2 y 3 para otros platos, incluyendo los lados de abajo.

**IMPORTANTE:** Se puede cubrir los lados de abajo y las partes que están difícil a coger, si pone un pañuelo de papel o toalla de papel del cliente con el agente de liberación con la herramienta de limpieza No. 257 para aplicar el agente de liberación al superficie del plato.

**IMPORTANTE:** No limpie el tostadora con un paño húmedo después de la aplicación del agente de liberación y se puede remover el agente de liberación y causando que los panecillos se peguen.

6. Si está pegajoso y acumula entre los aplicaciones de la semana, usando los pasos 1 a 4, aplique otra vez el agente de liberación.

**IMPORTANTE:** Antes de aplicación del agente de liberación, no necesita limpiar otra vez el tostadora y no es necesario que la unidad se enfrie.

**IMPORTANTE:** Aplique otra vez el agente de liberación todas las semanas, cuando tostadora está frío entre el limpieza mensualmente.

**Cuando**  
Mensualmente

**Herramientas**  
Termómetro digital con  
sonda superficie

## Verifique Calibración de Temperatura

**IMPORTANTE:** No verifique la calibración de la temperatura antes de activación del tostadora por el mínimo de 45 minutos y la temperatura está estabilizada. No use el tostadora durante esta tiempo de 4-minutos.

1. Coloque el posterior del tablero de bollas sobre el caja de mandeja y coloque el otra parte del tablero de bollas sobre el plato.

**NOTA:** En tostadoras con dos platos (411 y 416), tiene que usar la tabla superior.

2. En tostadoras con dos platos, use para seleccionar los platos a calibrar.

3. Coloque el termómetro digital en el centro del frente del plato. Cuando el LED correspondiente tablero del activa,registre inmediatamente la temperatura del termómetro digital.

**NOTA:** Los tostadoras con dos platos (411 y 416), haga primavera paso 2 en el plato inferior, pues el plato superior.

**IMPORTANTE:** Si la temperatura en el plato está más de +/- 3°C (+/-5 °F) de la pantalla de la temparatura del tostadora, vaya al paso 3 para calibraciòn. Si la temperatura está dentro el rango, la tostadora funciona correcta y no necesita calibraciòn.

4. Para calibración mantenga presionado para 6 segundos. Se escucha una señal acústica y el LED cerca del símbolo de calibración enciende. Libre todos los botones.

5. Presione para seleccionar el plato superior para calibración o para seleccionar el plato inferior. Permite 10 segundos para la pantalla a estabalizar. La pantalla mostrará el valor de la temperatura medida del plato sin offset.

**NOTA:** Calibre cada plato en tostadoras de dos platos (411 y 416).

6. Cuando el LED del plato correspondiente enciende, use para ajustar la temperatura de la pantalla para ser el mismo de la temperatura en el paso 3.

**NOTA:** Se puede ajustar la temperatura solamente +/-5°C (+/-9°F).

7. Presione para guardar la temperatura calibrada nueva y para salir el modo de calibración.

**IMPORTANTE:** Después de la calibración está completa, espere un ciclo completo de calentador on/off (encendido/apagado) para la temperatura calibrada nueva a estabalizar.

**Cuando**  
Mensualmente

### Herramientas

*El Limpiador de Parrilla de Alta Temperatura (HCS) de McD, el Agente de Liberación de Tostadora de Bollos (HCS) de McD, el Cojinete que No Araña de McD, la base del Contenedor del Desayuno Grande, herramienta de limpieza No. 257, paños de parrilla limpia (cantidad 6-8), pañuelos de papel o toallas de papel del cliente, guantes protectoras.*

## Limpiar Plato de Níquel

### PREPARACIÓN DE LA TOSTADORA DE BOLLOS

1. Si la tostadora esta fría, calentar a la temperatura de operación.
- IMPORTANTE: La tostadora de bollos debe estar a la temperatura de operación para su limpieza.**
2. Colocar el interruptor de potencia de la tostadora en la posición APAGADO (OFF) y desconectar la cuerda de potencia.
- PRECAUCION: El no desconectar la cuerda de potencia antes de la limpieza puede causar un choque eléctrico.**
3. Retirar todos los bollos, bandejas de bollos, y revestidores de bandejas de bollos de la plataforma de la tostadora de bollos.
  4. Poner en marcha el ventilador aspirador de la parrilla.
  5. Mover la plataforma de tostadora en frente en la parrilla.

### COMO LIMPIAR

1. Conectar firmemente el Cojinete que No Araña de McD a una herramienta de limpieza. Usar únicamente los Cojinetes que No Arañan azules no abrasivos para la limpieza de parrillas. No usar un cojinete verde. Dañará la superficie del plato.
2. Verter un paquete del Limpiador de Parrilla de Alta Temperatura de McD dentro de una base de contenedor de desayuno.
3. Colocarse guantes protectoras.
4. Poner la tabla de bollos con lo de arriba abajo y colocar en el plato o cubierto superior.
5. Sumergir el Cojinete que No Araña dentro del Limpiador de Parrilla de Alta Temperatura.
6. Cubrir la tabla de bollos con limpiador y fregar ligeramente hasta que quede limpio. Aplicar limpiador adicional si es necesario. Colocar la tabla de bollos en el área del fregadero trasero para enfriamiento y enjuague.
7. Si la tostadora está equipada con un cubierto de aluminio, repetir el paso 6 para que ambos lados del cubierto estén limpios.
8. Sumergir el Cojinete que No Araña dentro del limpiador y cubrir la superficie superior del plato ligeramente con una capa de limpiador.

**IMPORTANTE: No verter limpiador en la superficie. Aplicar únicamente con el Cojinete que No Araña y Herramienta de Limpieza. No fregar mientras que se está aplicando limpiador.**

9. Repetir el paso 8 para todas las superficies de plato, incluyendo los lados de abajo.
10. Después de repetir el limpiador, fregar ligeramente todas las superficies de plato (incluyendo los lados de abajo) con un Cojinete que No Araña hasta que todo el ensuciamiento se licueface. Aplicar limpiador adicional a la limpieza si es necesario.
11. Retirar el Cojinete que No Araña de la herramienta de limpieza. Doblar un paño de parrilla limpio y húmedo longitudinalmente y colocarlo sobre la punta de la herramienta de limpieza. Enjuagar los platos completamente, incluyendo los lados de abajo, limpiando frotando con un paño de parrilla húmedo. Antes de limpiar frotando los platos, siempre enjuagar el paño de parrilla en agua clara y retorcerlo hasta que no se vea ningún aceite.

**IMPORTANTE: Se requiere que se enjuague el plato completamente para asegurar el desempeño apropiado del agente de liberación. Enjuagar los platos con paños de parrilla limpios, hasta que no se vea ningún aceite en el paño.**

**PRECAUCION: No verter agua sobre los platos ni usar paños de parrilla mojados y goteando.**

12. Repetir el procedimiento de enjuague en el paso 11 con un paño de parrilla fresco, limpio y húmedo para asegurar que todo el limpiador y ensuciamiento son retirados de los platos.
13. Limpiar frotando las partes restantes de la tostadora con un paño húmedo y limpio.
14. Llevar la plataforma de la bandeja de bollos, la tabla de bollos, y el cubierto de aluminio al fregadero trasero. Fregar con un cepillo de olla o Cojinete que No Araña en una solución de Concentrado para Todo Uso de McD. No usar cojinetes abrasivos. Enjuagar las partes bajo agua corriente y dejar que se sequen al aire.

**Cuando**  
Mensualmente

**Herramientas**  
*Llave inglesa graduable pequeña, destornillador*

### **Apriete Firmemente el Plato y los Pernos de Patas**

#### **APRIETE FIRMEMENTE LOS PERNOS DE PLATO**

1. Colocar el interruptor de potencia en la posición APAGADO (OFF).
2. Desconectar la cuerda de potencia.
3. Permita para que la tostadora se enfrie.
4. Con una llave inglesa graduable pequeña, apriete firmamente los pernos de plato que mantiene la manilla en una posición apropiada.

#### **APRIETE FIRMEMENTE LOS PERNOS DE PATAS**

1. Con cuidado poner el tostadora con lo de arriba abajo para acceso a las patas.
2. Ajuste y apriete firmemente los pernos de patas para obtener un ajuste nivel para tostado.
3. Ajuste el tostadora y verifique para el ajuste nivel.
4. Ajuste los pernos de patas hasta el tostadora está nivel.
5. Conecte la cuerda de potencia en el receptáculo eléctrico.
6. Si va a usar el tostadora, gire el interruptor de energía en la posición de encendido (ON).

**Cuando**  
Mensualmente

**Herramientas**  
*Alicates, martillo, lima*

## **Verifique de las plataformas de la bandeja de bollos, la tabla de bollos, la bandejas de bollos y las espátulas**

**IMPORTANTE:** Debe conductir esta procedimiento de verificación cuando las plataformas de la bandeja y las espátulas están frías.

### **ESPÁTULA DE BOLLO**

1. Ponga la espátula en un tablero de trabajo que está plano.
2. Asegúrese de que todo el superficie est á plano, incluyendo el corte anterior. El parte anterior de la espátula tiene que ser libre de muescas.
3. Afile el corte anterior de la espátula y están sin muescas.

**IMPORTANTE:** Enderezar las esquinas rizada con alicates y usar un martillo en el parte central del bandeja plana.

### **BANDEJA DE BOLLOS**

1. Pogalo en un tablero de trabajo plano y inspeccione para verificar que está plano.
2. Inspeccione la bandeja para alta uniforme.
3. Enderezar las esquinas rizada con alicates y usar un martillo en el parte central del bandeja plana.

### **PLATAFORMAS DE LA BANDEJA DE BOLLOS**

1. Retire la plataforma del parte inferior de la tostadora.
2. Coloque la plataforma en un tablero de trabajo plano y inspeccione todo el superficie para verificar que está plano.
3. Con alicates o martillo, endereze como se necesita.
4. Reinstale la plataforma en la tostadora.

### **TABLA DE BOLLOS**

1. Retire la bolla de la tostadora.
2. Coloque la plataforma en un tablero de trabajo plano y inspeccione todo el superficie para verificar que está plano.
3. Mida el distance entre el tablero y el lado inferior del tabla de bolla en frente, centro, and trasero. Debe ser approximadamente 13mm para todas las tostadoras excepto de los serie Big Mac 412 y 416, y approximadamente 19cm los Tostadoras para Big Mac.
4. Se curva como se necesita para mantener igualdad de superficie.